


**Stüres rats 1:**



**Stüres rats 2:**





---

Vispārēja informācija .....	8
Īss pārskats .....	10
Lietošana .....	13
Radio .....	22
CD/MP3 atskaņotājs .....	30
CD-/MP3 mainītājs * .....	35
Skaņas iestatījumi .....	42
AUX ieeja * .....	43
Navigācija .....	44
Informācijas izvēlne .....	71
Iestatījumi .....	72
Kļūmju meklēšana .....	79
Vispārējie norādījumi .....	82
Glosārijs .....	85
Alfabētiskais satura rādītājs .....	88
Izvēlņu norādes .....	91

## Vispārēja informācija

Informatīvi izklaidējošajās sistēmās CD 60 NAVI, CD 80 NAVI un DVD 100 NAVI ir nodrošināti jaunākie tehniskie sasniegumi automašīnu informatīvi izklaidējošo sistēmu jomā.

Pateicoties jaudīgajam dubultuztvērējam baudiet netraucētu radiostaciju uztveršanu. Ar RDS-TMC palīdzību Jūs esat vienmēr informēti par tābrīža satiksmes situāciju. Dubultuztvērējs nemanāmi izveido tobrīd uztveramo radiostaciju sarakstu. Tas ļauj Jums bez ilgstošiem un apnicīgiem meklējumiem ātri piekļūt „vietējā radioētera“ stacijām.

Integrētais CD atskaņotājs izklaidēs Jūs gan ar audio, gan ar MP3 formāta kompaktdiskiem.

Iebūvētajā CD mainītājā \* var ievietot līdz sešiem audio vai MP3 kompaktdiskiem.

Vēl Jums ir arī iespēja pievienot informatīvi izklaidējošajai sistēmai ārējo skaņas avotu, piemēram, pārnēsājumu atskaņotāju.

Digitālais skaņas procesors skaņas optimizācijai piedāvā Jums piecus sākotnēji iestatītus skaņas tembrus.

Navigācijas sistēma ar dinamisko maršrutu plānošanu droši pavadīs Jūs līdz mērķim un, ja vēlaties, automātiski apbrauks sastrēgumus vai citus satiksmes šķēršļus.

Borta kompjūteru \* var aktivizēt, izmantojot informatīvi izklaidējošo sistēmu. Sīkāka informācija par šo ir atrodama automašīnas lietošanas pamācībā.

Informatīvi izklaidējošai sistēmai var pieslēgt ārējo avotu, piemēram, mobilo telefonu.

Informatīvi izklaidējošo sistēmu pēc izvēles to var aprīkot ar stūres rata tālvadību \* vai ar Twin Audio \*.

Papildus informatīvi izklaidējošo sistēmu var aprīkot arī ar mobilā tālruņa portālu \*. Papildinformāciju skatiet mobilā tālruņa portāla lietotāja rokasgrāmatā.

Lietojamo elementu pārdomātais dizains, pārredzamā izvēlne uz liela grafiskā displeja un liela multifunkcionālā poga palīdzēs jums vienkārši un intuitīvi lietot šo sistēmu.

## Vispārēji norādījumi šai lietošanas pamācībai

Lai ātri iegūtu priekšstatu par informatīvi izklaidējošās sistēmas daudzveidīgajām funkcijām, nodaļā „Īss pārskats, Jūs atradīsiet pārskatu par visiem vadības elementiem apvienojumā ar ilustrācijām, kas redzamas uz vāku lappusēm.

Aprakstu par informatīvi izklaidējošās sistēmas lietošanas pamatsoļiem Jūs atradīsiet nodaļā „Lietošana“.

Sīkāku informatīvi izklaidējošās sistēmas funkciju aprakstu meklējiet nodaļās „Radio“, „CD-/MP3 atskaņotājs“, „CD-/MP3 mainītājs \*“, „AUX ieeja \*“, „Navigācija“ un „Iestatījumi“.

Ja meklējat norādes par kādu noteiktu tēmu, alfabētiskais satura rādītājs lietošanas pamācības beigās palīdzēs Jums ātri atrast vajadzīgo informāciju.

Paziņojumi un simboli, kas parādās displejā, ir izskaidroti nodaļā „Izvēlnu norādes“.

Gadījumā, ja Jūsu informatīvi izklaidējošā sistēma nedarbojas tā, kā Jūs to bijāt gaidījuši, vispirms izlasiet informāciju, kas atrodama nodaļās „Kļūmes meklēšana“ un „Vispārējie norādījumi“. Tādējādi bieži vien iespējams ātri novērst šķietamu kļūmi.

Izmantoto terminu skaidrojumu meklējiet nodaļā „Glosārijs“.

Sekojošie simboli atvieglos Jums lietošanas pamācības lasīšanu:

- ☞ Roka teksta priekšā aicina Jūs veikt kādu darbību.
- ✓ Kāsis teksta priekšā parāda ierīces reakciju.
- Punkts teksta priekšā sniedz Jums papildu norādījumus par attiecīgo tēmu.
- Domuzīme teksta sākumā apzīmē uzskaitījumu.
- △ Norādes attiecībā uz drošību un brīdinājumi ietver svarīgu informāciju par informatīvi izklaidējošās sistēmas drošu lietošanu. Šo norādījumu neievērošana var radīt materiālo vērtību bojājumus un miesas bojājumus, kā arī apdraudēt dzīvību. Tādēļ, lūdzu, sekojiet šiem norādījumiem sevišķi rūpīgi.
- \* Zvaigznīte apzīmē aprīkojumu, kas nav pieejama visās automašīnās (modeļu modifikācijas, konkrētai valstij raksturīgas modifikācijas, īpašs aprīkojums).
- ▶ Bultiņas simbols norāda, ka aplūkotā tēma tiek turpināta nākamajā lappusē.

## Displeja informācijas attēlojums

Atkarībā no aprīkojuma varianta Jūsu automašīna ir aprīkota ar grafisko informācijas displeju vai krāsu informācijas displeju \*.

Dažas norādes ir atkarīgas no ierīces un automašīnas iestatījumiem un tādēļ var atšķirties.

## Svarīgi norādījumi par lietošanu un ceļu satiksmes drošību

- △ Navigācijas sistēmas lietošana neatbrīvo vadītāju no savas atbildības par pareizu un apdomīgu uzvedību ceļu satiksmē. Spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi vienmēr ir jāievēro. Izmantojiet informatīvi izklaidējošo sistēmu tā, lai tas nekad netraucētu Jums droši vadīt savu automašīnu. Šābu gadījumā apturiet automašīnu un izvēlieties nepieciešamo informatīvi izklaidējošās sistēmas funkciju, automašīnai neatrodoties kustībā.
- △ Ievadīt datus (piemēram, adreses) tikai tad, vkad automašīna neatrodas kustībā.
- △ Ja virzīšanās uz mērķi norādījums ir pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumiem, priekšroka vienmēr ir pēdējiem.

## Sistēmas aizsardzība pret zādzību

Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota ar elektronisku drošības sistēmu, lai pasargātu to pret nozagšanu. Sistēma darbojas tikai un vienīgi Jūsu automašīnā un zādzības gadījumā tā zaudē savu vērtību.

## Deklarācija par atbilstību




Ar šo Delphi Grundig Car Intermedia System GmbH apliecina, ka ierīces CD 60 NAVI, CD 80 NAVI, DVD 100 NAVI atbilst Regulas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Deklarācija par atbilstību tiek glabāta:



Delphi Grundig  
Car Intermedia System GmbH  
Beuthener Str. 41  
D-90471 Nürnberg

## Īss pārskats

Attēli, uz kuriem attiecas šis pārskats, atrodas uz priekšējā vāka lapām.

### Vadības elementi

- 1  Viegli nospiežot:  
Ieslēgšana un izslēgšana  
Nospiežot ilgāk:  
Skaņas izslēgšana/ieslēgšana  
Pagrieziet:  
Skaļuma regulēšana
- 2  Navigācijas sistēmas DVD/CD izstumšana
- 3 Navigācijas sistēmas DVD/CD ievietošana
- 4 **NAVI** Navigācijas izvēlne
- 5 **MAIN** Galvenās izvēlnes atvēršana
- 6  Multifunkcionālā poga  
Pagrieziet: Izvēlnes punktu un komandu izvēle  
Nospiežot: Izvēles apstiprināšana (OK)




- 7 **INFO** Informācijas izvēlne
- 8 **SOUND** Skaņas izvēlne
- 9 **0 ... 9** Ciparu taustiņi
- 10  Navigācijas norādes atkārtošana
- 11  Dzīvesvietas adreses izsaukšana
- 12 **BC** Borta kompjūters \*<sup>1)</sup>
- 13 **SETTINGS** Iestatījumu izvēlne, atkarībā no izvēlētās funkcijas
- 14  Krustveida taustiņš  
Audio: Radiostaciju meklēšanas taustiņi  
Navigācija: Kartes pārvietošana displejā un opciju izvēle
- 15 **TP** Satiksmes raidstacija
- 16 **AUDIO** Pārslēgšanās starp radio un CD izvēlnēm  
Pārslēgšanās starp skaņas avotiem Radio, CD un AUX (ārējais skaņas avots) \*
- 17 Audio/MP3 kompaktdiska ievietošana
- 18  Audio/MP3 kompaktdiska izņemšana

### Tālvadība uz stūres rata \*




Atkarībā no automašīnas tipa tiek uzstādīti divi dažādi tālvadības veidi uz stūres rata.

Apvienojumā ar mobilā telefona portālu \* stūres rata tālvadībai ir citas funkcijas. Skatīt mobilā telefona portāla lietošanas instrukcijas.





#### Stūres rats 1:

- 28  Pagrieziet:  
kursora virzīšana  
Nospiešana:  
izvēles apstiprināšana
- 29  Radio: radiostaciju pārslēgšanas taustiņš  
CD: CD atskaņošana no sākuma  
MP3: nākamais albums
- 30  Pārslēgšanās starp radio, CD un ārējā skaņas avota \* atskaņošanas režīmiem

<sup>1)</sup> Skatīt automašīnas lietošanas pamācību









- 31  Radio: radiostaciju meklēšana atpakaļ, meklēšana atpakaļ radiostaciju atmiņā  
CD/MP3: ceļiņu pārslēgšana atpakaļ, ātrā pārtīšana atpakaļ
- 32  Radio: meklēšana uz priekšu, meklēšana uz priekšu radiostaciju atmiņā  
CD/MP3: ceļiņu pārslēgšana uz priekšu, ātrā pārtīšana uz priekšu
- 33  Skaļuma regulēšana

**Stūres rats 2:**

- 34  Kursors pa labi vai uz augšu
- 35  Kursors pa kreisi vai uz leju
- 36  Izvēles apstiprināšana
- 37  Pārslēgšanās starp radio, CD un ārējā skaņas avota \* atskaņošanas režīmiem
- 38 - Skaļuma samazināšana
- 39 + Skaļuma palielināšana

**Twin Audio \***

Atkarībā no automašīnas tipa tiek uzstādīti dažādi lietojamie elementi (parauga attēlojums).

- 19  Kreisās puses austiņu pieslēgvietā
- 20  Skaļuma regulēšana (kreisās puses austiņu pieslēgvietā)
- 21  Radio: Meklēšana atpakaļ, meklēšana atpakaļ radiostaciju atmiņā  
CD/MP3: ceļiņu pārslēgšana atpakaļ, ātrā pārtīšana atpakaļ
- 22 **TUNER** Radio režīms
- 23  Twin Audio ieslēgšana un izslēgšana
- ON / OFF**
- 24  Pārslēgšanās starp CD un ārējā skaņas avota \* atskaņošanas režīmiem
- 25  Radio: meklēšana uz priekšu, meklēšana uz priekšu radiostaciju atmiņā  
CD/MP3: ceļiņu pārslēgšana uz priekšu, ātrā pārtīšana uz priekšu
- 26  Skaļuma regulēšana (labās puses austiņu pieslēgvietā)
- 27  Labās puses austiņu pieslēgvietā

**Displejā redzamā informācija**

Grafiskajā informācijas displejā vai krāsu informācijas displejā \* tiek parādīta radio, CD/MP3 atskaņotāja, CD/MP3 mainītāja, navigācijas sistēmas un mobilā telefona portāla \* informācija.

Borta kompjūtera \*, automātiskās klimata kontroles \* un Check-Control programmas \* informācijas, kā arī datuma, laika un ārēja gaisa temperatūras attēlošana ir aprakstīta automašīnas lietotāja rokasgrāmatā.

Mobilā telefona portāla \* informācijas attēlošana ir aprakstīta mobilā telefona portāla lietošanas pamācībā.









**Simboli galvenajā izvēlnē**

Pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas ieslēgšanas atkarībā no ieslēgtās funkcionālās vienības (audio, navigācija, borta kompjūters \*, mobilā telefona portāls \*) displejā var parādīties daudz dažādu simbolu. Simboliem ir sekojoša nozīme:

### Audio funkciju klāsts

- AM** Izvēlēts AM viļņu diapazons.
- FM** Ieslēgts AM viļņu diapazons.
- AS** Ieslēgts FM vai AM automātiskās saglabāšanas režīms.
- [ ] Aktivizēta satiksmes paziņojumu uztveršana, taču sistēma neuztver nevienu satiksmes raidstaciju.
- TP** Izvēlēta raidstacija pārraida satiksmes paziņojumus.
- [TP]** Aktivizēta satiksmes paziņojumu uztveršana, satiksmes paziņojumi tiek pārraidīti.
- TMC** Tiek uztverta RDS-TMC satiksmes informācija.
- REG** Aktivizēta reģionalizācija.
- CD in** Audio CD nodalījumā atrodas Audio/MP3 kompaktdisks.
- MP3** Kompaktdisks, kas atrodas CD nodalījumā, satur MP3 datnes.

### Navigācijas funkciju klāsts

-  Atlasīta maršrutēšanas opcija „Schnellste Route” (ātrākais ceļš).
-  Atlasīta maršrutēšanas opcija „Kürzeste Route” (īsākais ceļš).
-  Atlasīta maršrutēšanas opcija „Hauptstraßen” (galvenās ielas).
-  Atlasīta maršrutēšanas opcija „Nebenstraßen” (šķērsojošās ielas).
-  Aktivizēta maršrutēšanas opcija „Keine Maut” (bez maksas ceļiem).
-  Aktivizēta maršrutēšanas opcija „Dynamische Zielführung” (dinamiskā virzīšana uz mērķi).
-  Nepienāk vai pārāk vājš GPS signāls (piemēram, zem tiltiem, mežā vai starp augstām celtnēm).
-  Izslēgta akustisko norādījumu skaņa.

### Borta kompjuātera \* funkciju grupa

Borta kompjuāterā redzamie simboli ir paskaidroti automašīnas lietošanas rokasgrāmatā.

### Mobilā telefona portāla \* funkciju grupa



Mobilā telefona portāla simboli ir aprakstīti mobilā telefona portāla lietošanas pamācībā.

## Lietošana

Informatīvi izklaidējošās sistēmas daudzveidīgās funkcijas ir aktivizējamas ar funkcionālajiem taustiņiem un izvēlnēm. Caur stūres rata tālvadību \* Jūs varat lietot savu informatīvi izklaidējošo sistēmu droši un ērti, nenoņemot roku no stūres rata.

Tālvadība uz stūres rata \* skatīt 19. lpp.

### Ieslēgšana un izslēgšana

 Lai ieslēgtu vai izslēgtu informatīvi izklaidējošo sistēmu, īsi nospiediet pogu OI .

- ✓ Jūs dzirdat pēdējo izvēlēto skaņas avotu.
- Kad iekārta ir ieslēgta, bet ieslēgta automašīnas aizdedze, displejā ir redzams pulksteņa laiks, āra temperatūra un datums \*.

### Ieslēgšana un izslēgšana ar aizdedzes atslēgu (aizdedzes loģika)



Kad ir aktivizēta aizdedzes loģika, informatīvi izklaidējošo sistēmu var izslēgt vai ieslēgt, izņemot vai ieliekot un pagriežot aizdedzes atslēgu.

Aizdedzes loģiku var deaktivizēt iestatījumu izvēlnē „Settings“; skatīt 73. lpp.

### Automātiskā izslēgšana



Ja informatīvi izklaidējošā sistēma tika ieslēgta ar pogu OI, tā automātiski atslēdzas vienu stundu pēc aizdedzes atslēgas izņemšanas.

### Skaļuma regulēšana



 Skaļuma regulēšanai pagrieziet pogu OI .

- Ieslēdzot informatīvi izklaidējošo sistēmu, tiek saglabāts pēdējais iestatītais atskaņošanas skaļums, ja tā līmenis ir zemāks par maksimālo ieslēgšanas skaļumu.
- Maksimālo ieslēgšanas skaļumu, kā arī navigācijas ziņojumu un satiksmes paziņojumu skaļumu ir regulē atsevišķi, skatīt 76. lpp.

### Skaņas atslēgšana

 Lai atslēgtu informatīvi izklaidējošās sistēmas skaņu, ilgāk paturiet nospiestu pogu OI .

### Skaņas atslēgšanas atcelšana

 Lai pārtraukt skaņas atslēgšanas funkciju, vēlreiz ilgāk paturiet nospiestu pogu OI .

vai:

 vai pagrieziet pogu OI .

### AUX ieeja \*

Jūsu automašīnas AUX ieejai ir iespējams pieslēgt kādu ārējo skaņas avotu, piemēram, pārnēsājamu CD atskaņotāju. Stereoskaņa no šā skaņas avota tiek atskaņota caur informatīvi izklaidējošās sistēmas skaļruņiem vai caur Twin Audio sistēmu \*.

Pieslēgvietā atrodas blakus viduskonsolei.

- Sargājiet AUX ieeju no netīrumiem un mitruma.

Lai iegūtu pēc iespējas labāku skaņas kvalitāti, ārējais skaņas avots jāneregulē uz maksimālo skaļumu. Ierīcēm ar Line-out izejošais signāls ir neregulēts fiksētā līmenī, un to nav iespējams mainīt.

- Lai izvairītos no AUX ieejas pārslodzes, ārējā skaņas avota faktiskajai izejas jaudai jābūt mazākai par 1,5 V.

## Multifunkcionālā poga

Multifunkcionālā poga **6** ir informatīvi izklaidējošās sistēmas galvenais vadības elements, ar kuru iespējams vadīt gandrīz visas sistēmas funkcijas, izmantojot izvēlnes.



### Pagriezt:

Komandu, izvēlņu opciju vai burtu izvēle.



### Nospiegt:

Redzamās izvēles apstiprināšana.

## Galvenā izvēlne

Galvenā izvēlne ir displeja attēlojums, kurš parādās pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas ieslēgšanas. To vienmēr var atvērt no citām izvēlnēm izmantojot taustiņu **MAIN 5**.


Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa, displejā ir redzamas dažādas funkcijas:

- Audio,
- Navigation (navigācija),
- Bordcomputer (borta kompjūters) \*,
- Mobile Phone Portal (mobīlā tālruņa portāls) \*.

Pagrieziet multifunkcionālo pogu, lai izsauktu ajadzīgā funkciju klāsta norādi.


- Atkarībā no automašīnas aprīkojuma attēlojums var atšķirties.

Atkarībā no izvēlētā funkciju klāsta galvenajā izvēlnē tiek attēlota sekojoša informācija:



## Audio

Informācija par tobrīd izvēlēto audio skaņas avotu (piemēram, viļņu diapazons, radiostacijas nosaukums vai frekvence, CD ieraksts un ieraksta numurs, utt.).



### Navigācija

Informācija par virzīšanos uz mērķi (ar aktivizētu virzīšanās uz mērķi funkciju) un navigācijas parametri.

### Borta kompjūters \*

borta kompjūtera informācija


Visos funkciju klāstos galvenajā izvēlnē tiek attēloti sekojoši dati:

- ārējā gaisa temperatūra,
- pulksteņa laiks,
- automātiskās klimata kontroles informācija \*

Kad informatīvi izklaidējošā sistēma ir izslēgta, bet aizdedze ieslēgta, displejā ir redzama ārējā gaisa temperatūra, pulksteņa laiks un datums \*.

### Mobilā tālruņa portāls \*

Mobilā tālruņa portāla informācija.



### Izvēlnes uzbūve

Informatīvi izklaidējošās sistēmas izvēlņu struktūra sastāv no dažādiem izvēlņu lappušu veidiem:


- Pārskata lappuses
- Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses
- Iestatījumu lappuses

Šīm dažādajām izvēlņu lappusēm ir atšķirīgas funkcionalitātes:

#### Pārskata lappuses

Pārskata lappusēs ekrāna kreisajā malā parādās piedāvātās izvēlnes ar ieskatu atsevišķajos izvēlņu punktos. Pārskata lappuses dod pieeju pagaidu lietojamajām vai iestatījumu lappusēm.

Izvēlnē Audio ir pārskata lappuses paraugs.



### Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses

Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses ir tās lappuses, kurās Jūs atrodaties, piemēram tad, kad Jūs klausāties radiouztvērēju vai kompaktdisku.

Arī pagaidu lietojamo izvēlņu lappusēs ir izvēlņu punkti, kurus var atvērt un kuri dod pieeju citām pagaidu lietojamo izvēlņu vai iestatījumu lappusēm.

Izvēlnē Radio ir pārskata lappuses paraugs.




### Iestatījumu lappuses

Iestatījumu lappuses ir lappuses, kurās iespējams veikt dažādu funkciju iestatījumus, piemēram, skaņas vai sistēmas iestatījumus, u. c.

Iestatījumu lappuse ir, piemēram, izvēlne „CD Extras”.

### Izvēlņu līmeņi

Informatīvi izklaidējošās sistēmas izvēlnes ir sadalītas līmeņos. Attiecīgajā brīdī lietotais izvēlņu līmenis ir iezīmēts ar vertikālām līnijām ekrāna kreisajā malā (piemēram, galvenā izvēlne = neviena līnija, palaidu lietojamo izvēlņu lappuse = 1 līnija, utt.)




### Izvēlņu lietošana

Pagriežot multifunkcionālo pogu, var izvēlēties izvēlnē pieejamos izvēlnes punktus. Katram iezīmētajam izvēlnes punktam fonā ir laukums, kurš turpmāk tekstā tiks saukts par kursoru.

Daudzas no pieejamajām funkcijām izsaucamas, tieši nospiežot multifunkcionālo pogu. Dažas atver apakšizvēlni ar tālākām funkcijām.

Katrai izvēlnei ir apslēptais izvēlnes punkts „Zurück” (atpakaļ). Šis izvēlnes punkts kļūst redzams tikai tad, kad Jūs nonākat izvēlnes augšējā galā (pagriežot multifunkcionālo pogu pa kreisi).

☞ Atlasiet „Zurück”, lai atgrieztos iepriekšējā augstākajā izvēlnē.



Katrai izvēlnei ir arī apslēpts izvēlnes punkts „Main” (galvenā). Šis izvēlnes punkts kļūst redzams tikai tad, kad Jūs nonākat izvēlnes apakšējā galā (pagriežot multifunkcionālo pogu pa labi).


☞ Atlasiet „Main”, lai atvērtu galveno izvēlni.

- Šo funkciju jebkurā brīdī var veikt, arī nospiežot taustiņu **MAIN** 5.

## Izvēlņu punktu atlasīšana

Kursors norāda, kurš izvēlnes punkts ir jāizvēlas.

- ☞ Pārbīdīt kursoru uz vajadzīgo punktu ar multifunkcionālās pogas pagriešanu.
- ☞ Apstiprināt izvēli ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.
- ✓ Tiek izpildīta atbilstošā funkcija vai attēlota atbilstošā apakšizvēlne.
- Dažos izvēlņu punktos pēc funkciju izvēles ar multifunkcionālās pogas pagriešanu tiek veikti iestatījumi.



### Izvēle no saraksta

Dažos izvēlņu punktos atveras saraksti, pa kuriem iespējams pārvietoties ar kursoru:

- ☞ Pārvietot kursoru uz leju vai uz augšu ar multifunkcionālās pogas pagriešanu.
- ☞ Apstiprināt izvēli ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.
- ✓ Pietuvinot kursoru displeja augšējai vai apakšējai malai, sarakstā parādās vēl citi ieraksti. Slīdošs stabiņš labajā displeja malā uzrāda kursora patreizējo atrašanās vietu sarakstā.
- Saraksta ierakstu skaits tiek attēlots augšējā displeja rindā.
- Dažos sarakstos pēdējais izvēlētais saraksta ieraksts ir atzīmēts ar ► ieraksta priekšā.



### Uznirstošās izvēlnes

Noteiktos gadījumos displeja priekšplānā var parādīties informatīvi izklaidējošās sistēmas vai citu automašīnas komponentu papildus norādes un informācija.

Tobrīd redzamās izvēlnes priekšplānā parādās cita izvēlne.

Dažas no uznirstošajām izvēlnēm ir nepieciešams apstiprināt (piemēram, navigācijas sistēmas drošības paziņojumi), citas pēc īsa mirkļa pazūd pašas.

Tā, piemēram, atskaņojot kompaktdisku, satiksmes paziņojumu pārraidīšanas laikā ar ieslēgtu TP displejā parādās satiksmes ziņu radiostacijas nosaukums.

## Galveno funkciju izsaukšana

Galvenās funkcijas izsauc ar taustiņiem **NAVI**, **AUDIO**, **SOUND** un **BC**.

- ☞ Lai izsauktu navigācijas izvēlni, nospiediet taustiņu **NAVI** ④.
- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO** ⑩, lai piekļūtu skaņas avotiem Radio, CD/MP3-CD vai **AUX** \* (ārējais skaņas avots).
- ☞ Nospiediet taustiņu **SOUND** ③, lai atvērtu skaņas iestatījumu izvēlni.
- ☞ Nospiediet taustiņu **BC** ⑫, lai displejā parādītos borta kompjūtera \* funkcijas.

## Skaņas avoti

Jums ir pieejami šādi skaņas avoti: radio (AM/FM) un CD (Audio/MP3). Jūs varat arī pieslēgt sistēmai ārējo skaņas avotu \*.

### Radiouztvērējs:

Jūs varat izvēlēties starp diviem viļņu diapazoniem FM (ultraīsviļņi) un AM (vidējie viļņi).

### CD/MP3:

Informatīvi izklaidējošajā sistēmā integrētais CD atskaņotājs / CD mainītājs \* atbalsta gan audio kompaktdiskus, gan kompaktdiskus, kas ierakstīti MP3 formātā.


### AUX

Opcija **AUX** \* ļauj Jums pārslēgties uz skaņas avotu, kas pieslēgts sistēmai, izmantojot ārējo pieslēgumu.

## Skaņas avota izvēle

Ja tiek attēlota radio vai CD izvēlne:

- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO** ⑩, lai pārslēgtos starp skaņas avotiem Radio, CD/MP3-CD vai **AUX** \* (ārējais skaņas avots).
- Ja Jūs atrodaties kādā citā izvēlnē (piemēram, navigācija, iestatījumi utt.):
- ☞ Vienreiz nospiediet taustiņu **AUDIO** ⑩.
- ✓ Displejā parādās radio vai CD/MP3 izvēlne.
- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO** ⑩ vēlreiz.
- ✓ Displejā parādās norāde, ka informācijas un izklaides sistēma ir pārslēgta uz ārējo skaņas avotu \*.
- ☞ Lai pārslēgtu skaņas avotu, nospiediet taustiņu **AUDIO** ⑩ vēlreiz.



## Skaņas avota izvēle, izmantojot izvēlni „Audio“

- ☞ Nospiediet taustiņu **MAIN** ⑤.
- ☞ Galvenajā izvēlnē izvēlieties funkciju **Audio** ①.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu **„Zurück“** (atpakaļ).
- ✓ Displejā parādās audio izvēlne (pārskata lappuse „Audio“) ar izvēlnes elementiem **„FM“**, **„AM“**, **„CD“**, **„Sound“** un **„AUX“** \*.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu **„AM“**, **„FM“** vai **„CD“**, lai pārslēgtos uz vēlamo skaņas avotu.
- ✓ Izvēlētais skaņas avots tiek atskaņots.
- ✓ Informatīvi izklaidējošā sistēma pāriet uz izvēlētā skaņas avota (AM, FM vai CD izvēlni) pagaidu lietājamo lappusi.
- ☞ Lai pārslēgtos uz ārējo skaņas avotu, atlasiet izvēlnes elementu **„AUX“** \*.

## Tālvadība uz stūres rata \*

Braukšanas drošības paaugstināšanai un lietošanas komforta palielināšanai informatīvi izklaidējošo sistēmu var ērti apkalpot ar stūres pogām.



Atkarībā no automašīnas tipa pie stūres rata tiek uzstādītas divas dažādas tālvadības ierīces.

Apvienojumā ar mobilā telefona portālu \* stūres rata tālvadībai ir citas funkcijas. Skatīt mobilā telefona portāla lietošanas instrukcijas.

## Stūres rats 1:

### Regulēšanas ripa 28



Navigācijas izvēlne

-  Pagrieziet ritentiņu uz augšu/leju, lai pārvietotu kursoru izvēlnēs uz augšu/leju
-  Nospiediet ritentiņu izvēlnes punkta apstiprināšanai.

## Taustiņš 29



Radiouztvērējs:

Nākamā radiostaciju atmiņa

-  Nospiediet taustiņu , lai izvēlētajā viļņu diapazonā uzmeklētu nākošo saglabāto radiostaciju 0 ... 9. ieslēgt izvēlēto viļņu diapazonu.



CD:

Kompaktdiska atskaņošana no jauna

-  Nospiediet taustiņu , lai noklausītos ievietoto audio CD no sākuma.



CD/MP3 mainītājs

Nākamais CD

-  Nospiediet taustiņu , lai sāktu nākamā CD atskaņošanu.



MP3:

Nākamais MP3 albums

-  Nospiediet taustiņu , lai pārietu uz nākamo albumu (direktoriju) ievietotajā MP3 kompaktdiskā.







## Taustiņš 30

Funkciju pārslēgšana







-  Ļoti spiediet taustiņu , lai pārslēgtos starp skaņas avotiem Radio, CD/MP3-CD un AUX \*

## / taustiņi 31 un 32

Radiouztvērējs:



-  Viegli piespiediet pogu  vai , lai noskaņotu iepriekšējo/nākamo uztveramo radiostaciju.
-  Spiediet  vai  ilgāk manuālai radiostaciju meklēšanai augšup/lejup.

CD/MP3:

-  Viegli piespiediet pogu  vai , lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
-  Spiediet  vai  ilgāk ātrai meklēšanai uz priekšu/atpakaļ.

## regulēšanas ripa 33

Skaļuma regulēšana

-  Pagrieziet ritentiņu uz augšu skaļuma paaugstināšanai.
-  Pagrieziet ritentiņu uz leju skaļuma pazemināšanai.

**Stūres rats 2:**

◀ / ▶ taustiņi 35 un 34

Kursora taustiņi

☞ Nospiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotu kursoru izvēlnēs pa kreisi vai pa labi, respektīvi, uz leju vai uz augšu.

- Taustiņiem ◀ / ▶ ir tādas pašas funkcijas kā multifunkcionālās pogas pagriešanai, skatīt 14. lpp.

↑ taustiņš 36

Izvēles taustiņš

☞ Nospiediet taustiņu ↑, lai apstiprinātu izvēli.

- Taustiņam ↑ ir tāda pati funkcija kā multifunkcionālās pogas nospiešanai, skatīt 14. lpp.

**Taustiņi + / - 38 un 39**

Skaļuma regulēšana

☞ Īsi nospiediet taustiņu + vienu vai vairākas reizes, lai skaļumu pakāpeniski palielinātu.

☞ Īsi nospiediet taustiņu - vienu vai vairākas reizes, lai skaļumu pakāpeniski samazinātu.

- Ja taustiņu tur nospiestu ilgāku laiku, skaļums mainās nepārtraukti.

**Taustiņš O 37**

Funkciju pārslēgšana

☞ Īsi spiediet taustiņu O, lai pārslēgtos starp skaņas avotiem Radio, CD/MP3-CD un AUX \*.

**Twin Audio \***

⚠ Twin Audio funkciju braukšanas laikā drīkst izmantot tikai pasažieri uz aizmugurējā sēdekļa un vadītāja blakussēdētājs.

⚠ Neklausieties skaļu skaņu ilgstoši! Tas var novest pie dzirdes traucējumiem!

Twin Audio funkcija piedāvā pasažieriem aizmugurējos sēdekļos iespēju klausīties mūziku neatkarīgi no informatīvi izklaidējošās sistēmas iestatītā skaņas avota. Turklāt tieši no Twin Audio var vadīt daudzas funkcijas, kā piemēram radiostaciju meklēšana vai ierakstu celiņu pārslēgšana, atskaņojot CD.

Mūzikas baudīšanai ir pieejamas divas stereoaustiņu pieslēgvietas (3,5 mm ligzdas ieeja). Tiek rekomendētas austiņas ar pretestību 32 omi.

Skaļumu var regulēt atsevišķi.

- Austiņas nav automašīnas sastāvdaļa.

Atkarībā no automašīnas tipa ir uzstādītas dažādas vadītības ierīces.

### Ieslēgšana/izslēgšana

Informatīvi izklaidējošai sistēmai jābūt ieslēgtai.

- ☞ Lai ieslēgtu vai izslēgtu Twin Audio sistēmu, nospiediet taustiņu **ON/OFF** **23** vai taustiņu **OI** **23** – atkarībā no automašīnas modeļa.
- ☞ Lai sistēmu izmantotu, pēc aizdedzes ieslēgšanas nospiediet taustiņu **ON/OFF** vai taustiņu **OI** vēlreiz.
- ✓ Skajruņi salona priekšējā daļā atslēdzas, tiklīdz tiek ieslēgta Twin Audio funkcija.
- ✓ Priekšējie skajruņi atkal ieslēdzas, kad Twin Audio tiek izslēgts.

### Skajuma regulēšana

Atkarībā no automašīnas aprīkojuma, skajumu var regulēt attiecīgajām austiņām:

- ☞ Lai noregulētu skajumu, pagrieziet pogu **VOLUME** **20** vai **26**,
- vai:
- ☞ nospiediet taustiņu **- / +** **20** vai **26**.

### Skaņas avota izvēle

- ☞ Lai pārslēgtos uz radio režīmu, nospiediet taustiņu **TUNER** **22**.
- ☞ Lai pārslēgtos starp CD režīmu un ārējā skaņas avota **\*** režīmu, nospiediet taustiņu **CD** **24**.

### Viļņu diapazona izvēle

- ☞ Lai pārslēgtos starp FM un AM viļņu diapazoniem, nospiediet taustiņu **TUNER** vienu vai vairākas reizes.
- Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem nav iespējama, ja informatīvi izklaidējošai sistēmai radiouztvērējs ir izvēlēts kā skaņas avots.

### Radiostaciju meklēšana

Taustiņiem **<** vai **>** **21** vai **25** ir tādas pašas funkcijas kā informatīvi izklaidējošās sistēmas četrpusīgajam taustiņam **14**.

- Twin Audio sistēmas taustiņi **<** vai **>** nav aktivizēti, ja informatīvi izklaidējošajā sistēmā un Twin Audio ir ieslēgti vienādi skaņas avoti (radiouztvērējs vai CD).

### Lietošanas ierobežojumi

Ar Twin Audio var vadīt tikai tādu skaņas avotu, kas attiecīgajā brīdī nav aktivizēts informatīvi izklaidējošajā sistēmā. Vadībai no informatīvi izklaidējošās sistēmas vienmēr ir priekšroka attiecībā pret vadību no Twin Audio sistēmas.

Piemērs: Ja pasažieri uz priekšējiem sēdekļiem klausās radio, tad ar Twin Audio funkciju nevar nedz pārslēgt viļņu diapazonu, nedz izvēlēties radiostaciju. Tomēr ar Twin Audio var vadīt CD atskaņotāju / CD mainītāju **\***.

Ja informatīvi izklaidējošai sistēmai ieslēgts TP režīms un tiek atskaņots kompaktdisks, Twin Audio funkcija radiouztvērēja atskaņošanas režīmā var pārslēgties tikai uz kādu citu TP radiostaciju.

Kompaktdiska atskaņošanas jauktā secībā ieslēgšana/izslēgšana ar Twin Audio nav iespējama.

# Radio

## Radio režīms


Atskaņojot CD un parādīties CD izvēlei:


☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO** .

- ✓ Displejā parādās radio izvēlne, Jūs dzirdat pēdējoreiz atskaņoto radiostaciju.
- ✓ Ja radiostacija ir saglabāta kādā no atmiņas šūnām, tad atmiņas šūnas numurs parādās pirms radiostācijas nosaukuma vai uztveramās frekvences.

Ja Jūs atrodāties kādā citā izvēlnē (piemēram, navigācija, iestatījumi utt.):

☞ Vienreiz nospiediet taustiņu **AUDIO** .

- ✓ Displejā parādās radio izvēlne, joprojām ir dzirdams tobrīd izvēlētais audio skaņas avots (šajā gadījumā CD).
- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO**  vēlreiz.
- ✓ Skaņas avoti tiek pārslēgti.



## Viļņu diapazona izvēle

Informatīvi izklaidējošai sistēmai ir abi viļņu diapazoni FM (ultraīsviļņi) un AM (vidējie viļņi). Papildus katram no viļņu diapazoniem ir Autostore (automātiskās saglabāšanas) atmiņas pozīcija, kur var automātiski saglabāt radiostacijas.


Atkarībā no iestatīta viļņu diapazona displeja augšējā rindā parādās:

- FM
- FM AS
- AM
- AM AS

Lai nomainītu viļņu diapazonu, rīkojoties šādi.


Radio izvēlnē:

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Zurück**” (atpakaļ).
- ✓ Ir redzama audio izvēlne ar abiem viļņu diapazoniem FM un AM.



☞ Izvēlieties vajadzīgo viļņu diapazonu FM vai AM.

- Autostore (automātiskās saglabāšanas) līmenim var piekļūt, radio izvēlnē atlasot izvēlnes elementu „**Extras**” (papildu funkcijas). Skatīt „Automātiskā saglabāšana” 26. lpp.



Radio izvēlnē ir pieejamas šādas funkcijas:

- **I◀ un ▶I**: Automātiskā meklēšanas augšup vai lejup.
- **Sender** (radiostacijas): Radiostacijas izvēle no radiostaciju saraksta.
- **Speichern** (saglabāt): Tobrīd iestatītās radiostacijas saglabāšana vienā no atmiņas šūnām 0 ... 9.
- **Manuell** (manuāli): Manuālās meklēšanas ieslēgšana.
- **Extras** (papildu funkcijas): Pārslēgšanās uz Autostore līmeni, satiksmes sastrēgumu ziņojumu apskate, VHF satiksmes programmas izvēle, lai klausītos paziņojumus par satiksmes kustību, kā arī programmas tipa izvēle un PTY staciju saraksts FM viļņu diapazonā.

## Radiostaciju meklēšana

Caur radio izvēlni:

- ☞ Izvēlnē Radio atlasiet izvēlnes elementu **I◀** vai **▶I**.

Krustveida slēdža lietošana

- ☞ Īslaicīgi nospiediet meklēšanas pogu **◀** vai **▶** **14**.
- ✓ Informatīvi izklaidējošā sistēma noskaņo nākamo uztveramo radiostaciju.
- Ja ir ieslēgta RDS vai satiksmes ziņu pārraide (TP), aktivizējot meklēšanas funkciju, tiek meklētas tikai RDS vai satiksmes ziņu radiostacijas. RDS, skatīt 27. lappusi; transporta programmas, (TP) skatīt 29. lappusi.
- Ja neviena radiostacija netiek uztverta, informatīvi izklaidējošā sistēma automātiski pārslēdzas uz jūtīgāku meklēšanas pakāpi.
- ☞ Nospiediet meklēšanas pogu **∇** vai **▲** **14** vienu vai vairākas reizes, lai soli pa solim iestatītu frekvenci.

## Radiostaciju saraksts

Radiostaciju sarakstā ir redzamas visas dotajā brīdī uztveramās radiostacijas.

- ☞ Radio izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**Sender**” (radiostacijas).
- ✓ Ir redzams tobrīd iestatītā viļņu diapazona AM vai FM radiostaciju saraksts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo radiostaciju.

### Tikai FM diapazonā:

Informatīvi izklaidējošā sistēma papildus pievieno visu šajā uztveres zonā uztveramo radiostaciju sarakstu.

Radiostaciju saraksta sākumā tiek attēlotas atmiņas šūnās 0 ... 9 saglabātās radiostacijas. Tur būs ietvertas visas tajā brīdī uztveramās radiostacijas.

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Sender aktualisieren**“, lai aktualizētu radiostaciju sarakstu.
- Šīs atjaunināšanas laikā radiostācijas, kuras ir ierakstītas atmiņas pozīcijās no 0 līdz 9, netiek pārrakstītas.
- Informatīvi izklaidējošās sistēmas radiostaciju saraksts regulāri tiek atjaunināts.

### Radiostaciju atmiņa

Katrā viļņu diapazonā Jūs varat saglabāt 10 radiostācijas (radioprogrammas) atmiņas šūnās 0 līdz 9.

Atmiņas pozīcijas var izvēlēties ar ciparu taustiņiem **0 - 9**, vai arī radio izvēlnē atlasot izvēlnes elementu „**Sender**“ (radiostācijas).

### Radiostaciju saglabāšana atmiņā caur radio izvēlni

- ☞ Noskaņojiet vajadzīgo viļņu diapazonu un radiostaciju.
- ☞ Radio izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**Speichern**“ (saglabāt).
- ☞ Pēc tam izvēlieties radiostaciju sarakstā pozīciju, kurā jāsaglabā atmiņā noskaņotā radiostacija.

### Manuālā radiostaciju saglabāšana atmiņā

- ☞ Noskaņojiet vajadzīgo viļņu diapazonu un radiostaciju.
- ☞ Turiet nospiestu to ciparu taustiņu, kurā jāsaglabā atmiņā noskaņotā radiostacija (**0 līdz 9**).
- ✓ Radiouztvērējs uz brīdi atslēdz skaņu un uzrāda līdz šim šajā atmiņas vietā saglabāto radiostaciju.
- ✓ Tiklīdz noskaņotā radiostacija ir atkal dzirdama, tā ir saglabāta šajā atmiņas šūnā.
- ✓ Displejā parādās izvēlētā atmiņas pozīcija.

### Saglabātas radiostācijas ieslēgšana


- ☞ Ieslēdziet vēlamu atmiņas pozīciju no 0 līdz 9, spiežot ciparu pogas **0 ... 9**, vai arī:
- ☞ izvēlieties vajadzīgo radiostaciju no radiostaciju saraksta, izmantojot izvēlnes elementu „**Sender**“ (radiostācijas).

### Manuālā noskaņošana



Radiostācijas, kuru frekvences ir zināmas, var noskaņot šādi:

Caur radio izvēlni:



- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Manuell**“ (manuāli).
- ✓ Atkarībā no izvēlētā viļņu diapazona displeja augšējā rindīnā parādās „**FM Manuell**“ vai „**AM Manuell**“.
- ✓ Parādās izvēlētā viļņu diapazona frekvences skala. Rādītājs norāda pašreiz iestatīto uztveršanas frekvenci.
- ☞ Grieziet multifunkcionālo pogu pa labi, lai pakāpeniski paaugstinātu raidfrekvenci.
- ☞ Grieziet multifunkcionālo pogu pa kreisi, lai pakāpeniski samazinātu raidfrekvenci.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu, lai apstiprinātu noskaņotu raidfrekvenci un pabeigtu manuālo noskaņošanu.


Izmantojot krustaustiņu :

### Aptuvenā noskaņošana

- Turiet meklēšanas pogu  vai  nospiežot tik ilgi, līdz vajadzīgās radiostācijas frekvence ir gandrīz sasniegta.

### Precīzā noskaņošana

- Viegli spiediet uz meklēšanas pogu  vai  tik ilgi, līdz displejā parādās radiostācijas precīzā frekvence.



### Extras (papildu funkcijas)

Apakšizvēlnē „Extras„ Jūs ir pieejamas šādas opcijas:

#### AS līmenis

Ar šo opciju Jūs varat pārslēgties uz tābrīža viļņu diapazona automātiskās atmiņas līmeni.

Detalizētu informāciju par automātiskās atmiņas funkciju var atrast šīs nodaļas apakšnodaļā „Autostore (automātiskā saglabāšana)“ 26. lpp.


#### TMC informācija

Izvēlieties šo opciju, lai saņemtu informāciju par pašreizējiem satiksmes sastrēgumiem.

Detalizētu informāciju par TMC (Traffic Message Channel - satiksmes ziņojumu kanāls) Jūs atradīsiet nodaļā „Informācijas izvēlne“ 71. lpp.

#### Verkehrssender (satiksmes ziņu radiostācijas)


Ar šo funkciju Jūs varat izvēlēties vienu no tobrīd uztveramajām satiksmes ziņu radiostacijām.





### PTY Auswahl (PTY izvēle - tikai FM)

Daudzas RDS radiosatācijas pārraida PTY kodu, kas norāda pārraidītās programmas tipu (piemēram, ziņas). PTY kods palīdz izvēlēties radiostaciju pēc programmas tipa.



- ✓ Izvēlnē „FM Extras“ atlasiet izvēlnes elementu „PTY Auswahl“ (PTY izvēle).
- ✓ Parādās saraksts, no kura var izvēlēties programmas tipus

 29 Programmtypen	12.5°	22:22
Nachrichten		
Aktuelle Information		
Service Programme		
<b>Sport</b>		
Lernen und Weiterbildung		
Hörspiel und Literatur		

-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo programmas tipu.
- ✓ Tiek attēlots izvēlētā programmas tipa uztveramo radiostaciju saraksts.
-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo radiostaciju.
- Ja attiecīgā radiostacija netiek atrasta, displejā parādās „**Kein Sender verfügbar**“ (nav pieejama neviena radiostacija), un turpina skanēt radiostacija, kuru Jūs klausījāties līdz šim.



 12 PTY Sender	22.5°	14:45
D-Radio, Nachrichten		
HR2, Ernste Klassik		
SKY RADIO, Pop Musik		
<b>▶ BAYERN2, Leichte Klassik</b>		
ANTENNE, Rock Musik		
DLF, Service Programm		

### PTY Sender (PTY radiostacija - tikai FM)

-  Izvēlnē „FM-Extras“ atlasiet izvēlnes elementu „**PTY Sender**“ (PTY radiostācijas).
- ✓ Tiek attēlots visu radiostaciju ar attiecīgu programmas tipu saraksts.
-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo radiostaciju.
- Dažas radiostācijas atkarībā no raidījumu satura izmaina arī PTY kodu.

### Autostore (Automātiskā saglabāšana)

Tā Jūs ātri atradīsiet radiostācijas ar stiprāko raidsignālu iestatītajā viļņu diapazonā.

-  Izvēlnē „AM Extras“ vai „FM Extras“ atlasiet izvēlnes elementu „**AS Ebene**“ (AS līmenis).
- ✓ Informatīvi izklaidējošā sistēma pārslēdzas uz izvēlētā viļņu diapazona AS līmeni (FM-AS vai AM-AS).
- ✓ Galvenajā izvēlnē parādās simbols „**AS**“.
-  Radio izvēlnē „AM AS“ vai „FM AS“ atlasiet izvēlnes elementu „**Autostore**“.
- ✓ Sākas automātiskā meklēšana, AS atmiņas pozīcijās tiek saglabātas 10 radiostācijas no pašreizējās uztveršanas zonas, kurām ir stiprāks signāls.
- Pirms tam AS atmiņas šūnās saglabātās radiostācijas tiek dzēstas.

- FM diapazonā automātiskās saglabāšanas atmiņā laikā RDS tiek aktivizēts un arī pēc tam paliek ieslēgts.
- Ja pirms automātiskās saglabāšanas ir ieslēgta TP, informatīvi izklaidējošā sistēma, beidzoties radiostaciju meklēšanai, izsauca atmiņas pozīciju, kurā ir saglabāta satiksmes informācijas radiostacija.
- Automātiskās saglabāšanas līmeņa atmiņas pozīcijās radiostācijas var ierakstīt arī manuāli; skatīt nodaļu „Radiostaciju atmiņa” 24. lpp.

#### Pārslēgšana atpakaļ uz FM vai AM līmeni

- ☞ Radio izvēlnē „FM AS” vai „AM AS” atlasiet izvēlnes elementu „Extras”.
- ☞ Pēc tam atlasiet izvēlnes elementu „FM Ebene” (FM līmenis) vai „AM Ebene” (AM līmenis), lai atgrieztos FM vai AM atmiņas līmenī.

#### RDS (Radio datu sistēma)


RDS ir Eiropas mēroga raidorganizāciju pakalpojums, kurš būtiski atvieglo vajadzīgās UKW programmas atrašanu un netraucētu uztveršanu.

RDS radiostācijas var atpazīt, RDS funkcijai esot ieslēgtai, un radiostācijas frekvences vietā parādoties programmas nosaukumam.

RDS radiostacija pārraida informāciju, kuru RDS radiouztvērēji apstrādā automātiski vai arī, ja ir ieslēgta RDS funkcija.

RDS un ar to saistītās funkcijas REG un TP var iestatīt audio iestatījumu izvēlnē:

Audio izvēlnē:

- ☞ Nospiediet taustiņu **SETTINGS** .
- ✓ Parādās audio iestatījumu izvēlne.


#### RDS ieslēgšana un izslēgšana

☞ Izvēlnē „Audio Settings” (audio iestatījumi) atlasiet izvēlnes elementu „RDS”.

- ✓ Parādās RDS izvēlne.


Pastāv trīs iespējas, kā var noregulēt informatīvi izklaidējošās sistēmas RDS darbību:

#### 1. RDS automātiski

☞ Aktivizējiet „ **Automatisch**”.

- Automātiskā meklēšana reaģē gan uz radiostacijām ar RDS, gan arī uz radiostacijām bez RDS.

## 2. RDS vienmēr ieslēgts

 Aktivizējiet RDS ar „**Ein**“ (ieslēgt).

Līdz ar RDS funkcijas aktivizēšanu rodas sekojošas priekšrocības:

- Informatīvi izklaidējošā sistēma, automātiski meklējot radiostācijas, noskaņojas tikai uz RDS raidītājiem.
- Displejā frekvences vietā parādās noskaņotās radiostācijas programmas nosaukums.
- Informatīvi izklaidējošā sistēma vienmēr noskaņojas ar AF (alternatīvo frekvenci) uz iestatītās radioprogrammas vislabāk uztveramo raidfrekvenci.

## 3. RDS izslēgšana

 Aktivizējiet „**Aus**“ (izslēgt).

- ✓ Displejā tagad programmas nosaukuma vietā ir redzama frekvence.
- Radiouztvērējs vairs automātiski nenoskaņojas uz programmas vislabāk uztveramo frekvenci.

## REG (reģionalizācija)

Dažas RDS radiostācijas noteiktos diennakts laikos pārraida reģionāli atšķirīgas programmas dažādās frekvencēs.

### Reģionalizācijas ieslēgšana (Jābūt ieslēgtai RDS)

Audio iestatījumu izvēlnē:

 Atlasiet izvēlnes elementu „**REG**“.

- ✓ Parādās reģionalizācijas izvēlne.

Tagad Jums ir iespēja ietekmēt informatīvi izklaidējošās sistēmas darbību attiecībā uz reģionālajām programmām:

### 1. REG automātiski

Meklējot kādas radioprogrammas frekvenci ar spēcīgāko raidsignālu (AF), informatīvi izklaidējošā sistēma paliek noskaņota uz iestatīto radioprogrammu tik ilgi, kamēr tās uztveršanā parādās traucējumi.

- Kad iestatītās radioprogrammas uztveršanas kvalitāte pasliktinās līdz pakāpei, kad rodas uztveršanas traucējumi, informatīvi izklaidējošā sistēma pārslēdzas uz citu reģionālo programmu.

## 2. REG ieslēgts

Informatīvi izklaidējošā sistēma, meklējot kādas radioprogrammas frekvenci ar spēcīgāko raidsignālu, vienmēr paliek noskaņota uz iestatīto reģionālo programmu.

## 3. REG izslēgts

Meklējot frekvenci, kurā vislabāk tiek uztverta radioprogramma, informatīvi izklaidējošā sistēma meklē arī reģionālajās programmās.

- Ja ir aktivizētas opcijas „**REG automatisch**“ vai „**REG ein**“, displejā ir redzams simbols „**REG**“.

### TP (satiksmes programma / satiksmes ziņu pārraide)


Satiksmes ziņu radiostacijas var atpazīt pēc displejā redzamā simbola „TP”.

#### TP ieslēgšana

Caur audio iestatījumu izvēlni:


- ☞ Izvēlnē „Audio Settings” (audio iestatījumi) aktivizējiet opciju „TP”.

Caur funkcionālo taustiņu:

- ☞ Nospiediet taustiņu **TP** .
- ✓ Displejā parādās simbols „[ ]”.
- ✓ Ja uztvertā radiostacija ir satiksmes ziņu radiostacija, displejā parādās „[TP]”.
- Tiek uztvertas tikai TP radiostacijas.
- Ja pašreiz atskaņotā radiostacija nav satiksmes ziņu radiostacija, ierīce automātiski meklē nākamo satiksmes ziņu radiostaciju.
- Ar ieslēgtu TP funkciju CD/MP3-CD atskaņošana satiksmes ziņu pārraides laikā tiek pārtraukta.

- Satiksmes paziņojumi ir dzirdami iestatītajā TA skaļumā, skatīt 75. lappusi.
- Satiksmes paziņojuma laikā displejā ir redzams uzraksts „Verkehrsdurchsage” (satiksmes paziņojums).

#### TP izslēgšana

- ☞ Nospiediet taustiņu **TP** .

vai:

- ☞ izslēdziet TP, izmantojot izvēlnes elementu „TP” izvēlnē „Audio-Settings” (audio iestatījumi).
- ✓ „[ ]” displejā nodzies.

Satiksmes ziņu pārraides laikā:

- ☞ TP izslēgšanai divas reizes nospiediet taustiņu **TP**.

#### Klausīties tikai satiksmes paziņojumus

- ☞ Ieslēdziet TP.
- ☞ Samaziniet skaļumu līdz nullei.

#### Satiksmes paziņojumu izlaišana

Lai izlaistu satiksmes paziņojumu, ko nevēlaties klausīties, piemēram, kompaktdiska vai MP3 atskaņošanas laikā:

- ☞ Paziņojuma laikā vienu reizi nospiediet taustiņu **TP**,

vai:

- ☞ Vienu reizi nospiediet taustiņu **AUDIO**.
- ✓ Ceļu satiksmes paziņojuma pārraidīšana tiek pārtraukta.
- ✓ TP paliek ieslēgts.

#### Satiksmes paziņojumu skaļuma iestatīšana

- Satiksmes paziņojumu skaļumu (TA skaļumu) var iestatīt, izmantojot izvēlni Audio Settings (Audio iestatījumi), skatīt 75. lappusi.

**Satiksmes ziņu radiostaciju saraksts**

Radio izvēlnēs „FM-Extras” (FM papildu funkcijas) un „AM-Extras” (AM papildu funkcijas) var izmantot izvēlnes elementu „**Verkehrssender**” (satiksmes ziņu radiostacijas), lai izsauktu vienu no attiecīgajā brīdī uztveramajām satiksmes ziņu radiostacijām tieši, neveicot ilgstošu meklēšanu.

**EON (Enhanced Other Networks)**

Ar EON funkciju Jūs varat klausīties ceļu satiksmes paziņojumus arī tad, ja noskaņotā radiostacija nepārraida savas satiksmes ziņu pārraides. Ja Jūs klausāties šādu radiostaciju, displejā ir redzams simbols „**TP**”, tāpat kā klausoties satiksmes ziņu radiostacijas.

## CD/MP3 atskaņotājs

**Vispārējie norādījumi**

Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota ar CD/MP3 atskaņotāju vai ar papildaprīkojumā pieejamo 6 disku CD/MP3 mainītāju.

Šajā ierīcē var atskaņot standarta kompaktdiskus, kuru diametrs ir 12 cm.

- ⚠ Iespējams CD atskaņotāja bojājums! Ierīcē nav paredzēts atskaņot kontūrveida kompaktdiskus (Shape diskus). Ražotājs neuzņemsies atbildību par CD diskdziņa bojājumiem, ko izraisījusi nepiemērotu kompaktdisku izmantošana.
- ⚠ Neievietojiet CD atskaņotājā DVD diskus.

- Audio kompaktdiskiem arvien biežāk tiek nodrošināta tā dēvētā kopēšanas aizsardzība, lai novērstu nelegālu to pavairošanu. Tomēr šī aizsardzība neatbilst audio kompaktdisku specifikācijai (Sarkanajai grāmatai), saskaņā ar kuru jānotiek nepārtrauktai audio kompaktdisku atskaņošanas ierīču attīstībai un uzlabošanai. Šī iemesla dēļ, atskaņojot kompaktdiskus, kuriem ir kopēšanas aizsardzība, var rasties problēmas.


Informatīvi izklaidējošo sistēmu var izmantot arī, lai atskaņotu kompaktdiskus ar MP3 mūzikas datiem, kā arī jauktā režīma kompaktdiskus.

### MP3 kompaktdiska sagatavošana

Pastāv iespējamība, ka radīsies kompaktdiska atskaņošanas problēmas, kas saistītas ar kompaktdisku rakstītāju, rakstītāja programmatūru, tukšo kompaktdisku un apkārtējo temperatūru. Ja jums ir problēmas ar paša ierakstītajiem kompaktdiskiem, vajadzētu izmēģināt cita ražotāja vai cita formāta kompaktdiskus. Labākie rezultāti ir sasniedzami ar kompaktdiskiem, kuru atskaņošanas laiks ir 74 minūtes.

Kompaktdiska formātam jābūt ISO 9660 1. līmenim, 2. līmenim vai JOLIET Citu formātu kompaktdisku pareiza atskaņošana netiek garantēta.

Atskaņojamo celiņu skaits ir atkarīgs no albumu skaita kompaktdiskā un no celiņu nosaukumu garuma (ID3 tags). Parasti, jo mazāk albumu ir kompaktdiskā un jo īsāku ir celiņu nosaukumi, jo vairāk atskaņojamu celiņu ietilps kompaktdiskā.



Tā kā ar noteiktām kompaktdisku ierakstīšanas programmām ir iespējamas numerācijas neatbilstības problēmas, saknes albumā D01 jāieraksta tikai apakšējā līmeņa albumi ar celiņiem (skatīt attēlu pa kreisi) vai arī tikai celiņi (skatīt attēlu pa labi).

Katram albumam var piešķirt nosaukumu, izmantojot datoru. Albuma nosaukumu ir iespējams rādīt informatīvi izklaidējošās sistēmas displejā. Nosaukumi albumiem un celiņiem jānorāda atbilstoši jūsu CD ierakstīšanas programmatūras prasībām. Norādījumus par to Jūs atradīsiet programmatūras lietošanas pamācībā.

- Norādot albumu un celiņu nosaukumus, jāatturas no garumzīmju un īpašo rakstzīmju lietošanas.


Ja jums ir svarīga jūsu datu pareiza secība, jums jāizmanto ierakstīšanas programmatūra, kura sakārtto datus burcīparu secībā. Ja Jūsu programmatūrai nav tādas funkcijas, Jūs varat sakārtot failus arī manuāli. To darot, katra faila nosaukuma priekšā Jums ir jāievada numurs, piemēram, „001“, „002“ utt. Pie tam nepieciešams ievadīt arī vadošās nulles.

Lai sakārtotu failus noteiktā secībā, Jūs varat izmantot arī atskaņojumu sarakstus failu formātos „m3u“ vai „pls“.

Katram ieraksta celiņam var piešķirt nosaukumu (ID3 Tag). Arī ieraksta celiņa nosaukums var parādīties displejā.

Izveidojot (kodējot) MP3 failus no audioierakstiem, jums jālieto bitu ātrums līdz maksimāli 256 kbit/s.

Lai izmantotu MP3 failus informatīvi izklaidējošajā sistēmā, to paplašinājumam ir jābūt „.mp3”.



### CD/MP3 atskaņošana

#### CD ievietošana

- ☞ Pavēršot uzlīmes pusi uz augšu, iebīdīet audio kompaktdisku vai disku ar MP3 failiem CD ielādes spraugā tik tālu **17**, kamēr tas tiek automātiski ievilkts.
- ✓ Sākas kompaktdiska atskaņošana.
- Displejā parādās „CD in”.
- Ja atskaņotājā ir ievietots MP3 kompaktdisks, displejā papildus parādās arī „MP3”. Atkarībā no failu struktūras sarežģītības un MP3 failu skaita uz diska, to nolasišana var aizņemt ilgāku laiku.

Ja audio kompaktdisku ielādes spraugā jau atrodas kompaktdisks:

- ☞ Vienreiz nospiediet taustiņu **AUDIO 16**.
- ✓ Displejā parādās CD izvēlne.
- ✓ Sākas kompaktdiska atskaņošana.

Ja displejā nav redzama izvēlne Audio, bet cita izvēlne (piemēram, Navigation (Navigācija), Settings (Iestatījumi) vai galvenais displejs):

- ☞ Vienu reizi nospiediet taustiņu **AUDIO**, lai parādītos audio izvēlne.
- ☞ Atkārtoti nospiediet taustiņu **AUDIO**, lai pārietu uz kompaktdiska atskaņošana.
- Displejā tiek rādīts atskaņotā celiņa numurs un pagājušais atskaņošanas laiks.
- Ja ievietotajam audio kompaktdiskam ir CD teksts, tiek uzrādīts albuma nosaukums, atskaņotā celiņa nosaukums un izpildītāja vārds. Šim nolūkam jābūt aktivizētai CD teksta attēlošanas funkcijai. Skatīt „Rādīt celiņa nosaukumu” 34. lpp.

- Atskaņojot MP3 kompaktdisku, displejā tiek rādīts tajā brīdī atskaņotās mūzikas ID3 tags. Šim nolūkam jābūt aktivizētai ieraksta nosaukuma attēlošanas funkcijai. Skatīt „Rādīt celiņa nosaukumu“ 34. lpp. Ja ID3 tagu nav, tad tiek rādīti failu nosaukumi.

## Celiņa tiešā izvēle

CD izvēlnē:

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Track“ (celiņš).
- ✓ Tiek attēlots diskā ierakstīto ierakstu saraksts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo ierakstu.

## Nākamā vai iepriekšējā celiņa izvēle


- ☞ Viegli nospiediet meklēšanas taustiņu ◀ vai ▶ ,

vai:

- ☞ CD izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „|◀“ vai „▶|“.

## Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ

Meklējot kādu vietu kompaktdiskā:

- ☞ Turiet krusveida taustiņu ◀ vai ▶  nospiešanu tik ilgi, kamēr esat sasniedzis vajadzīgo celiņu,

vai

- ☞ CD izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „◀◀“ vai „▶▶“.

- ✓ Seko ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ.

- Ātrās pārtišanas uz priekšu/atpakaļ laikā atskaņošana notiek ar paaugstinātu ātrumu un samazinātu skaļumu.

- ☞ Lai apturētu ātro meklēšanu, izmantojot izvēlni, vēlreiz atlasiet izvēlnes elementu „◀◀“ vai „▶▶“.



## CD Extras (CD papildiespējas)

Caur izvēlni CD papildfunkcijas iespējams iestatīt daudzas citas CD/MP3 atskaņošanas funkcijas.

- ☞ CD izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.

Ir iespējams izvēlēties šādas funkcijas:

### Normal (parastais režīms)

CD/MP3 ierakstu atskaņošana notiek parastā secībā.

**Random CD (CD atskaņošana jauktā secībā)**

Celiņu atskaņošana notiek jauktā secībā.

- ✓ Displejā parādās simbols „R●”.
- ☞ Lai pārtrauktu atskaņošanu jauktā secībā, izvēlnē „CD-Extras” aktivizējiet opciju „Normal”.

**Random Album (Albuma atskaņošana jauktā secībā)**

Šī funkcija ir pieejama tikai, atskaņojot MP3 kompaktdisku.

Izvēlētā albuma celiņu atskaņošana notiek jauktā secībā.

- ✓ Displejā parādās simbols „R●”.
- ☞ Lai pārtrauktu atskaņošanu jauktā secībā, izvēlnē „CD-Extras” aktivizējiet opciju „Normal”.

**Repeat Track (celiņa atkārtošana)**

Tobrīd atskaņotais CD/MP3 ieraksts tiek atkārtots tik ilgi, līdz Jūs izvēlaties kādu citu režīmu.

- ✓ Displejā parādās simbols „↺”.
- ☞ Lai pārtrauktu atkārtošanas funkciju, izvēlnē „CD-Extras” atlasiet izvēlnes elementu „Normal”.

vai:

- ☞ nospiediet un turiet pogu ▽ 14.
- Celiņa atkārtošanas funkciju tāpat var ieslēgt un izslēgt, nospiežot un turot pogu ▽.

**Scan CD (kompaktdiska pārlūkošana)**

Visu CD ierakstu sākumi tiek uz brīdi atskaņoti.

- ✓ Displejā parādās simbols „▶”.
- ☞ Lai noklausītos līdz galam celiņu, kas attiecīgajā brīdī skan pārlūkošanas režīmā, un pārtrauktu pārlūkošanas funkciju, izvēlnē „CD-Extras” aktivizējiet opciju „Normal”.

vai:

- ☞ nospiediet un turiet pogu ▲ 14.
- Skenēšanas funkciju tāpat var ieslēgt un izslēgt, nospiežot un turot pogu ▲.

**Titel anzeigen (rādīt celiņa nosaukumu)**

- ☞ Aktivizējiet šo funkciju, kad informatīvi izklaidējošai sistēmai ieraksta atskaņošanas laika vietā jāuzrāda ieraksta nosaukums.

**MP3 albuma vai atskaņošanas saraksta izvēle**



Ja Jūsu MP3 kompaktdiskā ir vairāki albumi (direktoriji) vai atskaņošanas saraksti „m3u” vai „pls” formātā, tos var izvēlēties šādi:


- ☞ Viegli spiediet krustveida taustiņu ▽ vai ▲ 14, līdz displejā parādās albums vai atskaņošanas saraksts.

vai caur CD izvēlni:

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Album“.
- ✓ Tiek attēlots diskā ierakstīto albumu vai atskaņošanas sarakstu saraksts.
- ☞ Izvēlieties albumu vai atskaņošanas sarakstu.
- ✓ Tiek atskaņots albuma vai atskaņošanas saraksta pirmais celiņš.
- Visi direktoriji, kuros nav MP3 failu, tiek automātiski izlaisti.

### CD izņemšana



- ☞ Nospiediet pogu  .
- ✓ CD tiek izbīdīts.
- Ja neizņemsiet kompaktdisku no ielādes spraugas 10 sekunžu laikā, informatīvi izklaidējošā sistēma to ievilks atpakaļ braukšanas drošības iemeslu dēļ.






## CD-/MP3 mainītājs \*


Vispārējos norādījumus skatīt nodaļā „CD/MP3 atskaņotājs“ 30. lpp.

### Informatīvi izklaidējošās sistēmas ieslēgšana

- ☞ Nospiediet pogu  .
- ✓ Displejā parādās pēdējais iestatītais skaņas avots.
- ✓ Skan pēdējais izvēlētais skaņas avots.

### CD ievietošana

- ☞ Nospiediet pogu  .
- ✓ Displejā parādās CD/MP3 mainītāja izvēlne.
- Lai apietu kompaktdisku nomaigšanas procesu, CD/MP3 mainītāja izvēlnē vienmēr tiek atskaņota kāda radiostacija.
- ☞ Izvēlieties kādu tukšu CD nodalījumu.
- ✓ Displejā parādās uzraksts „Bitte CD jetzt einlegen“, (lūdzu, tagad ievietojiet kompaktdisku).
- ☞ Iebīdiet kompaktdisku ielādes spraugā .
- ✓ Kompaktdisks ievielkas automātiski.
- Kompaktdiska ievilkšanas procesu nedrīkst aizkavēt vai pārtraukt.
- ✓ Tiek aktivizēta iezīmētā CD nodalījuma izvēles rūtiņa.
- ✓ CD izvēlnē displejā parādās „CD in“ (kompaktdisks ievietots). Ja kompaktdiskā ir MP3 mūzikas faili, displejā papildus parādās arī „MP3“.



## CD atskaņošana

Pārlēdziet ierīci no radio atskaņošanas uz CD atskaņošanu šādi:

- ✓ CD/MP3 mainītājā ir ievietots viens vai vairāki kompaktdiski.
- ☞ Nospiediet taustiņu **Audio 16**.
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Displejā parādās izvēlētais CD nodalījums un pirmā ieraksta nosaukums.
- ✓ Jūs klausaties kompaktdisku izvēlētajā CD nodalījumā.
- Ja CD/MP3 mainītājā nav kompaktdisku, displejā ir redzams uzraksts „Keine CD eingelegt“ (nav ievietots kompaktdisks).

## Celiņa izvēle

Atskaņojot audio kompaktdiskus, celiņa izvēle notiek kompaktdiska ietvaros, bet MP3 un jaukta režīma kompaktdiskos - atlasītā albuma ietvaros.

- ✓ Jūs klausaties kādu celiņu.
- ☞ Viegli spiediet krustveida pogu ◀ vai ▶ 14 tik ilgi, līdz displejā parādās vajadzīgā celiņa nosaukums.
- ✓ Tiek atskaņots vajadzīgais celiņš.

Vai:

- Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Grieziet multifunkcionālo pogu 6 tik ilgi, kamēr tiek iezīmēts izvēlnes elements |◀ vai ▶|.
- ☞ Spiediet multifunkcionālo pogu 6 tik ilgi, līdz displejā parādās vajadzīgā celiņa nosaukums.
- ✓ Tiek atskaņots vajadzīgais celiņš.

Vai:

- Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Track“ (celiņš).
- ✓ Displejā parādās celiņu saraksts.
- ✓ Patreiz atskaņojamā kompozīcija ir iezīmēta ar bultiņu.
- ☞ Izvēlieties vajadzīgo ieraksta nosaukumu.
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Displejā parādās jaunais izvēlētais ieraksta celiņš.
- ✓ Tiek atskaņots jaunizvēlētais ieraksts.

**Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ**

Ja Jūs kādā kompaktdiskā meklējat noteiktu ierakstu, rīkojieties šādi:

- ✓ Jūs klausaties kādu celiņu.
- ☞ Turiet krustiņveida taustiņu ◀ vai ▶ **14** nospiešu tik ilgi, kamēr esat sasniedzis vajadzīgo ierakstu.
- ✓ CD/MP3 mainītājs atskaņo kompaktdisku palielinātā ātrumā un ar samazinātu skaļumu.
- Atskaņojot MP3 ierakstus, ātrā meklēšana notiek bez skaņas.

Vai:

- ✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Izvēlieties izvēlnes elementu ◀◀ vai ▶▶.
- ✓ CD/MP3 mainītājs atskaņo kompaktdisku palielinātā ātrumā un ar samazinātu skaļumu.
- Atskaņojot MP3 ierakstus, ātrā meklēšana notiek bez skaņas.
- ☞ Izvēlieties atkārtoti izvēlnes elementu ◀◀ vai ▶▶, ja vajadzīgais ieraksts ir sasniegts.

**CD izvēle**

- ✓ Jūs klausaties kādu celiņu.
- ☞ Nospiediet atbilstošu pogu ar ciparu **9**.
- ✓ CD/MP3 mainītājs atslēdz skaņu.
- ✓ „CD wird gelesen...“ (kompaktdisks tiek nolasīts) parādās displejā.
- ✓ Displejā parādās izvēlētais CD nodalījums un pirmā ieraksta nosaukums.
- ✓ Jūs klausaties kompaktdisku izvēlētajā CD nodalījumā.
- Ja nodalījumā nav ievietots neviens cits kompaktdisks, tiek atskaņots pareizi ievietotais kompaktdisks.

Vai:

- ☞ Viegli spiediet krustveida taustiņu ∇ vai ▲ **14**, kamēr ir izvēlēts vajadzīgais CD nodalījums.
- ✓ CD/MP3 mainītājs atslēdz skaņu.
- ✓ „CD wird gelesen...“ (kompaktdisks tiek nolasīts) parādās displejā.
- ✓ Displejā parādās izvēlētais CD nodalījums un pirmā ieraksta nosaukums.
- ✓ Jūs klausaties kompaktdisku izvēlētajā CD nodalījumā.
- Ja nodalījumā nav ievietots neviens cits kompaktdisks, tiek atskaņots pareizi ievietotais kompaktdisks.

Vai:

Izvēloties vajadzīgo kompaktdisku, izmantojot izvēlni CD, rīkojieties šādi:


- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „CD“.
- Ja izvēlētais kompaktdisks ir MP3 kompaktdisks, displejā parādās izvēlnes elements „Album“.
- ✓ Displejā parādās visu kompaktdisku saraksts.
- ✓ Izvēlētais kompaktdisks ir norādīts ar pasvītrojumu.
- ☞ Izvēlieties vajadzīgo kompaktdisku.
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Displejā parādās jaunais izvēlētais CD.
- ✓ Tiek atskaņots jaunizvēlētais CD.
- Ja tiek atskaņots jaukta režīma kompaktdisks, audio un MP3 rādītāji būs atsevišķi.

**MP3 albuma vai atskaņošanas saraksta izvēle**

Ja MP3 kompaktdiskā ir vairāki albumi (direktoriji) vai atskaņošanas saraksti „m3u“ vai „pls“ failu formātā, tos var izvēlēties šādi:

- ☞ Viegli spiediet krustveida taustiņu ∇ vai ▲ **14**, līdz displejā parādās albums vai atskaņošanas saraksts.

Vai caur CD izvēlni:

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Album“.
- ✓ Tiek attēlots diskā ierakstīto albumu vai atskaņošanas sarakstu saraksts.
- ✓ Pašreiz atskaņotais kompaktdisks ir atzīmēts ar pasvītrojumu un atskaņotais albums vai atskaņošanas saraksts ir norādīts ar bultiņu.
- ☞ Izvēlieties albumu vai atskaņošanas sarakstu.
- ✓ Tiek atskaņots albuma vai atskaņošanas saraksta pirmais celiņš.
- Visi direktoriji, kuros nav MP3 failu, tiek automātiski izlaisti.
- Ja albums vai atskaņošanas saraksts ir kompaktdiska pirmā vai pēdējā pozīcijā, izmantojiet krustveida taustiņu  $\nabla$  vai  $\Delta$  , lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo kompaktdisku.



### CD Extras (CD papildiespējas)

Izvēlnē Extras (Papildiespējas) ir pieejami šādi opciju lauki:

- Normal (parastais režīms); funkcijas Random (CD atskaņošanas jautā secībā), Repeat track (celiņa atkārošana) vai Scan CD (kompaktdiska pārlūkošana) būs deaktivizētas
- CD atskaņošanas jautā secībā (Random CD), skatīt „CD vai magazīnas atskaņošanas jautā secībā (Random)“
- CD magazīnas atskaņošanas jautā secībā, skatīt „CD vai magazīnas atskaņošanas jautā secībā (Random)“
- Celiņa atkārošana, skatīt “Celiņa atkārošana (Repeat Track)” lpp. 39
- Scan CD (Kompaktdiska skenēšana), skatīt “Celiņu atskaņošanas pārlūkošanas režīmā (Scan CD)” lpp. 40
- Celiņa nosaukuma uzrādīšana, skatīt “CD teksta aktivizēšana/deaktivizēšana” lpp. 41

### CD vai magazīnas atskaņošanas jautā secībā (Random) Kompaktdiska atskaņošanas nejaušā secībā (Random)

Audio kompaktdisks:


Ja atskaņošanas jautā secībā ir izvēlēta audio kompaktdiskam, celiņi tiek atskaņoti nejaušā secībā.

MP3 vai jautā režīma kompaktdisks:

Ja atskaņošanas jautā secībā ir izvēlēta MP3 vai jautā režīma kompaktdiskam, celiņi tiek atskaņoti nejaušā secībā.

### Aktivizēt CD atskaņošanu jautā secībā

- ✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne „Extras“.
- ☞ Atlasiet opcijas lauciņu „Random CD“ (CD atskaņošanas jautā secībā).
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.

Displejā parādās simbols R .

### Random Magazine (Magazīnas atskaņošana nejaušā secībā)

Izmantojot funkciju magazīnas atskaņošana nejaušā secībā, visu ievietotu kompaktdisku ieraksti tiek atskaņoti nejaušā kārtībā.

Atkarībā no kompaktdiska tipa (audio, MP3 vai jauktā režīma kompaktdisks), pirms pārslēgšanās uz nākamo kompaktdisku tiek atskaņots noteikts celiņu skaits.

- Tādējādi ierīces mehānisms netiek pārslogots un tiek novērsta ilgā pārtraukumi atskaņošanas laikā, kas rodas, mainot kompaktdiskus.

### Aktivizēt magazīnas atskaņošanu jauktā secībā (Random)

- ✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne Extras (Papildiespējas).
- ☞ Atlasiet opcijas lauciņu „Random Magazin“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Displejā parādās simbols **R**.

### Random CD (CD atskaņošana jauktā secībā) vai Random Magazine (Magazīnas atskaņošana jauktā secībā) deaktivizēšana

- ✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne „Extras“.
- ☞ Atlasiet opcijas lauciņu „Normal“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Displejā vairs netiek rādīts simbols **R** vai **R**.

### Celiņa atkārošana (Repeat Track)

Ar atkārošanas funkciju CD/MP3 mainītājs atkāro patreizējo diska celiņu.

### Celiņa atkārošanas (Repeat Track) aktivizēšana

- ✓ Jūs klausaties kādu celiņu.
- ☞ Turiet krustveida taustiņu **14** nospiestu, līdz displejā parādās simbols **↶**.
- ✓ Displejā apmēram uz 3 sekundēm parādās „Repeat Track ON“ (celiņa atkārošana ieslēgta).
- ✓ Visu laiku tiek atskaņots tikai šis ieraksts.

Vai:

- ✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne Extras (Papildiespējas).
- ☞ Atlasiet opcijas lauciņu „Repeat Track“ (atkārtot celiņu).
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Displejā parādās simbols **↶**.
- ✓ Visu laiku tiek atskaņots tikai šis ieraksts.

### Celiņa atkārošanas (Repeat Track) izslēgšana

- ☞ Turiet krustveida taustiņu **14** nospiestu, līdz displejā vairs netiek rādīts simbols **↶**.
- ✓ Displejā apmēram uz 3 sekundēm parādās „Repeat Track OFF“ (celiņa atkārošana izslēgta).

Vai:

- ✓ Izvēlieties jaunu celiņa nosaukumu (skatīt “Celiņa izvēle” lpp. 36).


Vai:

- ✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne „Extras“.
- ☞ Atlasiet opcijas lauciņu „Normal“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Simbols ↶ displejā vairs netiek attēlots.

### Celiņu atskaņošana pārlūkošanas režīmā (Scan CD)

Izmantojot funkciju Scan CD, CD/MP3 mainītājs atskaņo katra kompaktdiska celiņa sākumu 10 sekunžu garumā.


### Celiņu sākuma atskaņošanas (Scan CD) ieslēgšana

- ✓ Jūs klausaties kādu celiņu.
- ☞ Turiet krustveida taustiņu  14 nospiešanu tik ilgi, līdz displejā parādās simbols ▶.

Vai:

- ✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne „Extras“.
- ☞ Atlasiet opcijas lauciņu „Scan CD“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Displejā parādās simbols ▶.

### Celiņu sākuma atskaņošanas (Scan CD) izslēgšana

- ☞ Turiet krustveida taustiņu  14 nospiešanu, līdz displejā vairs nav redzams simbols ▶.

Vai:

- ✓ Izvēlieties jaunu celiņa nosaukumu (skatīt "Celiņa izvēle" lpp. 36).

Vai:

- ✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.
- ✓ Displejā tiek attēlota izvēlne CD.
- ☞ Atlasiet opcijas lauciņu „Normal“.
- ✓ Displejā parādās izvēlne CD.
- ✓ Simbols ▶ vairs nav redzams displejā.

**CD teksta aktivizēšana/deaktivizēšana**

Atkarībā no tā, vai ir aktivizēts CD teksts, displejā var attēlot dažāda veida informāciju:

- Aktivizēts: CD nosaukums  
Celiņa nosaukums  
Izpildītāja vārds
- Deaktivēts: Celiņa numurs  
Atskaņošanas laiks
- Ne visi kompaktdiski satur CD tekstu. Tādā gadījumā vienmēr tiek uzrādīts ieraksta numurs un atskaņošanas garums.

✓ Jūs atrodaties izvēlnē CD.

☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Extras“.

✓ Displejā parādās izvēlne „Extras“.

☞ Aktivizējiet/deaktivizējiet kontrolodziņu „Titel anzeigen“ (rādīt celiņa nosaukumu).

✓  – aktivizēts.

✓  – deaktivizēts.

**Satiksmes paziņojumi CD atskaņošanas režīmā**

- CD atskaņošanas laikā var uztvert ceļu satiksmes paziņojumus. Satiksmes ziņu pārraide (TP), skatīt 29.

**CD izņemšana**

☞ Nospiediet taustiņu .

✓ Displejā parādās CD/MP3 mainītāja izvēlne.

✓ Tiek atskaņota pēdējā klausītā radiostacija vai pēdējais atskaņotais kompaktdisks.

☞ Izvēlieties vajadzīgo CD nodaļījumu.

☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu.

✓ CD/MP3 mainītājs izdod kompaktdisku.

☞ Izņemiet kompaktdisku.

- Ja kompaktdisks netiek izņemts, pēc neilga brīža tas tiek automātiski ievilkts atpakaļ.

Kompaktdiskus no CD/MP3 mainītāja var izņemt vienu pēc otra.

☞ Ilgi turiet nospiešu pogu .

✓ Displejā parādās uznirstošā izvēlne ar tekstu „Alle CDs auswerfen?“ (Izņemt visus kompaktdiskus?).

☞ Apstipriniet „OK“, nospiežot multifunkcionālo pogu .

✓ Kompaktdiski viens pēc otra tiek izdoti.


- Ja kāds kompaktdisks netiek izņemts, tas tiek automātiski ievilkts atskaņotājā un disku izņemšanas process tiek pārtraukts.

Sound		12.5° 22:22
Höhen		+2
Bässe		+4
Fader		-4
<b>Balance</b>		<b>+0</b>
Sound	Benutzer	

## Skaņas iestatījumi

Iestatiet skaņējumu katram skaņas avotam (radio, CD/MP3) atsevišķi, izmantojot „Höhen“ (augstās skaņas frekvences) un „Bässe“ (zemās skaņas frekvences), vai izvēlieties kādu no skaņas standartiestatījumiem, izmantojot „Sound“.

Vēl Jūs varat noregulēt arī skaļuma sadalījumu, izmantojot „Fader“ (sadalījums starp priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem) un „Balance“ (sadalījums starp kreisās un labās puses skaļruņiem).

- Iestatījumi Fader un Balance iedarbojas uz visiem avotiem un nav iestatāmi atsevišķi.
- ☞ Izvēlieties vajadzīgo skaņas avotu (FM/AM vai CD/MP3), kuram Jūs vēlaties iestatīt skaņu.
- ☞ Nospiediet taustiņu **SOUND** , lai izsauktu skaņas izvēlni.
- ✓ Displejā parādās izvēlnes punkts skaņas iestatīšanai.

Sound		12.5° 22:22
Höhen		-7
Bässe		+5

### Höhen (Augstās frekvences)

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Höhen“ (augstās frekvences).
- ☞ Iestatiet vajadzīgo augsto frekvenču lielumu un apstipriniet to ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.

### Bässe (Basi)

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Bässe“ (zemās frekvences).
- ☞ Iestatiet vēlamo augsto frekvenču lielumu un apstipriniet to ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.


Sound		12.5° 22:22
Fader		-4
Balance L		+0 R

### Fader (Skaļuma līmeņu regulēšana)

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Fader“ (skaļuma sadalījums starp priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem).
- ☞ Iestatiet vēlamo skaļuma sadalījumu „V <-> H“ (priekša / aizmugure) un apstipriniet to, nospiežot multifunkcionālo pogu.

### Balance (Balanss)

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Balance“ (skaļuma sadalījums starp kreisās un labās puses skaļruņiem).
- ☞ Iestatiet vēlamo skaļuma sadalījumu „L <-> R“ (kreisā puse / labā puse) un apstipriniet to, nospiežot multifunkcionālo pogu.



### Sound (skaņas tembrs)


Ja jūs dodat priekšroku kādam iepriekš iestatītam skaņas tembram, šeit varat izvēlēties vienu no piecām iespējām.

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Sound”.
- ✓ Parādās pieejamo skaņas tembru saraksts.
- ☞ Aktivizējiet vajadzīgo skaņas tembru.
- Zem standartiestatījuma „Benutzer” (lietotājs) Jūs varat saglabāt paši savus augsto un zemo skaņas frekvenču iestatījumus.
- Tiklīdz Jūs sākat regulēt augstās vai zemās skaņas frekvences, skaņas iestatījumi, kas saglabāti zem izvēlnes elementa „Benutzer” (lietotājs), automātiski tiek izmainīti.

## AUX ieeja \*

Lai atskaņotu automašīnas AUX ieejai pieslēgta skaņas avota, piemēram, pārnēsājama CD atskaņotāja, skaņu caur informācijas un izklaides sistēmas skaļruņiem, skaņas avots ir jāaktivizē:

- ✓ Ieslēgts radio.
- ☞ Pieslēdziet skaņas avotu automašīnas AUX ieejai.
- ☞ Spiediet taustiņu **AUDIO 16**, līdz displejā parādās „AUX”.
- ✓ Ārējais skaņas avots tiek pārslēgts uz informācijas un izklaides sistēmu.
- ☞ Ieslēdziet ārējo skaņas avotu un noregulējiet to uz maksimālo skaļumu.
- Ārējā skaņas avota signāls tiek atskaņots caur informācijas un izklaides sistēmas skaļruņiem.



## Navigācija

Navigācijas sistēma droši un uzticami vada Jūs uz vajadzīgo galamērķi bez apgrūtināšanas skatīšanās kartē.

Bez dinamiskās virzīšanas uz mērķi pēc vēlēšanās var arī tikt ņemta vērā tābrīža ceļu satiksmes situācija, aprēķinot maršrutu. Pie tam informatīvi izklaidējošā sistēma caur RDS TMC uztver ziņojumus par ceļu satiksmi patreizējā uztveres rajonā.

Navigācijas sistēma tomēr nevar ņemt vērā neparedzētu satiksmes situāciju izveidošanos uz autoceļiem, īslaicīgi izmainītus ceļu satiksmes noteikumus un pēkšņi radušās bīstamas situācijas vai šķēršļus (piemēram, būvdarbus uz autoceļiem).

⚠ Navigācijas sistēmas lietošana neatbrīvo vadītāju no savas atbildības par pareizu un apdomīgu uzvedību ceļu satiksmē. Spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi vienmēr ir jāievēro. Ja virzīšanas uz galamērķi norādījums ir pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumiem, tad priekšroka vienmēr ir pēdējiem. Papildinformāciju skatīt 9. lpp.

Informatīvi izklaidējošās sistēmas navigācijas sistēma dara iespējamu virzīšanu uz galamērķi arī nepazīstamā apvidū.

### Navigācijas sistēmas funkcijas

Automašīnas atrašanās vietu un pārvietošanos navigācijas sistēma nosaka caur sensoriem. Nobrauktais ceļš tiek aprēķināts caur automašīnas tahometra signālu, pagriezieni līkumos caur girosensoru (inerces kompasu). Atrašanās vieta tiek noteikta caur GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) satelītiem.

Caur sensoru signālu salīdzināšanu ar digitālo karti navigācijas DVD/CD diskā ir iespējams aprēķināt pozīciju ar aptuveni 10 m precizitāti.

### Svarīgas piezīmes par navigācijas sistēmas darbību

Principā sistēma ir darbaspējīga arī ar sliktu uztveramu GPS signālu, tomēr ar sliktu vai traucētu GPS uztveri atrašanās vietas noteikšanas precizitāte var samazināties vai, nosakot atrašanās vietu, var rasties traucējumi, kuri rezultātā dos kļūdainus ziņojumus par atrašanās vietu.



Sliktu GPS signāla uztveri Jūs varēsiet atpazīt pēc nosvītrotā GPS simbola galvenajā izvēlnē.

Pēc galapunkta adreses vai īpaša galamērķa ievadīšanas (nākamā uzpildes stacija, viesnīca utt.), tiek aprēķināts maršruts no tagadējās atrašanās vietas līdz izvēlētam mērķim.

Norādījumi, kā nokļūt līdz galamērķim, tiek doti ar balss izvadi un virziena rādītāja bultiņu, kā arī ar daudzkrāsu kartes palīdzību \* vai arī ar to kombināciju \*.

Sistēmas balss paziņojumi un virziena bultiņa displejā iesaka nākamo braukšanas virziena izmaiņu.

## Navigācijas DVD/CD diska ievietošana

 Bīdiet navigācijas DVD/CD disku DVD/CD ielādes spraugā ar apdrukāto pusi uz augšu , līdz tas tiek automātiski ievilkts.

## Navigācijas DVD/CD diska izņemšana

 Nospiediet pogu  .

- ✓ DVD/CD diska tiek izstumts.
- Ja neizņemsiet DVD/CD disku no ielādes spraugas 10 sekunžu laikā, informatīvi izklaidējošā sistēma to ievilks atpakaļ braukšanas drošības iemeslu dēļ.

## Valodas iestatīšana

Jūs varat mainīt navigācijas sistēmas paziņojumu valodu.

- Valodas iestatīšana, skatīt 72. lpp.

## Padomi par navigācijas DVD/CD diskiem

- Izmantojiet tikai jūsu automašīnas ražotāja lietošanai apstiprinātus DVD/CD diskus. Navigācijas sistēma nelsa citu ražotāju navigācijas DVD/CD diskus.
- Nekādā gadījumā disku nodalījumā nelievietojiet navigācijas DVD diskus. DVD diski var iestrēgt CD diskdzinī. Tad būs nepieciešama dārga aparāta maiņa.
- Mēs iesakām jums jūsu navigācijas sistēmai vienmēr izmantot aktuālos navigācijas DVD/CD diskus.
- Visos navigācijas kompaktdiskos ierakstīts Eiropas automaģistrāļu tīkls un Eiropas lielpilsētas.
- Turpmākai informācijai par navigācijas DVD/CD diskus mēs iesakām jums vērsties pie Opel partnera.

## DVD 100 NAVI:



- Navigācijas DVD diskā ir ierakstīts visu mērķa ievadjumā norādīto valstu detalizēts autoceļu tīkls. DVD mainīšana, šķērsojot robežu, nav nepieciešama.
- Informatīvi izklaidējošā sistēma DVD 100 NAVI ir komplektēta ar navigācijas kompaktdisku tikai dažās valstīs.

 <b>Navi inaktīvs</b>	22.5° 14:45
<b>Navi starten</b>	D - FRANKFURT AM MAIN GOETHESTRASSE
Neues Ziel	
Zielspeicher	
Info	
Reise	
Karte	

## Navigācijas sistēmas aktivizēšana

 Nospiediet pogu **NAVI** ,



vai:

 atlasiet galvenajā displejā funkciju  un apstipriniet veikto izvēli.

Ar neaktīvu navigāciju:

- ✓ Tiek attēlota navigācijas galvenā izvēlne.

Ar aktīvu navigāciju:

- ✓ Atkarībā no iepriekš izvēlēta attēlojuma veida, virzīšanās uz mērķi ekrānā ir redzama virziena bultiņa, navigācijas karte  vai daļējs ekrāns, kurā ir redzama gan virziena bultiņa, gan navigācijas karte .

## Galamērķa ievadišana

Pieejamas sekojošas iespējas galamērķa ievadišanai:

- **Destin. input** (jauna galamērķa ievadišana): Jaunas galamērķa adreses ievadišana, norādot valsti, pilsētu, ielu un mājas numuru vai stūri, skatīt 48. lpp.
- **POIs** (Īpašie galamērķi): Īpašu objektu (restorānu, viesnīcu, utt.) izvēlēšanās, skatīt 50. lpp.
- **Destination mem.** (galamērķu atmiņa): Galamērķa izvēle no adrešu grāmatas, no pēdējo izmantoto galapunktu saraksta vai mājas adreses ielāde, skatīt 51. lpp.
- **Entering destinations via the map** (galamērķu ievadišana, izmantojot karti) ✳: Galamērķa ievadišana, izmantojot kursoru navigācijas kartē; skatīt 68. lpp.

### Tikai sistēmai CD 60 NAVI vai CD 80 NAVI:

- Ja galapunkts atrodas citā valstī, iespējams, ka galapunkts nav ierakstīts aktuālajā navigācijas kompaktdiskā. Šajā gadījumā vispirms ievadiet kādu lielāku kompaktdiskā ierakstītu pilsētu galapunkta tuvumā. Sasniedzot šo pilsētu, ievietojiet galapunkta reģiona navigācijas disku un ievadiet galapunktu.



## Burtu ievadišana

Zīmju ievadišana navigācijas norādēm notiek ar burtu izvēli no burtu, ciparu un īpašo zīmju rindas.

Tiklīdz Jūs ievadāt, piemēram, kādas apdzīvotas vietas vai ielas nosaukumu, displejā parādās ievadišanas izvēlne, kura turpmāk tiks saukta vienkārši par „rakstāmmašīnu“.

- ☞ Pabīdīet kursoru ar multifunkcionālās pogas pagriešanu uz vajadzīgo zīmi.
- ✓ Tobrīd iezīmētā zīme tiek iezīmēta.
- ☞ Apstipriniet izvēli, nospiežot multifunkcionālo pogu.
- ✓ Izvēlētā zīme pāriet ievades logā.

## Inteliģentā „rakstāmmašīna“

Ievadot galamērķus, ievadītās zīmes tiek salīdzinātas ar navigācijas DVD/CD diskā ierakstītiem datiem. Pēdējās izvēlamās zīmes izvēle ir loģiski ierobežota. Ar „rakstāmmašīnu“ tad iespējams izvēlēties tikai tās zīmes, kuras var izmantot, lai atrastu vajadzīgo nosaukumu.

Informatīvi izklaidējošā sistēma pēc tam automātiski papildina ierakstu ar turpmākām iespējamām zīmēm.

## Zīmju izdzēšana

Ja Jūs, ievadot datus, esat ievadījis nepareizu zīmi:

- ☞ „Rakstāmmašīnas“ izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „◀C“.
- ✓ Pēdējā ievadītā zīme izdzēšas.
- Ja informatīvi izklaidējošā sistēma ir papildinājusi ieraksta zīmes, tās tiek atkal izdzēstas.

### Zīmju ievades atcelšana

- ☞ Pagrieziet multifunkcionālo pogu pa kreisi, līdz displejā parādās apslēptais izvēlnes elements „**Abbrechen**“ (atcelt).
- ☞ Atlasiet „**Abbrechen**“, lai pārtrauktu zīmju ievadišanu.
- ✓ Displejā parādās izvēlne „Neues Ziel“ (jauns galamērķis).

### Saraksti


Rakstāmmašīnas režīmā galamērķu ievades laikā ir pieejams izvēlnes elements „Liste“ (saraksts). Atkarībā no iepriekš ievadītās rakstzīmju virknes aiz izvēlnes elementa ir redzams maksimālais atlikušo saraksta ierakstu skaits.

Ievadot zīmi vai zīmju kombināciju, samazinās saraksta vienību skaits.

Ar mazāk nekā 7 ierakstiem sarakstā automātiski tiek parādīts opciju saraksts.

### Sarakstu izvēles pārtraukšana

- ☞ Pagrieziet multifunkcionālo pogu pa kreisi, līdz displejā parādās apslēptais izvēlnes elements „**Zurück**“ (atpakaļ).
- ☞ Atlasiet „**Zurück**“, lai atceltu sarakstu izvēli.
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna“.



### Rakstāmmašīna nosaukumu ievadīšanai

Nosaukumu ievadīšanai (adreses adrešu grāmatā, tūres utt.) papildus lielajiem burtiem, cipariem un īpašām zīmēm ir pieejami arī mazie burti.

Papildus Jums ir arī iespēja ievades laikā rediģēt vārdus ar pārvietojama kursora palīdzību.

- ☞ Lai ievadītu mazos vai lielos burtus, atlasiet atbilstīgo izvēlnes elementu „**abc**“ vai „**ABC**“.

- ☞ Lai ievadāmais ieraksts automātiski tiktu rakstīts ar lielo sākuma burtu, atlasiet „**Abc**“.
- ☞ Lai ievadītu īpašās rakstzīmes, atlasiet „**#&[**“.
- ☞ Lai pārvietotu kursoru ievadītajā tekstā uz priekšu un atpakaļ, atlasiet „◀“ vai „▶“.
- ☞ Lai pabeigtu teksta ievadišanu, atlasiet „**OK**“.

Navi inaktiv	22.5° 14:45
Navi starten	
<b>Neues Ziel</b>	Sonderziele
Zielspeicher	Lan - Ort
Info	Straße / Nr.
Reise	Ecke
Karte	

### Jauna galamērķa ievadīšana

Ar neaktīvu navigāciju:

- Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**Neues Ziel**” (jauns galamērķis).
- ✓ Displejā parādās izvēlne „Neues Ziel” (jauns galamērķis).

Ar aktīvu navigāciju:

- Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „**Menü**”.
- Pēc tam atlasiet izvēlnes elementu „**Neues Ziel**” (jauns galamērķis).

Tagad Jums ir iespēja ievadīt galapunkta adresi ar sekojošiem datiem:

28 Länder	12.5° 22:22
<b>DEUTSCHLAND</b>	
DÄNEMARK	
ENGLAND	
FINNLAND	
FRANKREICH	
GRIECHENLAND	

### Valsts

- Izvēlnē „Neues Ziel” (jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „**Land**” (valsts).
- ✓ Tiek attēlots navigācijas DVD/CD diskā ierakstīto valstu saraksts.
- Izvēlieties no saraksta vajadzīgo valsti.
  - Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „**Land**” vietā displejā parādās galamērķa valsts identifikācijas kods, piemēram, „**LV**” - Latvija.
  - Ja jūs izvēlaties valsti, kura neatbilst ielādētajam valsts diskam, tad kā galapunktu jūs varat ievadīt tikai Eiropas lielpilsētas un svarīgākās satiksmes automaģistrāles.  
Lai varētu ievadīt precīzu galamērķi, ievietojiet galamērķa valsts CD disku, tiklīdz Jūs esat šķērsojis robežu.




Ort	12.5° 22:22
<b>FRANKFURT</b>	
1234567890	
ABC <b>E</b> GHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ	
⏪ <b>C</b> Liste 7	

### Apdzīvota vieta

- Izvēlnē „Neues Ziel” (jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „**Ort**” (apdzīvota vieta).
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „**Ort**” vietā displejā parādās pēdējā ievadītā galamērķa apdzīvotās vietas nosaukums.
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna” zīmju ievadīšanai.
- Ievadiet apdzīvotas vietas nosaukumu, izvēloties burtus no „rakstāmmašīnas”.
- ✓ Tiklīdz iespējamo ierakstu skaits apdzīvoto vietu sarakstā ir pietiekami mazs, automātiski tiek attēlots saraksts ar izvēlamajiem nosaukumiem.
- Izvēlieties no saraksta vajadzīgo apdzīvoto vietu.



	<b>Neues Ziel</b>	22.5° 14:45
	<b>Sonderziele</b>	
	<b>D - FRANKFURT AM MAIN</b>	
	<b>Straße</b>	Nr.
	<b>Ecke</b>	
	<b>Navi starten</b>	
	<b>Speichern</b>	

### Iela

-  Izvēlnē „Neues Ziel“ (jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „**Straße**“ (iela).
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „**Straße**“ vietā parādās pēdējā ievadītā galamērķa ielas nosaukums.
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna“ zīmju ievadīšanai.
-  Ievadiet ielas nosaukumu, izvēloties burtus no „rakstāmmašīnas“.
- ✓ Tiklīdz iespējamo ierakstu skaits ielu sarakstā ir pietiekami mazs, automātiski tiek attēlots saraksts ar izvēlamiem ielu nosaukumiem.
-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo ielu.



### Mājas numurs

Ja ielādētajā navigācijas DVD/CD diskā ir ierakstīti māju numuri ievadītajai ielai, tad jūs varat ievadīt galapunkta mājas numuru.

-  Izvēlnē „Neues Ziel“ (jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „**Nr.**“.
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „**Nr.**“ vietā displejā parādās pēdējā ievadītā galamērķa mājas numurs.
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna“ zīmju ievadīšanai.
-  Izmantojot „rakstāmmašīnu“, ievadiet mājas numuru, izvēloties vienu no iepriekš iestatītajiem cipariem.

### Stūris

Alternatīvi mājas numuram kā galapunktu var ievadīt ielu krustojumu (stūri).

-  Izvēlnē „Neues Ziel“ (jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „**Ecke**“ (krustojums).
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „**Ecke**“ vietā displejā parādās pēdējā ievadītā galamērķa ielas nosaukums.
-  Ievadiet, kā aprakstīts augstāk, šķērsielas nosaukumu.


### Galapunkta adreses daļu ievadīšana no jauna

Ja Jūs gribat ievadīt tikai jaunu ielu, mājas numuru vai jaunu šķērsojošo ielu, vienkārši atlasiet atbilstīgo izvēlnes elementu izvēlnē „Neues Ziel“ (jauns galamērķis).

 <b>Navi inaktiv</b>	22.5° 14:45
<b>Navi starten</b>	D - FRANKFURT AM MAIN GOETHESTRASSE
Neues Ziel	
Zielspeicher	
Info	
Reise	
Karte	


### Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana

Galvenajā izvēlnē:

-  Atlasiet izvēlnes elementu „**Navi starten**“ (sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi.
- ✓ Tiek attēlota virzīšanas uz mērķi izvēlne un aprēķināts maršruts (ši operācija var aizņemt dažas sekundes).
- Virzīšana uz mērķi, skatīt 62. lpp.

 <b>Neues Ziel</b>	22.5° 14:45
<b>Sonderziele</b>	D - FRANKFURT AM MAIN GOETHESTRASSE Nr. Ecke
D - FRANKFURT AM MAIN	
GOETHESTRASSE	
Nr.	
Ecke	<b>Navi starten</b>
	<b>Speichern</b>


Izvēlnē „Neues Ziel, (jauns galamērķis):

-  Atlasiet izvēlnes elementu „**Navi starten**“ (sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi.
- Izmantojot izvēlnes elementu „**Speichern**“ (saglabāt), Jūs varat saglabāt ievadīto galamērķi adrešu grāmatiņā; skatīt 53. lpp.

 <b>Neues Ziel</b>	22.5° 14:45
<b>Sonderziele</b>	D - RÜSSELSHEIM, GROSS GERAU ADAM OPEL STRASSE Nr. Ecke
D - RÜSSELSHEIM, GROSS GERAU	
ADAM OPEL STRASSE	
Nr.	
Ecke	<b>Navi starten</b>
	<b>Speichern</b>

### Īpašu galapunktu ievadīšana

Pašreizējās atrašanās vietas, galamērķa vai citu apdzīvotu vietu tuvumā var izvēlēties interesantus vai noderīgus galamērķus. Šajā gadījumā informatīvi izklaidējošā sistēma piedāvā dažādas kategorijas, kurās ir saglabātas svarīgas adreses:



-  Izvēlnē „Neues Ziel, (jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „**Sonderziele**“ (īpašie galamērķi).
- ✓ Parādās izvēlne „Sonderzielwahl“ (īpašo galamērķu izvēle).
- Ja kāds īpašs galamērķis jau ir izvēlēts kā galamērķa adrese, tiek parādīta pēdējā norādītā galamērķa adrese.

Tagad Jums ir iespēja izvēlēties īpašos galapunktus pēc sekojošiem kritērijiem:






 Sonderzielwahl	12.5° 22:22
<b>Umkreis Standort</b>	
Umkreis Ziel	
In anderen Orten	
Zeigt Sonderziele in Abhängigkeit vom Standort	

- **Umkreis Standort** (Atrašanās vietas apvidus): norāda īpašus galamērķus atkarībā no jūsu atrašanās vietas.
- **Umkreis Ziel** (Galamērķa apvidus): norāda īpašus galamērķus izvēlētajā galamērķa tuvumā.
- **In anderen Orten** (Citās apdzīvotās vietās): Parāda Jums īpašos galamērķus Jūsu izvēles apdzīvotajā vietā.

**Īpašo galamērķu izvēle, izmantojot opcijas „Umkreis Standort“ (atrašanās vietas apvidus) vai „Umkreis Ziel“ (galamērķa apvidus)**

-  Izvēlieties vienu no abiem izvēles kritērijiem.
- ✓ Displejā parādās saraksts ar iespējamajām kategorijām (piemēram, automašīnu noma, viesnīca, pilsētas centrs, u. c.).
-  Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.
- ✓ Tiek attēlots izvēlētais kategorijas īpašo galapunktu saraksts.

**Īpašo galamērķu izvēle, izmantojot opciju „In anderen Orten“ (citās apdzīvotās vietās)**

-  Atlasiet izvēlnes elementu „In anderen Orten“ (citās apdzīvotās vietās).
- ✓ Displejā parādās saraksts ar iespējamajām kategorijām (piemēram, automašīnu noma, viesnīca, pilsētas centrs, u. c.).
-  Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.
- ✓ Atveras „rakstāmmašīna“.
-  Ievadiet vēlamu apdzīvotu vietu, kurai jāattēlo pieejamie galapunkti.
- Ir pieejamas tikai apdzīvotas vietas, kur vēlamajā kategorijā ir īpaši galamērķi.
-  Lai sašaurinātu galamērķu izvēli, ievadiet vienu vai vairākus sākuma burtus, vai atlasiet izvēlnes elementu „Liste“ (saraksts).
-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo galapunktu.
- Kad būsiet izvēlējušies galamērķi, displejā atkal parādīsies izvēlne „Neues Ziel“ (jauns galamērķis). Augšējās rindās norādīts izvēlētais galapunkts un tā apdzīvota vieta.


 Navi inaktiv	22.5° 14:45
Navi starten	
Neues Ziel	Letzte Ziele
<b>Zielspeicher</b>	Nach Hause
Reise	Adressbuch
Karte	

**Galamērķu atmiņa**



Informatīvi izklaidējošās sistēmas galapunktu atmiņā jūs varat saglabāt galapunktus, kurus jūs biežāk izmantojat virzībai uz mērķi.

Papildus galapunktu atmiņā automātiski uzkrājas pēdējie virzīšanai uz mērķi izmantotie galapunkti.

Ar neaktīvu navigāciju:

-  Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Zielspeicher“ (galamērķu atmiņa).
- ✓ Tiek attēlots galapunktu atmiņas saraksts.

Ar aktīvu navigāciju:

-  Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Menü“.
-  Pēc tam atlasiet izvēlnes elementu „Zielspeicher“ (galamērķu atmiņa).

▲ 8 Adressen	12.5° 22:22
<b>Letzte Ziele</b>	
Nach Hause	
ADAM OPEL AG	
FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN	
Liste der maximal 30 letzten Ziele	

Galapunktu atmiņas sarakstā Jums ir pieejami sekojoši ieraksti:

- **Letzte Ziele** (pēdējie galapunkti): Parāda pēdējo virzīšanai uz mērķi izmantoto galapunktu sarakstu.
- **Nach Hause** (uz dzīvesvietu): Izsauc atmiņā saglabāto dzīvesvietas adresi.
- **Adressbuch** (adrešu grāmata): Visas adreses, kuras jau ir saglabātas adrešu grāmatā (alfabētiskā secībā).

### Izvēlēties kādu no pēdējiem galapunktiem

- ☞ Izvēlnē „Zielspeicher“ (galamērķu atmiņa) atlasiet izvēlnes elementu „**Letzte Ziele**“ (pēdējie galamērķi).
- ☞ Tiek attēlots saraksts ar maksimāli 30 pēdējiem galapunktiem, kuriem tika aprēķināts maršruts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo galapunktu.

☞ Atlasiet „**Navi starten**“ (sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi,

vai:

☞ atlasiet „**Löschen**“ (dzēst), lai izdzēstu izvēlēto galamērķi no pēdējo galamērķu saraksta,

vai:

☞ atlasiet „**Editieren**“ (labot), lai mainītu izvēlēto galamērķi.

### Izvēlēties dzīvesvietas adresi kā galapunktu



☞ Izvēlnē „Zielspeicher“ (galamērķu atmiņa) atlasiet izvēlnes elementu „**Nach Hause**“ (uz dzīvesvietu).


☞ Atlasiet „**Navi starten**“ (sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi,

vai:

☞ atlasiet „**Editieren**“ (labot), lai mainītu dzīvesvietas adresi; skatīt nākamo sleju.

Neatkarīgi no tā, kurā izvēlnē Jūs tagad atrodaties:

- ☞ Nospiediet pogu  , lai aktivizētu dzīvesvietas adresi.
- ☞ Atlasiet „**Navi starten**“ (sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi.

- Ja atmiņā nav saglabāta neviena dzīvesvietas adrese, pēc taustiņa  nospiešanas automātiski atveras izvēlne „Nach Hause“ (uz dzīvesvietu).

☞ Lai mainītu dzīvesvietas adresi, atlasiet izvēlnes elementu „**Editieren**“ (labot); skatīt nākamo sleju.


### Dzīvesvietas adreses mainīšana vai jaunas dzīvesvietas adreses saglabāšana atmiņā

Kad esat atlasījuši izvēlnes elementu „**Editieren**“ (labot), Jūs varat izmainīt dzīvesvietas adresi. Ja atmiņā vēl nav saglabāta neviena dzīvesvietas adrese, ievadiet vajadzīgo adresi.

- ☞ Ievadiet dzīvesvietas adreses datus, tāpat kā ievadot jaunu galamērķi, skatīt 48. lpp.
- ☞ Atlasiet „**Speichern**“ (saglabāt), lai saglabātu galamērķu atmiņā jauno/izlaboto dzīvesvietas adresi.



### Dzīvesvietas adreses izdzēšana

Dzīvesvietas adreses datus var izdzēst, izmantojot izvēlnes elementu „**Listen löschen**“ (dzēst sarakstus) izvēlnē „Navi-Settings“ (navigācijas iestatījumi); skatīt 78. lpp.

	8 Adressen	12.5° 22:22
	Letzte Ziele	
	Nach Hause	
	<b>ADAM OPEL AG</b>	
	FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN	
	RÜSSELSHEIM	
	ADAM OPEL STRASSE	

### Galamērķu izvēle no adrešu grāmatas

Galapunktu atmiņā:




-  Izvēlieties vajadzīgo galapunktu no galapunktu atmiņas saraksta.
- ✓ Tiek attēlots adrešu grāmatas ieraksts ar adreses datiem.
-  Atlasiet „**Navi starten**” (sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi.

	Neues Ziel	22.5° 14:45
	Sonderziele	
	D - FRANKFURT AM MAIN	
	GOETHESTRASSE	Nr.
	Ecke	
	Navi starten	
	<b>Speichern</b>	


### Galamērķu saglabāšana adrešu grāmatā

Adrešu grāmatā var saglabāt līdz pat 101 galamērķim (100 adreses un dzīvesvietas adresi). Saglabātajiem galapunktiem var piešķirt individuālus nosaukumus.



Izvēlnē „Neues Ziel” (jauns galamērķis):

-  Ievadiet vajadzīgo galapunkta adresi.
-  Atlasiet izvēlnes elementu „**Speichern**” (saglabāt).
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna”.
-  Apstipriniet norādīto nosaukumu ar „**OK**”,





vai:

-  pievienojiet zīmes iepriekšievadītajam nosaukumam, izvēloties no zīmju saraksta,

vai:

-  izdzēsiet piedāvāto nosaukumu ar „**◀C**” un ievadiet jaunu nosaukumu.
-  Atlasiet „**OK**”, lai adresi ar ievadīto nosaukumu saglabātu adrešu grāmatiņā.

### Galapunktu izmaiņšana adrešu grāmatā

-  Izvēlieties vajadzīgo galapunktu no galapunktu atmiņas saraksta.
-  Atlasiet „**Editieren**” (labot), lai izmainītu izvēlēto galapunkta adresi.
-  Izmainiet vajadzīgos datus (piemēram, apdzīvoto vietu, ielu, mājas numuru. vai arī nosaukumu).
-  Atlasiet „**Speichern**” (saglabāt), lai saglabātu izlaboto adresi adrešu grāmatiņā.

	<b>Adressbuch</b>	22.5° 14:45
Frankfurt Am Main, Goethestras		
D - FRANKFURT AM MAIN		
GOETHESTRASSE		
		Navi starten
<b>Löschen</b>	Editieren	

### Galapunktu izdzēšana no adrešu grāmatas

- Izvēlieties vajadzīgo galapunktu no galapunktu atmiņas saraksta.
- Atlasiet izvēlnes elementu „**Löschen**“ (dzēst), lai izdzēstu attiecīgo galapunktu no adrešu grāmatiņas.
- Apstipriniet izdzēšanas pieprasījumu.
- ✓ Galapunkts tiek izdzēsts no adrešu grāmatas.
- Ja Jūs vēlaties izdzēst visas adrešu grāmatiņā saglabātās galapunktu adreses uzreiz, izvēlnē „Navi-Settings“ (navigācijas iestatījumi) atlasiet izvēlnes elementu „**Listen löschen**“ (dzēst sarakstus); skatīt 78. lpp.

	<b>Navi inaktiv</b>	22.5° 14:45
Navi starten	TMC Info	
Neues Ziel	TMC Karte	
Zielspeicher	Position	
<b>Info</b>	Ziel Info	
Reise	Routenliste	
Karte		

### Info (Informācija)

Izvēlnē Info (Informācija) var iegūt informāciju par pašreizējo satiksmes situāciju un maršrutu.

Var izvēlēties šādas opcijas:

- TMC Info (TMC informācija)
- TMC karte ✳
- Position (Atrašanās vieta)
- Ziel Info (Informācija par galamērķi)
- Routenliste (Maršrutu saraksts)


	<b>8 Meldungen</b>	12.5° 22:22
<b>A3 Frankfurt ► Würzburg</b>		
A5 Frankfurt ► Kassel		
A45 Hanau ► Giessen		
A66 Frankfurt ► Wiesbaden		
	<b>A3 Frankfurt ► Würzburg</b>	
zählfüssiger Verkehr		

### TMC informācija

- Informācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**TMC Info**“.
- ✓ Tobrīd uztveramā RDS-TMC raidītāja pārraidītā informācija par ceļu satiksmi tiek attēlota īsā formā, sarakstā.
- Tiek rādīti tikai tie ziņojumi, kas izvēlnē „TMCSettings“ (TMC iestatījumi) ir aktivizēti kā Infotyp (informācijas tips) un kuri atbilst filtrēšanas iestatījumiem. Skatīt 74. lpp.
- Lai varētu redzēt RDS-TMC informāciju par satiksmi, informatīvi izklaidējošā sistēmā jābūt ievietotam navigācijas DVD/CD diskam.
- Simbols „**TMC**“ displejā norāda uz RDS-TMC uztveršanu.

### TCM ziņojumu sīkāka apskatīšana

- ☞ Sarakstā izvēlieties vajadzīgo ierakstu.
- ✓ Tiek attēlota izvēlētās satiksmes informācijas sīkāka informācija.
- Aktuālus ziņojumus par satiksmes stāvokli var iegūt arī, nospiežot pogu **INFO** **7**. Papildinformāciju skatīt 71. lpp.



### TMC karte \*

Satiksmes paziņojumus, kurus informatīvi izklaidējošā sistēma saņem caur RDS TMC, var arī attēlot TMC kartē kā simbolus. Papildus katram kartē attēlotajam satiksmes šķērslim var aplūkot sīkāku informāciju.

- ☞ Informācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „TMC Karte”.
- ✓ Tiek attēlota pozīcijas karte ar RDS TMC ziņotajiem satiksmes šķēršļiem.
- Lai varētu redzēt RDS-TMC informāciju par satiksmi, informatīvi izklaidējošā sistēmā jābūt ievietotam navigācijas DVD/CD diskam.
- RDS TMC uztveršana ir garantēta tikai, ja displejā ir redzams simbols „TMC”.

### TMC simbolu attēlošana

TMC simboli atkarībā no kartes mēroga tiek attēloti dažādi:

- Ja kartes mērogs ir 100 km vai 200 km: Vispārīgs TMC simbols norāda uz satiksmes sastrēgumu.
- Ja kartes mērogs ir 50 km un mazāk: Simbols norāda satiksmes šķēršļa veidu (piemēram, CSN, ceļa bloķēšana).
- Ja kartes mērogs ir 20 km vai mazāk: Attiecīgā ceļa daļa ir iezīmēta.
- Ja kartes mērogs ir 500 km, TMC simboli netiek rādīti.
- TMC simbolu pārskatu skatīt 84. lpp.

### TMC simbolu krāsas

Papildinformāciju sniedz TMC simbolu krāsa:

- **Sarkans:** Satiksmes problēmas plānotajā maršrutā.
- **Pelēks:** Satiksmes šķērslji, kuri neatrodas iepļānotajā maršrutā vai kurus var apbraukt pa vietējo apvedceļu.

**Kartes mēroga izmaiņšana**

- Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu „Maßstab” (mērogs) vai simbolu .
- Izmainiet mērogu ar multifunkcionālās pogas pagriešanu un apstipriniet iestatīto lielumu.

**TMC ziņojumu sīkāka apskatīšana**

- Pārvietojiet kursoru (iekavas) ar krusttaustiņu uz vajadzīgo TMC simbolu kartē.
- Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu „Details” (sīkāka informācija) vai simbolu .
- ✓ Tiek norādīta sīkāka informācija par izvēlēto satiksmes informāciju, kā arī par aprēķināto aizkavējumu.

**Position (Atrašanās vieta)**

Parāda Jūsu tābrīža automašīnasatrašanās vietu ar apdzīvotu vietu, ielu un ģeogrāfiskajām koordinātēm. Ar pietiekamu GPS uztveri papildu tiek attēlots augstums virs jūras līmeņa.

- Augstuma norādes precizitāte ir lielā mērā atkarīga no GPS uztveres kvalitātes.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Speichern” (saglabāt), lai saglabātu savu tābrīža atrašanās vietu adresi grāmatīņā.

**Ziel Info (Informācija par galamērķi)**

Parāda patreizēja galapunkta pozīciju ar apdzīvotu vietu, ielu, ģeogrāfiskajām koordinātēm, kā arī atlikušo ceļa posmu un braukšanas laiku vai atbraukšanas laiku (tikai, ja ir aktivizēta navigācija).

**Routenliste (Maršrutu saraksts)**

Parāda ceļa posmu ar visām izbraucamām ielām un to garumiem līdz tābrīža galapunktam (tikai, ja ir aktivizēta navigācija).

Navi inaktiv	22.5° 14:45
Navi starten	Zusatzinfo Touren
Neues Ziel	
Zielspeicher	
Info	
Reise	
Karte	

**Tūres**

Izvēlne Tours (tūres) sniedz Jums iespēju ievadīt vienu pēc otra virkni dažādu galapunktu, lai nebūtu jāievada katrs galapunkts atsevišķi.

Jūs ievadāt tikai vienreiz tūres atsevišķus posmus caur galapunktu ievadi vai galapunktu atmiņu un saglabājat šo tūri ar kādu brīvi izvēlamu nosaukumu.

- Tūru atmiņa var uzņemt kopā 7 tūres ar maksimāli 10 posmiem katrā.

**Ar krāsu informācijas displeju \*:**

- ☞ Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Reise“ (ceļojums).
- ☞ Pēc tam atlasiet „Touren“ (tūres).

**Ar grafisko informācijas displeju:**

- ☞ Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Touren“ (tūres).
- ✓ Tiek attēlota tūru izvēlne.



**Ievadīt jaunu tūri**

- ☞ Tūru izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Neue Tour“ (jauna tūre).
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna“.
- ☞ Ievadiet jaunās tūres nosaukumu.
- ☞ Atlasiet „OK“, lai saglabātu ievadīto nosaukumu.
- ✓ Parādās saraksts ar visām ievadītajām tūrēm.
- ☞ Izvēlieties vajadzīgo tūri.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Editieren“ (labot), lai izvēlēto tūri apstrādātu.
- Tagad Jūs varat ievadīt tūres posmus (starpunktus), kā aprakstīts nodaļā „Tūres rediģēšana“. Skatīt 58. lpp.



**Tūres uzsākšana**

- ☞ Izvēlieties vajadzīgo tūri no tūru izvēlnes.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Tour starten“ (sākt tūri), lai sāktu navigāciju uz pirmo tūres posmu.

**Sākt tūri no ...**



Jums ir iespēja sākt tūri no kāda noteikta posma.

- ☞ Izvēlieties vajadzīgo tūri no tūru izvēlnes.
- ☞ Atlasiet „Starten ab“ (sākt no).
- ✓ Tiek attēlots izvēlētais tūres posmu saraksts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo posmu, lai sāktu virzīšanu uz izvēlēto tūres posmu.

	Anzeigen	22.5° 14:45
SAARBRÜCKEN, AM HAUPTBAHNHOF MÜNCHEN, KNORRSTRASSE <b>LINDAU BODENSEE, HAFENPLATZ</b>		
D-LINDAU BODENSEE HAFENPLATZ		

### Tūres rādīšana

Ar šo funkciju Jūs varat apskatīt tūres posmu sarakstu (starppunktu) izvēlētajai tūrei.


-  Atlasiet „Anzeigen“ (parādīt).
- ✓ Tiek attēlots izvēlētas tūres starpposmu saraksts.
-  Kad Jūs izvēlaties no saraksta kādu tūres posmu, tiek attēlota informācija par adresi.

	Editieren	22.5° 14:45
<b>Neues Ziel</b>		
Zielspeicher	Land - Ort	
Verschieben	Straße / Nr.	
Löschen	Ecke	






### Tūres rediģēšana

Izvēlnē „Editieren“ (labot) Jums ir pieejamas šādas iespējas:

- **Neues Ziel** (jauns galapunkts): Ar šo Jūs varat pievienot tūrei jaunus galapunktus.
- **Zielspeicher** (galamērķu atmiņa): Ar šo Jūs varat pievienot tūrei galapunktus no atmiņas.
- **Verschieben** (pārvirzīšana): Ar šo var pārvietot posmus izvēlētajā tūrē.
- **Löschen** (dzēšana): Ar šo opciju izdzēst izvēlētas tūres atsevišķus posmus vai visu tūri.

	Neues Ziel	22.5° 14:45
Sonderziele		
D - FRANKFURT AM MAIN		
GOETHESTRASSE		1
Ecke		
<b>Hinzufügen</b>		

### Tūres posmu pievienošana

-  Izvēlnē „Editieren„ (labot) atlasiet izvēlnes elementu „**Neues Ziel**“ (jauns galamērķis) vai „**Zielspeicher**“ (galamērķu atmiņa).
-  Ievadiet jaunu galapunktu vai izvēlieties kādu galapunktu no atmiņas.
-  Atlasiet „**Hinzufügen**“ (pievienot), lai pievienotu tūrei jauno galamērķi.
- ✓ Tiek attēlots tūres līdz šim saglabāto posmu saraksts.
-  Tagad pārvietojiet kursoru ar multifunkcionālās pogas pagriešanu uz to pozīciju sarakstā, pirms kuras ir jāievada jaunais posms.
-  Lai ievietotu jauno posmu, nospiediet multifunkcionālo pogu.



### Tūres posmu pārvietošana

- ☞ Izvēlnē „Editieren„ (labot) atlasiet izvēlnes elementu „**Verschieben**“ (pārvietot).
- ✓ Tiek attēlots izvēlētās tūres posmu saraksts.
- ☞ Iezīmējiet ar kursoru to posmu, kuru Jūs vēlaties pārvietot.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu.
- ☞ Tagad pārvietojiet kursoru ar multifunkcionālās pogas pagriešanu uz to pozīciju sarakstā, pirms kuras ir jāievada jaunais posms.
- ☞ Lai ievietotu jauno posmu, nospiediet multifunkcionālo pogu.

### Tūres posmu dzēšana

- ☞ Izvēlnē „Editieren„ (labot) atlasiet izvēlnes elementu „**Löschen**“ (dzēst).
- ✓ Tiek attēlots izvēlētās tūres posmu saraksts.
- ☞ Iezīmējiet ar kursoru to posmu, kuru Jūs vēlaties dzēst.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu.
- ✓ Izvēlētais posms tiek izdzēsts no tūres.
- ☞ Lai izdzēstu visu tūri, atlasiet „**Gesamte Tour löschen**“ (dzēst visu tūri).

### Ceļveža informācija \*

(tikai informatīvi izklaidējošām sistēmām ar navigācijas DVD disku)

Izmantojot funkciju „Zusatzinfo“ (papildinformācija) izvēlnē „Reise“ (ceļojums) var piekļūt ceļveža informācijai. Ja ir ievietots navigācijas DVD disks, ir pieejama dažāda veida informācija. Tā varētu būt, piemēram, viesnīcu un restorānu ceļvežu vai tūrisma informācijas centru sniegtā informācija.

Papildinformācijas norādei tiek izmantota pārlūkprogramma, kas līdzinās interneta pārlūkprogrammai.

Papildinformācija var saturēt tekstu, adreses un tālruņa numurus.

Piemēram, vajadzīgās viesnīcas adresi var tieši pārsūtīt no ceļveža uz navigācijas sistēmu.

### Meklēšana papildinformācijā

Ar neaktīvu navigāciju:

- ☞ Galvenajā izvēlnē atlasiet „Reise“ (ceļojums).
- ☞ Izvēlnē „Reise“ (ceļojums) atlasiet „Zusatzinfo“ (papildinformācija).
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo meklēšanas opciju.

Ar aktīvu navigāciju:


- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Menü“.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Reise“ (ceļojums).
- ☞ Izvēlnē „Reise“ (ceļojums) atlasiet „Zusatzinfo“ (papildinformācija).
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo meklēšanas opciju.



Izvēlei tiek piedāvāts:

- **Startseite** (mājas lapa): Parāda izvēlētā pakalpojumu sniedzēja interneta mājas lapu (ja tāda ir pieejama).
- **Umkreis Standort** (atrašanās vietas apvidus): Parāda meklēšanas ekrānu objektiem, kas atrodas attiecīgajā apvidū.
- **Umkreis Ziel** (galamērķa apvidus): Parāda meklēšanas ekrānu objektiem, kas atrodas galamērķa apvidū.
- **In anderen Orten** (citās apdzīvotās vietās): Parāda meklēšanas ekrānu objektiem, kas atrodas Jūsu izvēlētās vietas apkārtnē.

Meklējamās informācijas ierobežošanai tagad sarakstu veidā seko vairākkārtēja atlase, no kuras Jūs vienmēr varat izvēlēties apakš kategoriju (piemēram, visas viesnīcas, kategorijas, papildus iespējas, meklēšana pēc nosaukuma).





### Pārlūkprogrammas lietošana

- ☞ Spiediet krustaustiņu ◀, ▶, ▲ vai ▼ (14), lai pārlēktu no viena opcijas uz citu. Attēla detaļas tiek pārvietotas, tiklīdz ārpus redzamā attēla detaļām tiek atrasta opcija.
- ✓ Pēc tam tiek iezīmēta izvēlētā opcija.



Pārlūkprogrammai ir arī dinamiska izvēlne. Tiklīdz Jūs pagriežat multifunkcionālo pogu, Jūsu rīcībā parādās sekojoši izvēlnes punkti:

- **Auswählen** (atlasīt) : Apstiprina iezīmēto opciju. Pēc tam nospiežot multifunkcionālo pogu , opciju var mainīt, aktivēt vai deaktivēt.
- **Verlauf** (vēsture): Parāda to lapu sarakstu, kas tika atvērtas pirms tam.
- **Suche anpassen** (pielāgot meklēšanu): Izmantojot šo opciju, Jūs nonāksiet atpakaļ pie attiecīgajā brīdī aktivizētās meklēšanas kritēriju izvēles.
- **Neue Suche** (jauna meklēšana): Šī opcija ļauj Jums uzsākt jaunu meklēšanu no ceļveža sākuma lapas.



### Rezultātu attēlošana

Pēc tam, kad esat iesācis meklēšanu, informatīvi izklaidējošā sistēma parāda Jums meklēšanas rezultātus saraksta veidā.

Rezultāti satur objektu nosaukumus un attālumu no pašreizējās atrašanās vietas, galamērķa vai norādītās vietas.

Detalizētu informāciju par objektiem var apskatīt ar sākotnējo simbolu palīdzību. Lai to izdarītu, ar krustveida taustiņu izvēlieties saraksta pozīciju un apstipriniet izvēli ar multifunkcionālo pogu.

Rezultātu sarakstā var atgriezties, ar multifunkcionālo pogu atlasot „Zurück“ (atpakaļ).


### Pārņemšana virzīšanai uz mērķi

Detalizētās informācijas skatā izvēlēto objektu var pārņest uz navigācijas sistēmu kā jaunu galamērķi.



### Apstāšanās degvielas uzpildes stacijā \*

Tiklīdz borta komputera aprēķinātā degvielas rezerve ir mazāka par noteiktu attālumu, informatīvi izklaidējošā sistēma dod norādi un piedāvā izplānot maršrutu līdz kādai tuvākai degvielas uzpildes stacijai.


-  Atlasiet „Tankstellen“ (degvielas uzpildes stacijas).
- ✓ Tiek attēlots saraksts ar degvielas uzpildes stacijām Jūsu tuvumā, kuras ir sašķirotas pēc attāluma līdz tābrīža atrašanās vietai.
- Bultiņa norāda izvēlētajās degvielas uzpildes stacijas virzienu.
- Tiek attēlotas tikai tās DUS, kuras ir ietvertas navigācijas DVD/CD diskā kā īpašie mērķi.

▲ 45 Tankstellen	22.5° 14:45
SHELL	1,7 km
BP	2,5 km
<b>DEA</b>	<b>3,7 km</b>
JET	8,9 km
<b>GIESSEN</b>	

- Izvēlieties no saraksta vajadzīgo DUS.
- Pēc tam atlasiet „Navi starten“ (sākt navigāciju).
- ✓ Informatīvi izklaidējošā sistēma aprēķina maršrutu līdz izvēlētajai DUS.

Vai:

- Ja nevēlaties plānot maršrutu līdz degvielas uzpildes stacijai, apstipriniet norādi par attālumu ar „OK“.



### Virzīšana uz mērķi

Pēc maršruta aprēķina pabeigšanas seko virzīšana uz mērķi ar sistēmas balsu paziņojumiem un virziena bultiņu.

Virziena bultiņas tiek attēlotas vienkāršotā veidā virzīšanas uz mērķi ekrānā vai galvenajā izvēlnē.

Sistēmas bals ziņojumi un virziena bultiņa displejā iesaka nākamo braukšanas virziena maiņu.

- Paziņojumu skaļuma regulēšana izvēlnē „Navi-Settings“ (navigācijas iestatījumi); skatīt 76. lpp.
- Maršruta opciju iestatīšana izvēlnē „Navi-Settings“ (navigācijas iestatījumi); skatīt 77. lpp.






### Virzīšanas uz mērķi ekrāns

Tiklīdz Jūs esat sācis navigāciju, parādās virzīšanas uz mērķi ekrāns ar virziena norādes bultiņām.

Automašīnās ar krāsu informācijas displeju \* atkarībā no izvēlētā attēlojuma veida var būt attēlota arī navigācijas karte vai kartes un bultiņu attēlojuma kombinācija.

Augšējā displeja rindā tiek attēlots atlikušais ceļa posms līdz mērķim.

 noch 134 km		22.5° 14:45	
<b>Navī stoppen</b>		FURTER STRASSE	
Menü			
Karte			
Maßstab			
Umleitung			
Ansage			
		250 m	
(U)ERLINER STRASSE			






### Dinamiskā izvēlne

Pie virzīšanas uz mērķi ekrāna kreisās malas tiek attēlota šaura izvēlnes josla. Atveras izvēlne ar pilniem izvēlņu tekstiem, tiklīdz Jūs pagriežat multifunkcionālo pogu.


Kad izvēlnes josla nav izvērsta, jebkurā brīdī var izsaukt to izvēlnes punktu, kurš ir redzams izvēlnes joslā simbola veidā un iezīmēts ar kursoru.

Sekojoši izvēlnes punkti ir pieejami virzīšanas uz mērķi ekrānā.

### Ar krāsu informācijas displeju ❄:

- **Navigācijas pārtraukšana:** Pārtrauc virzīšanu uz mērķi.
- **Menü (izvēlne):** Atver apakšizvēlni ar izvēlnes elementiem „Info“ (informācija), „Neues Ziel“ (jauns galamērķis), „Zielspeicher“ (galamērķu atmiņa), „Reise“ (ceļojums) un „Ansicht“ (skats).
- **Karte** , **karte/bultiņa** , **bultiņa** : Pārslēdz starp trim iespējamiem attēlojuma veidiem.
- **Maßstab (mērogs)** : Izmaina kartes attēlošanas mērogu.
- **Umleitung (Apvedceļš):** Atver izvēlni alternatīvā maršruta plānošanai.
- **Ansage (paziņojums)** : Atkārtoti paziņo par navigācijas pieteikumu.

### Ar grafisko informācijas displeju:




- **Navigācijas pārtraukšana:** Pārtrauc virzīšanu uz mērķi.
- **Menü (izvēlne):** Atver apakšizvēlni ar izvēlnes elementiem „Neues Ziel“ (jauns galamērķis), „Zielspeicher“ (galamērķu atmiņa) un „Touren“ (tūres).
- **Informācija** Atver apakšizvēlni ar izvēlnes elementiem „TMC Info“ (TMC informācija), „Position“ (atrašanās vieta), „Ziel Info“ (informācija par galamērķi) un „Routenliste“ (maršruta saraksts).
- **Umleitung (Apvedceļš):** Atver izvēlni alternatīvā maršruta plānošanai.
- **Ansage (paziņojums)** : Atkārtoti paziņo par navigācijas pieteikumu.

### Norādījumi par apvedceļu:

- Apvedceļu var vienmēr izplānot aktīvā mērķa pavadījuma laikā.
- Apvedceļa plānošana, skatīt 68. lpp.
- Ar aktivizētu dinamisko virzīšanu uz mērķi automātiski parādās norādījums, tiklīdz Jūs savā maršrutā sākat tuvoties kādam satiksmes šķērslim.
- Dinamiskā virzīšanas uz mērķi, skatīt 67. lpp.

### Attēlojuma veida iestatīšana (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)

Atkarībā no iepriekš iestatītā attēlojuma veida:

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā pārvietojiet kursoru uz izvēlnes elementu „Karte“ (karte), „Karte/Pfeil“ (karte/bultiņa) vai „Pfeil“ (bultiņa).
- Kad izvēlne ir sakļauta, izvēlnes teksta vietā parādās simboli „“, „“ vai „“.
- ☞ Spiediet multifunkcionālo pogu tik reizi, līdz virzīšanas uz mērķi ekrānā tiek parādīts vajadzīgais attēlojums.

### Automātiski uznirstošie logi \*


Kad ir aktivizēta virzīšana uz mērķi, Jūs varat ērti piekļūt vajadzīgajai izvēlnei (piemēram, audio, iestatījumi, utt.), nepalaidot garām norādījumu par nākamo pagriezieni.

Kad ir aktivizēti automātiski uznirstošie logi, informācijas un izklaides sistēma pirms katra paziņojuma par pagriezieni pārslēdzas un navigācijas ekrānu.

- Automašīnām ar krāsu informācijas displeju \* sistēma pārslēdzas uz kartes/bultiņas attēlojumu. Kartes mērogs neatkarīgi no citiem iestatījumiem vienmēr ir 100 m.

Pēc paziņojuma par pagriezieni sistēma atkal pārslēdzas uz sākotnējo izvēlni.

Automātiski uznirstošos logus var deaktivizēt izvēlnē „Navi-Settings“ (navigācijas iestatījumi); skatīt skatīt 78. lpp.. lpp.




### Virzīšana uz mērķi ar bultiņu attēlojumu


Informatīvi izklaidējošā sistēma attēlo virzīšanas uz mērķi ekrānā sekojošu informāciju:

- Pagrieziena iela: Nākamā braucamā iela.
- Navigācijas parametrs: Maršruta opcijas, dinamiskā virzīšana uz mērķi, pieteikumi, utt.
- Pagrieziena vai virziena bulta.
- Tābrīža attālumš līdz nākamajam pagrieziena punktam.
- Pašreizējais ceļš.
- Jo tuvāk jūs nokļūstat pagrieziena punktam, jo mazāk krāsu segmentu ir uz virziena bultiņas.

- Kad automašīna atrodas ārpus sabiedriskā ceļa (piemēram, firmas teritorijā vai uz meža ceļa) vai uz kādā ceļa, kurš vēl nav ierakstīts navigācijas DVD/CD diskā, tiek attēlota bulta, kura rāda galapunkta virzienā. Tiklīdz automašīna izbrauc uz ceļa, kurš ir saglabāts navigācijas DVD/CD diskā, parādās bultiņa, kura norāda uz galamērķi.
- Pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas izslēgšana (piemēram, brauciena pārtraukumā) tābrīža galapunkts paliek saglabāts. Kad informatīvi izklaidējošo sistēmu atkal ieslēdz, pēc neilgas pauzes parādās pieprasījums, vai virzīšana uz mērķi būtu jāturpina.




Papildus pie virziena bultiņas tiek rādīta iepriekšēja norāde, kura informē par nākamajām virziena izmaiņām pat relatīvi lielos attālumos.



### Krustojuma palielināšana (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)


Ja šī opcija ir aktivizēta, sarežģītu manevru gadījumā manevrēšanas punkts tiek parādīts palielinātā skatā.


- ☞ Aktivizējiet funkciju „Kreuzungszoom“ (krustojuma palielināšana) izvēlnē „Navi Settings“ (navigācijas iestatījumi); skatīt „Papildu funkcijas“ 78. lpp.




### Kartes attēlojums (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)

Blakus bultiņas attēlam virzīšanai uz mērķi var izvēlēties ģeogrāfiskās kartes attēlojumu ar apzīmētu maršrutu.

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Karte” vai simbolu .
- ✓ Tiek attēlota ģeogrāfiskā karte ar tābrīža atrašanās vietu. Šajā kartē aprēķinātais maršruts ir iezīmēts ar krāsām. Tābrīža automašīnas atrašanās vieta tiek attēlota ar bultiņu.




### Kartes mēroga izmaiņšana (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „**Maßstab**“ (mērogs) vai simbolu .
- ✓ Izgaismojas tobrīd iestatītais attēlojuma mērogs.
- ☞ Izmainiet mērogu ar multifunkcionālās pogas pagriešanu un apstipriniet iestatīto lielumu.
- ✓ Karte tiek atveidota no jauna izvēlētajā attēlojuma mērogā.
- Kartes mērogu var iestatīt no 50 m līdz 500 km.

### Kartes orientācijas izmaiņšana (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)

Kartes attēlojuma orientāciju var izmainīt izvēlnē „Navi-Settings“ (navigācijas iestatījumi); skatīt 77. lpp.




### Rādīt īpašos galamērķus (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)


Jums ir iespēja redzēt uz ģeogrāfiskās kartes īpašus galapunktus (piemēram, degvielas uzpildes stacijas, viesnīcas, utt.).

- Īpašie galamērķi tiek rādīti, lietojot mērogu 2 km un mazāk.
- Atkarībā no īpašo galamērķu kategorijas, tie tiek rādīti noteiktos kartes mērogos.
- Īpašo galamērķu rādīšanas aktivizēšana, skatīt 78. lpp.
- Īpašo galamērķu simbolu pārskats, skatīt 83. lpp.

### Kombinētais kartes/bultiņas attēlojums (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)

Virzīšanas uz mērķi ekrānā tā sauktajā „Split Screen„ (skaldītajā ekrānā) tiek rādīta kartes un bultiņas attēlojuma kombinācija.

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „**Karte/Pfeil**“ (karte bultiņa) vai simbolu .

	noch 488 km	22.5° 14:45
FRANKFURTER STRASSE		
<b>Neuplanung?</b>		
Auf der berechneten Route liegen Verkehrsstörungen vor!		
Entfernung: 85 km		
Erwartete Verzögerung: 0:35 Std		
<b>Abbrechen</b>		<b>Neuplanung</b>

## Dinamiskā virzīšana uz mērķi

Ar dinamisko virzīšanu uz mērķi maršruta aprēķinā tiek ņemta vērā visa tābrīža satiksmes situācija, par kuru informatīvi izklaidējošā sistēma uztver ziņas caur RDS-TMC.

Kāda satiksmes traucējuma gadījumā (piemēram, sastrēgums) uz iepļānotā maršruta, Jūs saņemsiet no informatīvi izklaidējošās sistēmas norādījumu par to un varat tad izlemt, vai sistēmai būtu jāapbrauc šis šķērslis, izmainot maršrutu, vai Jūs uzskatāt, ka tomēr būtu pieņemami izbraukt caur šķērslja ceļa posmu.

Tādējādi virzīšanas uz mērķi laikā sistēma izmanto jaunāko satiksmes informāciju, lai pārbaudītu, vai nav nepieciešams jauns aprēķins, ņemot vērā dotā brīža satiksmes situāciju.



- Dinamisko virzīšanu uz mērķi var aktivizēt/deaktivizēt izvēlnē „Navi-Settings„ (navigācijas iestatījumi); skatīt 77. lpp.
- Informatīvi izklaidējošās sistēmas aprēķinātais, iespējamais aizkavējums kāda satiksmes traucējuma dēļ pamatojas uz datiem, kurus sistēma uztver caur tobrīd noskaņoto RDS-TMC raidītāju. Faktiskais aizkavējums, kā rāda pieredze, var atšķirties no aprēķinātā.

Atkarībā no satiksmes stāvokļa pastāv divi dažādi maršruta izmainīšanas veidi

### 1. Apbraukšana, izmantojot dinamisko Virzīšana uz mērķi

Tiklīdz informatīvi izklaidējošā sistēma caur RDS-TMC uztver ziņas par vienu vai vairākiem satiksmes traucējumiem, kuri nozīmētu ilgāku aizkavējumu virzīšanā uz mērķi līdz Jūsu galapunktam, vēl tālu no šķērslja sistēma piedāvā Jums apbraukt satiksmes šķērslī globālāk.

Kad Jūsu maršrutā ir gaidāms kāds ilgāks aizkavējums satiksmes traucējumu dēļ, parādās norādījums, kurš paziņo Jums aprēķināto aizkavējumu.

-  Ja vēlaties apbraukt satiksmes sastrēgumu vietas, atlasiet „**Neuplanung**“ (jauna plānošana).
-  Atlasiet „**Abbruch**“ (atcelt), ja Jūs nevēlaties apbraukt attiecīgo vietu.
- Arī pēc atcelšanas turpmāk pastāv iespēja, izmantojot izvēlnes elementu „Umleitung„ (apbraukšana), izplānot jaunu maršrutu.

	noch 448 km	12.5° 12:35
Navi stoppen	KFURTER STRASSE	
Menü		
Karte		
Maßstab		
Umleitung		5,2 km
Ansage	BERLINER STRASSE	

## 2. Apbraukšana

Ar lokālo apvedceļu var apbraukt visus satiksmes traucējumus, arī tad, kad informatīvi izklaidējošā sistēma nenovērtē tos kā kritiskus.

Skatīt „Apbraukšanas plānošana” nākamajā slejā.

	Umleitung	12.5° 22:22
Berechnen einer alternativen Strecke für die nächsten		
8 km		
Entfernung	<b>Berechnen</b>	

## Manuālā apbraukšanas plānošana

Informatīvi izklaidējošā sistēma sniedz Jums iespēju, papildus dinamiskās virzīšanas uz mērķi funkcijai, apbraukt noteiktu aprēķinātā maršruta posmu (sākot ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu).

- Virzīšanās uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „**Umleitung**” (apbraukšana).
- ✓ Parādās izvēlne „Umleitung” (apbraukšana).
- Atlasiet izvēlnes elementu „**Entfernung**” (attālums) un iestatiet apbraukšanas ceļa garumu 1 - 20 km robežās.
- Atlasiet „**Berechnen**” (aprēķināt).
- ✓ Norādītajam ceļa posma garumam tiek aprēķināts alternatīvais maršruts (sākot ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu).
- Ja vēlaties iziet no izvēlnes „Umleitung” (apbraukšana), atlasiet „**Zurück**” (atpakaļ).

	Navi inaktiv	22.5° 14:45
Navi starten	Positionskarte	
Neues Ziel	Zielkarte	
Zielspeicher	Route	
Info	Maßstab	
Reise	Verschieben	
<b>Karte</b>	Zielpunkt setzen	

## Ģeogrāfiskās kartes attēlošana (tikai krāsains informācijas displejs)

Informatīvi izklaidējošā sistēma dod Jums iespēju jebkurā brīdī attēlot ģeogrāfisko karti, arī tad kad navigācija nav aktīva.

- Jābūt ievietotam navigācijas DVD/CD diskam.

Ar neaktīvu navigāciju:

- Galvenajā navigācijas izvēlnē, atlasiet izvēlnes elementu „**Karte**”.
- ✓ Tiek attēlota pozīcijas karte ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu.

Ar aktīvu navigāciju:

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „**Menü**”.
- ☞ Pēc tam atlasiet izvēlnes elementu „**Ansicht**” (skats).
- ✓ Tiek attēlota pozīcijas karte ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu un kursoru.



Bez izvēlnes elementa „**Positionskarte**” (atrašanās vietas karte) izvēlņu joslā ir pieejamas šādas funkcijas:


- **Zielkarte** (galamērķa karte): Kad ievadīts kāds galapunkts, šeit tiek attēlota ievadītā galapunkta apkārtnes karte.
- **Route** (Maršruts): Iestatīt kartes mērogu, lai būtu redzama pašreizējā atrašanās vieta un maršruta galamērķis.
- **Maßstab** (Mērogs): Izmaina kartes attēlošanas mērogu. „Kartes mēroga izmaiņšana”, skatīt 66. lpp.
- **Verschieben / Verschieben aus** (kartes pārvietošana / kartes pārvietošana izslēgta): Ieslēdz un izslēdz kursoru un dod iespēju virzīt karti ar krustveida taustiņa palīdzību **14**. „Atsevišķa kartes sektora pārvietošana”, skatīt 70. lpp.
- **Zielpunkt setzen** (galamērķa iestatīšana): Uzdod kursora krustiņa punktu kā jauno mērķi. „Galamērķu ievadīšana, izmantojot karti”, skatīt 70. lpp.



### Kartes sektora pārbīde (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)

Tiklīdz tiek aktivizēta funkcija „Verschieben” (pārvietot), displejā parādās kursori, un karti ar krusttaustiņu ir iespējams pārvietot.

- ☞ Izvēlņu joslā aktivizējiet izvēlnes elementu „Verschieben” (pārvietot).
- ☞ Pārbīdiet karti ar krustveida taustiņa **14** palīdzību un pozicionējiet vajadzīgo kartes apgabalu aiz kursora.
- ☞ Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu „Verschieben aus” (kartes pārvietošana izslēgta), lai atgrieztos sākotnējā kartes sektorā (tābrīža atrašanās vieta vai galamērķis) un paslēptu kursoru.
- Ja ir aktivizēta virzīšana uz mērķi, funkciju „Verschieben” (kartes pārvietošana) aktivizēt nav iespējams.



### Galamērķu ievadīšana, izmantojot karti (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)

Pozīcijas vai galapunkta kartes attēlošanas laikā:

- ☞ Ja kursori vēl nav redzami, aktivizējiet to, atlasot izvēlnes elementu „Verschieben” (kartes pārvietošana).
- ☞ Pārbīdiet kursoru uz vajadzīgo vietu kartē.
- ☞ Vispirms izmantojiet lielu kartes mērogu (piemēram, 20, 50 vai 100 km), lai veiktu aptuvenu kartes fragmenta iestatīšanu.
- ☞ Pēc tam izvēlieties kādu mazāku mērogu, lai attēlotu precīzāku karti ar visām ielām un varētu precīzāk noteikt galapunktu.



- ☞ Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu „Zielpunkt setzen” (iestatīt galamērķi), lai izvēlēto vietu kartē apstiprinātu kā galamērķi.
- ✓ Parādās izvēlne „Neues Ziel” (jauns galamērķis) ar informāciju par jauno galamērķi.
- ☞ Atlasiet „Speichern” (saglabāt), lai saglabātu galamērķi adresu grāmatīnā, vai:
- ☞ atlasiet „Navi starten” (sākt navigāciju), lai aktivizētu virzīšanu uz jauno mērķi.
- Ja izvēlnē „Navi-Settings” (navigācijas iestatījumi) ir aktivizēti īpašie galamērķi (piemēram, degvielas uzpildes stacijas), šie objekti tiks parādīti kartē ar īpašiem simboliem; skatīt 78. lpp.

## Informācijas izvēlne

Īslaicīgi nospiežot taustiņu **INFO**, tiek parādīta būtiskākā informācija par izvēlēto audio avotu, navigāciju, kā arī pašreizējās satiksmes situācija, izmantojot RDS-TMC.

🔊 Nospiediet taustiņu **INFO** **7**.


✓ Tiek attēlota informācijas izvēlne.

Informācijas izvēlnē pieejama sekojoša informācija:

### Audio parametri

Abās augšējās rindās tiek attēlota informācija par audio funkciju klāstu.

- Skaņas avotu iestatījumu simboli (piemēram, „FM/AM” - izvēlētajam viļņu diapazonam, „[TP]”, „REG”, u. c.).
- Iestatītā radiostacija vai tobrīd atskaņotais CD/MP3 ieraksts.
- Displeja simboli, skatīt 11. lpp.




### Navigācijas parametri

Informācijas izvēlnes apakšējā zonā parādās informācija par navigāciju.

- Tābrīža augstums virs jūras līmeņa (tikai ar pietiekamu GPS signāla uztveri).
- Izvēlētā maršruta opcija, piemēram,
- Maksas ceļu apbraukšana €.
- Dinamiskā virzīšana uz mērķi aktīva

Ja ir izvēlēta aktīvā virzīšana uz mērķi, tiek rādīts arī:

- Atlikušais ceļa posms līdz galapunktam.
- Atbraukšanas vai atlikušais laiks atkarībā no navigācijas iestatījumiem.
- Displeja simboli, skatīt 11. lpp.



Ar neaktīvu navigāciju:



- Tābrīža pozīcija ģeogrāfiskā platuma un garuma grādos (tikai ar pietiekamu GPS signāla uztveri).

### TMC


Izmantojot interfeisu „TMC”, Jūs varat saņemt jaunākos ziņojumus par satiksmes situāciju.

## Iestatījumi

Informatīvi izklaidējošā sistēma sniedz Jums daudzas iespējas pielāgot sistēmas funkcionēšanu un darba režīmu Jūsu personīgajai gaumei.

Ar pogu **SETTINGS**  var piekļūt izvēlētajai iestatījumu izvēlnes funkcijai (galvenā lappuse, radio, navigācija, mobilā tālruņa portāls .



Pieejamas sekojošas iestatījumu izvēlnes:

- Sistēmas iestatījumi
- Skaņas iestatījumi
- Navigācijas iestatījumi
- Mobilā tālruņa portāls  (Skatīt mobilā tālruņa portāla lietošanas pamācību)

Settings		22.5° 14:45
Uhr, Datum		
<b>Sprache</b>	Deutsch	
Einheiten	English	
Tag / Nacht	Espanol	
<input checked="" type="checkbox"/> Zündlog.	...	

### Sistēmas iestatījumi

No galvenās lapas Jūs varat veikt visus iestatījumus, kas ietekmē visas informatīvi izklaidējošās sistēmas rādījumus un funkcijas.

-  Nospiediet taustiņu **MAIN**, lai izsauktu galveno lapu.
-  Nospiediet taustiņu **SETTINGS**.
- ✓ Sistēmas iestatījumu veikšanai parādās izvēlne „Settings“ (iestatījumi).

Sekojoši iestatījumi ir aprakstīti automašīnas lietošanas pamācībā.

- Pulksteņa laiks, datums
- Mērvienības
- Diena/nakts




8 Sprachen		12.5° 22:22
▶ Deutsch		
English		
Español		
<b>Nederlands</b>		
Français		
Italiano		

### Valodas iestatīšana

Jūs varat izmainīt izvēlņu teksta un navigācijas ziņojumu valodu.

- Ziņojumu valodas izmaiņai Jums ir nepieciešams speciālais valodu kompaktdisks.


Sistēmas iestatījumu izvēlnē „Settings“:

-  Atlasiet izvēlnes elementu „**Sprache**“ (valoda).
- ✓ Parādās pieejamo valodu saraksts.
-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo valodu.
-  Jums tiek jautāts, vai Jūs vēlaties bez izvēlņu tekstu valodas mainīt arī balss ziņojumu valodu.

**Atbildot „Nē“:**

- ✓ Izvēlņu tekstu valoda tiek izmainīta.
- Balss ziņojumu valoda paliek nemainīga.

**Atbildot „Jā“:**

- ✓ Jums tiks prasīt ievietot valodu kompaktdisku informatīvi izklaidējošās sistēmas navigācijas DVD/CD diska ielādes spraugā ③.
- ☞ Izņemiet navigācijas DVD/CD disku, nospiežot pogu  ②.
- ☞ Ievietojiet valodu kompaktdisku un atlasiet izvēlnes elementu „Weiter“ (turpināt).
- ☞ Izvēlieties no saraksta vēlamu valodu.
- ✓ Izvēlētā ziņojumu valoda tiek ielādēta no valodu CD.
- Ielādēšanas process var aizņemt dažas minūtes.

- ⚠ Ielādes laikā nekādā gadījumā neizslēdziet informatīvi izklaidējošo sistēmu.
- ⚠ Ielādes laikā nekādā gadījumā neiedarbiniet motoru.
- ⚠ Ielādes laikā nespiediet uz aparāta nekādus taustiņus.
- ✓ Pēc veiksmīgas ielādes pabeigšanas jums tiek piedāvāts izņemt valodu CD un atkal ielikt navigācijas DVD/CD disku.

**Aizdedzes atslēgas loģika**


Informatīvi izklaidējošā sistēma parasti tiek izslēgta un izslēgta ar pogu **OI** ①.

Kad informatīvi izklaidējošā sistēma ir ieslēgta, to var arī izslēgt un atkārtoti ieslēgt, izvelkot, respektīvi, ievietojot un pagriežot aizdedzes atslēgu.

Aizdedzes slēdzenes loģika ir aktivizēta rūpnīcā, tomēr tā var būt atcelta.

**Aizdedzes slēdzenes loģikas ieslēgšana/izslēgšana**

- ☞ Aizdedzes slēdzenes loģiku ieslēdz un izslēdz, apstiprinot izvēlnes elementu „Zündlog.“ (aizdedzes loģika).
- Kad aizdedzes slēdzenes loģika ir izslēgta, informatīvi izklaidējošo sistēmu var ieslēgt un izslēgt tikai ar pogu **OI**.
- Atslēgšanas automātika nav atkarīga no aizdedzes slēdzenes loģikas un tādēļ vienmēr paliek aktīva, skatīt lpp. 13. lpp.



## Skaņas iestatījumi

- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO**, lai izsauktu izvēlni Audio.
- ☞ Nospiediet taustiņu **SETTINGS**.
- ✓ Skaņas iestatījumu veikšanai parādās izvēlne „Settings“ (iestatījumi).

Ir veicami sekojoši iestatījumi:

## RDS (Radio datu sistēma)

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat regulēt radio darbību FM-diapazonā. Plašāka informācija par RDS ir atrodama nodaļas „Radio“ apakšnodaļā „Radio datu sistēma“ lpp. 27. lpp.

- ☞ Kad Jūs aktivizējat opciju „Automatisch“ (automātiski), radio automātiski ieslēdz RDS funkciju visām RDS radiostacijām, arī tad, ja RDS funkcija nav aktivizēta.
- ☞ Kad Jūs aktivizējat opciju „Ein“ (ieslēgts), Radio izvērtē Radio datu sistēmu.


## REG (Reģionālā programma)

Dažas RDS radiostācijas noteiktā laikā pārraida reģionāli atšķirīgas programmas dažādās frekvencēs. Plašāka informācija par tēmu REG ir atrodama apakšnodaļā „Reģionalizācija“ lpp. 28. lpp.

- ☞ Aktivējiet šo izvēlnes opciju, lai nepieļautu, ka radio, meklējot vislabāk uztveramo raidfrekvenci, pārslēdzas uz kādu citu reģioālo programmu.

## TP (Traffic Programme)

Aktivizējiet šo izvēlnes opciju, lai klausītos ceļu satiksmes paziņojumus. Plašāka informācija par tēmu TP ir atrodama apakšnodaļā „Satiksmes ziņu radiostācijas“ lpp. 29. lpp.



## TMC iestatījumi

Šajā apakšizvēlnē jūs varat iestatīt TCM ceļu satiksmes ziņojumu parametrus.

- ✓ Jūs atrodaties galvenajā navigācijas vai radio vai CD atskaņošanas izvēlnē (audio izvēlnē).
- ☞ Nospiediet taustiņu **SETTINGS**
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „TMC“.

Ir pieejamas sekojošas opcijas:

## Infotyp (Informācijas tips)

- ☞ Izvēlieties attēlojamo ziņojumu veidu.
- ☞ Izmantojot saraksta pirmo ierakstu „Alle Infotypen“ (visu veidu informācija), Jūs varat vienlaikus deaktivizēt visu veidu paziņojumus.
- Steidzīgus brīdinājuma ziņojumus deaktivizēt nevar.

### Filtrācija

Izvēlieties, kuriem TMC ceļu satiksmes ziņojumiem jābūt attēlotiem.

- **Alle** (visi): Tiek rādīti visi satiksmes paziņojumi, kas uztverti ar RDS-TMC funkcijas palīdzību.
- **Route** (maršruts): Attēlojami visi ziņojumi par ceļu satiksmi tābrīža maršrutā. Ja nav aktivizēta navigācija, tiek rādīti visi saņemtie satiksmes paziņojumi.
- **Standort** (atrašanās vieta): Tiek rādīti visi satiksmes paziņojumi, kas attiecas uz vietu, kur attiecīgajā brīdī atrodas Jūsu automašīna.
- Lai skatītu TMC paziņojumus, nospiediet taustiņu **INFO** un pēc tam atlasiet izvēlnes elementu „**TMC**”.

### Secības kritēriji

Izvēlieties, pēc kādiem kritērijiem jāšķiro TMC ziņojumu grupas.

- **Entfernung** (attālums): Satiksmes paziņojumi tiek sakārtoti pēc attāluma no Jūsu tābrīža atrašanās vietas un parādās displejā šādā secībā.
- **Straße** (iela): Satiksmes paziņojumi tiek sakārtoti pēc ielu nosaukumiem un parādās displejā šādā secībā.

### TMC raidstacija

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat izvēlēties radiostaciju, kura jāizmanto TCM satiksmes ziņu saņemšanai.

Ja ir aktivizēta opcija „Automatisch” (automātiski), sistēma pati izvēlas RDS-TMC raidītāju ar spēcīgāko signālu.

- Ja manuāli izvēlētais RDS-TMC raidītājs vairs nav uztverams (piemēram, kad Jūs izbraucat ārā no raidītāja uztveršanas zonas), sistēma pati pārslēdzas uz „Automatisch”, (automātiski) un meklē kādu RDS-TMC raidītāju, lai nodrošinātu satiksmes paziņojumu saņemšanu.

### Skaļumi

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat sekojošus skaļumus pielāgot savām vajadzībām:


- **TA-Lautstärke** (TA skaļums): Ceļu satiksmes ziņojumu skaļums
- **SDVC**: No ātruma atkarīgā skaļuma regulēšana
- **Navi Ansage** (navigācijas paziņojums): Navigācijas norādījumu skaļums
- **Einschalltlautstärke** (ieslēgšanas skaļums): Maksimālais skaļums, ieslēdzot informatīvi izklaidējošo sistēmu
- **Extern in** (ārējā skaņas avota skaļums): Ārējā avota skaļums (piemēram, pieslēdzot mobilo telefonu)

### TA skaļums

Ar šo funkciju Jūs varat iestatīt ceļu satiksmes paziņojumu skaļumu.


### SDVC (Skaļuma regulēšana atkarībā no automašīnas braukšanas ātruma)

Funkcija „SDVC” kalpo ārējo un rites trokšņu kompensēšanai. Pie tam aparāta skaļums, automašīnai palielinot braukšanas ātrumu.



### Navi Ansage (Navigācijas ziņojums)

Ar šo iestatījumu jūs varat izmainīt navigācijas ziņojumu skaļumu.

- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Ansage**“ (paziņojums) un iestatiet minimālo balsi paziņojumu skaļumu.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Musik**“ (mūzika), lai iestatītu mūzikas skaļumu balsi paziņojumu atskaņošanas laikā.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Navi Ansage testen**“ (pārbaudīt navigācijas paziņojumu), lai pārbaudītu izvēlētos iestatījumus.
- Ja skaļuma vērtība, kas iestatīta funkcijai „**Ansage**“ (paziņojums) ir 0, balsis paziņojumi neatskan un galvenajā izvēlnē ir redzams simbols .

### Skaņas avota skaļums, ieslēdzot ierīci


Ar šo iestatījumu var uzstādīt maksimālo skaļumu, ieslēdzot aparātu.

### Pieslēgts ārējais avots

Informatīvi izklaidējošai sistēmai var pieslēgt ārējo avotu (piemēram, brīvroku ierīci).

Izmantojot opciju „Extern in“, papildus standartā sakaņas avotiem var iestatīt arī ārējā sakaņas avota skaļumu.

- Ārējais avots tiek vadīts automātiski ar kontrolsignālu no pieslēgtās ierīces.



### Navigācijas iestatījumi

Ja Jūs vēl neatrodaties navigācijas funkcijās:

- ☞ Nospiediet taustiņu **NAVI** pārslēgšanai -\*uz navigācijas funkciju klāstu.
- ☞ Nospiediet taustiņu **SETTINGS**.
- ✓ Navigācijas iestatījumu veikšanai parādās izvēlne „Settings“ (iestatījumi).

Ir veicami sekojoši iestatījumi:

### Routen Option (Maršrutu opcijas)

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat ietekmēt navigācijas sistēmas darbību, tai aprēķinot maršrutus.

Ir pieejamas sekojošas opcijas:

#### Schnellste (Ātrākais)

Veicot maršruta aprēķinu, priekšroka tiek dota ātrākajam ceļa posmam.

#### Kürzeste (Īsākais)

Veicot maršruta aprēķinu, priekšroka tiek dota īsākajam ceļa posmam.

#### Hauptstraßen (Galvenie ceļi)

Aprēķinot maršrutu, priekšroka ir automaģistrālēm un lielceļiem.

#### Nebenstraßen (Mazākas nozīmes ceļi)

Aprēķinot maršrutu, priekšroka ir sānielām.

#### Dyn. Zielführung (Dinamiskā virzišana uz galamērķi)

Aprēķinot maršrutu, navigācijas sistēma ņem vērā no RDS-TMC saņemto pašreizējo satiksmes situāciju, Skatīt „Dinamiskā virzišana uz mērķi”, lpp. 67. lpp.

Atbilstoši simboli par maršruta tipu, maksas ceļu posmu izvairīšanos un dinamisko galamērķa pavadījumu tiek attēloti displeja galvenajā izvēlnē.

#### Keine Maut (Bezmaksas)

Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgti maksas ceļi.

#### Keine Tunnel (Bez tuneļiem)

Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgti tuneļi.

#### Keine Fahren (Bez prāmjiem)

Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgta prāmju satiksme.

Ja aprēķināmajā maršrutā nav satiksmes bez augstāk minētajiem izņēmumu kritērijiem, tad navigācijas sistēma izmanto gan nodevu ceļus, gan prāmjus un tuneļus.

Šajā gadījumā Jūs saņemsiet no informatīvi izklaidējošās sistēmas atbilstošu norādi.

- Uzstādot izslēgšanas kritērijus, iespējams, ka maršruti būs ievērojami garāki.
- Maršrutēšanas opciju „Kürzeste Strecke“ (īsākais ceļš) nav iespējams apvienot ar opcijām „Keine Mautstraßen“ (bez maksas ceļiem), „Keine Tunnel“ (bez tuneļiem) un „Keine Fahren“ (bez prāmjiem).

### Kartes opcijas

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat mainīt navigācijas kartes attēlojumu.

Ir pieejamas sekojošas opcijas:

#### In Fahrtrichtung (Braukšanas virzienā)

Karte tiek attēlota braukšanas virzienā.

- Šo skata tipu var aktivizēt tikai, ja kartes mērogs ir no 50 m līdz 10 km.

#### Zentriert (Centrēti)

Karte tiek attēlota tā, ka automašīnas pozīcija vienmēr atrodas attēla vidū.

- Šajā attēlojumā karte vienmēr vērsta uz ziemeļiem.

#### Nordweisend (Virzienā uz ziemeļiem)

Karte tiek attēlota ziemeļu virzienā.

- Šajā attēlojumā karte tiek parādīta statiski. Kad automašīna vispirms sasniedz kartes malu, karte tiek pārbīdīta un atveidota no jauna.

### Anzeige Sonderziele (Īpašu objektu rādīšana)

- 👉 Izvēlieties, kādai Īpašu galapunktu kategorijai jābūt norādītai kartes attēlojumā simbolu veidā (piemēram, viesnīcas, uzpildes stacijas, ievērojama vietas utt.).
- Īpašo objektu simbolu pārskatu skatīt lpp. 83. lpp.

### TMC ziņojumi

Ja ir aktivizēta opcija „TMC Meldungen“ (TMC paziņojumi), kartē tiek rādīti simboli, kas attiecas uz tābrīža satiksmes situāciju.

### Navi Ansage (Navigācijas ziņojums)

Ar šo iestatījumu jūs varat izmainīt navigācijas ziņojumu skaļumu. Papildinformāciju skatīt lpp. 76. lpp.

### TMC

Šajā apakšizvēlnē jūs varat iestatīt TCM ceļu satiksmes ziņojumu parametrus. Papildinformāciju skat. lpp. 74. lpp.

### Sarakstu izdzēšana

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat izdzēst sekojošo sarakstu ierakstus:

- Adrešu grāmata
- Pēdējie galapunkti
- Uz dzīvesvietu
- Tūru atmiņa

👉 Iezīmējiet attiecīgos sarakstus un atlasiet izvēlnes elementu „Löschen“ (dzēst).

### Papildiespējas

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat veikt sekojošus iestatījumus virzīšanai uz mērķi:

### Braukšanas laiks / Atbraukšanas laiks

- 👉 Izvēlieties starp atlikušā barauciena laika un atbraukšanas laika rādījumiem.
- Braukšanas laika vai atbraukšanas laika aprēķinam informatīvi izklaidējošā sistēma izmanto vidējo braukšanas ātrumu. Tādēļ šie laika rādījumi var atšķirties atkarībā no braukšanas manierēm un satiksmes noslogoības.
- Lai attēlotu atlikušo braukšanas laiku vai atbraukšanas laiku, nospiediet taustiņu **INFO**, kad ir aktīva navigācijas sistēma.

### Krustojuma palielināšana (tikai lietojot krāsainu informācijas displeju)

Ar šo funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt krustojumu palielināšanu. Papildinformāciju par krustojumu palielināšanu skat. 65. lpp.

### Automātiski uznirstošie logi ✳

Izvēlieties, vai aktivizēt vai neaktivizēt automātiski uznirstošos logus.

Ja automātiski uznirstošie logi ir aktivizēti, tad pirms paziņojuma par pagrieziena displejā automātiski parādās virzīšanas uz mērķi ekrāns.


## Kļūmju meklēšana

Ja Jūsu informatīvi izklaidējošā sistēma nedarbojas saskaņā ar Jūsu vēlmēm, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību un pārbaudiet sekojošo sarakstu, pirms vērsties klientu atbalsta centrā.

Ja Jūs nespējat atrisināt radušos problēmu, mēs iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.

Paziņojums par kļūmi / simptoms	Iespējamais cēlonis / Risinājums
<b>Vispārējas norādes</b>	
Informatīvi izklaidējošā sistēma neieslēdzas ne ar pogu <b>OI 1</b> , ne ar aizdedzes atslēgu.	Radiouztvērēja drošinātājs vai drošinātājs automašīnā ir bojāts.
Displejā redzamais pulksteņa laiks nav pareizs.	Automātiskā laika sinhronizācija caur RDS ir deaktivizēta. ☞ Iestatīt laiku ar izvēlnes Settings (Iestatījumi) palīdzību, skatīt lpp. 72. lpp un automašīnas lietošanas pamācību. Automātiskā laika sinhronizācija caur RDS ir aktivizēta: Ne visi RDS raidītāji pārraida precīzu laika signālu. ☞ Automātiskās laika sinhronizācijas izslēgšana, skatīt lpp. 72. lpp. un automašīnas lietošanas pamācību.
Ieslēdzot informatīvi izklaidējošo sistēmu, skaļums ir pārāk augsts / zems.	Ieslēgšanas skaļuma iestatīšana, skatīt lpp. 76. lpp.
Informatīvi izklaidējošās sistēmas skaļums samazinās vai skaņa vispār nav sadzirdama, kad automašīnā kļūst ļoti silti.	Iebūvēta droša shēma nepieļauj, ka temperatūra aparātā pārsniedz noteiktu lielumu, un automātiski iestata skaļumu klusāk.
Informatīvi izklaidējošā sistēma ilgāku laiku pēc izslēgšanas rada trokšņus.	Kļūmes nav. Iebūvētās ventilators rūpējas par aparāta optimālu dzesēšanu. Šis ventilators var arī turpināt darboties vēl kādu laiku pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas izslēgšanas.
Informatīvi izklaidējošā sistēma skan arī pēc automašīnas dzinēja izslēgšanas.	Kļūmes nav. Tiek inicializētas navigācijas datu bāzes vēlākai lietošanai. Tikai DVD 100: Kļūmes nav. CD mainītāja saturs tiek pārbaudīts pēc akumulatora pievienošanas.
<b>Radio</b>	
Slikta vai vispār nav radio uztveramība.	☞ Pārlecinieties, ka antenas statīvs ir pieskrūvēts pie antenas pamatnes.
Radiostacijas nosaukuma vietā displejs attēlo tikai frekvenci.	Izslēgts RDS. ☞ Skaņas iestatījumu izvēlnē „Audio-Settings” aktivizējiet opciju „RDS ein” (RDS ieslēgts) vai „RDS automātiski” (RDS automātiski); skatīt lpp. 74. lpp. RDS ieslēgts: Raidstacija papildu stacijas nosaukumam (PS) pārraida epizodisku papildinformāciju. Raidorganizācija nepārraida RDS informāciju (frekvence tiek uzrādīta).
Atmiņā saglabāto radiostaciju nav iespējams izvēlēties, izmantojot radiostacijas taustiņņu.	Pareiz radiostacija nav uztverama. ☞ Jaunu uztveramo radiostaciju saglabāšana, izmantojot Autostore funkciju, skatīt lpp. 26. lpp.
Nav dzirdami ziņojumi par satiksmi (CD/MP3 vai pieslēpētas skaņas režīmā).	Satiksmes ziņu pārraides (TP) ieslēgšana, skatīt lpp. 29. lpp.

Paziņojums par kļūmi / simptoms	Iespējamais cēlonis / Risinājums
<b>CD/MP3</b>	
Displejā parādās „Ungültige CD“ (nederīgs CD).	<p>CD ir nosmērēts vai saskrāpēts.  <small>☞</small> Notīrīt CD ar speciālu tīrīšanas līdzekli.</p> <p>CD ielikts otrādi.  <small>☞</small> Ielikt CD ielādes spraugā aptverē ar apdrukāto pusi uz augšu.</p> <p>Kompaktdiskam nav savietojams formāts.            Informatīvi izklaidējošā sistēma atskaņo standarta audio kompaktdiskus, kā arī MP3 formāta diskus pēc ISO 9660 standarta.</p>
Problēmas ar jauniem kompaktdiskiem ar pretkopēšanas aizsardzību.	Dažas pretkopēšanas aizsardzības metodes neatbilst atzītajām audio kompakt disku normām. Kļūme nav ierīcē.
MP3 formāta kompakt disks netiek nolasīts.	Kompakt disks neatbilst ISO 9660 standartam.
Paiet ilgs laiks, kamēr ielādētais MP3 kompakt disks tiek atskaņots.	Diskā ir ļoti daudz MP3 datņu dažādās direktoriņās. Informatīvi izklaidējošai sistēmai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atpazītu direktoriju struktūru.
Skaņas pārtraukumi vai kropļojumi kompakt diska atskaņošanas laikā.	<p>CD ir nosmērēts vai saskrāpēts.  <small>☞</small> Notīrīt CD ar speciālu tīrīšanas līdzekli.</p>
<b>AUX ieeja</b>	
AUX (ārējais) skaņas avots * pārāk kluss	<small>☞</small> Pārbaudiet AUX ieejas līmeni, noregulējiet AUX skaņas avotu uz maksimālo skaļumu.
AUX skaņas avota * signāls ir pārslogots vai tiek pārraidīts ar izkropļojumiem	Ārējā skaņas avota faktiskā izejas jauda ir pārāk liela; ārējais skaņas avots nav piemērots pieslēgšanai informācijas un izkļaudes sistēmai.

Kļūmes ziņojums / pazīme	Iespējamais cēlonis / problēmas novēršana
<b>Navigācija</b>	
Nav virzīšanās uz galamērķi.	Nav ievadīts galamērķis. ↳ Ievadīt galamērķi. Nav ielādēts navigācijas DVD/CD. ↳ Ievietot navigācijas DVD/CD.
Informatīvi izklaidējošā sistēma ievēd lietotāja automašīnu sastrēgumā, kaut gan dinamiskā virzīšanās uz galamērķi ir aktivizēta.	Patreiz uztveramais RDS-TMC raidītājs nepārraidīja esošu satiksmes šķērslī. Informatīvi izklaidējošā sistēma šobrīd neuztver RDS-TMC datus ( displejā nav redzams simbols „TMC”). Paredzamā aizkavēšanās satiksmes sastrēguma dēļ ir pārāk neliela, lai veidotu sastrēguma apbraukšanas plānu.
simbols tiek parādīts navigācijas galvenajā lappusē.	Var būt traucēta GPS satelīta uztveršana: Daudzstāvu autostāvvietās, tuneļos, zem tiltiem, šaurās kalnu ielejās, stipru lietusgāžu vai negaisa laikā un ar nelabvēlīgu satelītu izvietojumu. Automašīnas akumulators bija atvienots. Automašīna tika pārvadāta garāku ceļa posmu (piemēram, ar prāmi).
Virzīšanās uz mērķi norādījumi ir pārāk skaļi / klusi.	Navigācijas paziņojumu skaļuma regulēšana, skatīt lpp. 76. lpp.
Nav dzirdami norādījumi par virzīšanos uz galamērķi, navigācijas galvenajā izvēlnē parādās simbols  .	Navigācijas ziņojumu skaļums iestatīts atbilstoši zemākajai atzīmei. Navigācijas paziņojumu skaļuma regulēšana, skatīt lpp. 76. lpp.
Neprecīzs novietojums.	Ir traucēta GPS satelīta uztveršana. Automašīnas akumulators bija atvienots. Automašīna tika pārvadāta garāku ceļa posmu (piemēram, ar prāmi).
Virzīšanās uz galamērķi nav precīza.	Ir traucēta GPS satelīta uztveršana. Atkārtoti lielas neprecizitātes gadījumā mēs iesakām Jums vērsties pie Opel partnera. Norādītais attālums līdz pagrieziena punktam tiek aprēķināts līdz krustojuma vidum (it sevišķi ar plašiem krustojumiem vai izbrauktuvēm no automaģistrālēm).

## Vispārējie norādījumi

Ja rodas darbības traucējumi, mēs iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.

### Uztveršana UKW diapazonā

Neraugoties uz mūsdienu tehnoloģiju sasniegumiem, ultraīsviļņu uztveršanas kvalitāte automašīnu radiouztvērējiem atšķiras no uztveršanas kvalitātes parastajiem radiouztvērējiem, kas izpaužas uztveršanas traucējumu veidā.

Par šādu traucējumu fizikālajiem cēloņiem informāciju sniedz automašīnas lietošanas pamācība.

### Navigācijas DVD/CD abonēšana

Navigācijas pamats ir digitālie dati par ceļiem navigācijas DVD/CD diskā. Aktuālais navigācijas DVD/CD reģionam ir iekļauts ierīces komplektācijā.

Ja interesējaties par navigācijas DVD/CD diskus citām valstīm, iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.

### DVD/CD disku apkope


Mainot DVD/CD diskus, nepieļaut pirkstu nospiedumus uz tiem. DVD/CD diskus uzreiz pēc izņemšanas no atskaņotāja ielikt atpakaļ CD vāciņā, lai pasargātu tos no nefīrumiem un bojājumiem.

Neļūrumi un šķidrums uz DVD/CD diskus var piesārņot ierīci DVD/CD atskaņotāja lēcu un novest pie traucējumiem.


Sargāt DVD/CD diskus no karstuma un saules stariem.

### GPS uztveršana

GPS uztverešana var būt ierobežota zem kokiem vai starp augstceltnēm. Daudzstāvu autostāvvietās, tuneļos utt. GPS signāla uztvere nav iespējama.

Gadījumā, ja nav iespējams noteikt trīsdimensiju pozīciju (ģeogrāfisko garumu, platumu un augstumu), galvenajā izvēlnē parādās simbols .

Pēc automašīnas ilgākas transportēšanas (piemēram, uz prāmja) var paiet kādas 20 minūtes, kamēr informatīvi izklaidējošā sistēma atkal ir noteikusi patreizēju GPS pozīciju.

Šajā gadījumā nogaidiet, kamēr simbols  galvenajā izvēlnē vairs nav redzams.

### Sprieguma pārrāvums

Pēc akumulatora pieslēgšanas var paiet aptuveni 20 minūtes, kamēr informatīvi izklaidējošā sistēma ir atkal noteikusi patreizēju GPS pozīciju.

### Ierīces dzesēšana \*

Ja ierīce tās lietošanas laikā uzkarst vai ir augsta āpkārtējā gaisa temperatūra, automātiski ieslēdzas elektriskais ventilators. Tas turpina darboties vēl neilgu laiku pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas izslēgšanas.

### Kopšana un tehniskā apkope

Jūsu informatīvi izklaidējošā sistēma tika konstruēta un izgatavota ar lielu rūpību, tādēļ tā būtu jālieto tikpat rūpīgi. Apakšminēto nosacījumu ievērošana izslēdz priekšlaicīgu garantijas izbeigšanos un Jūs vēl daudzus gadus gūsiet prieku no sava produkta. Izmantojot informatīvi izklaidējošo sistēmu, jāievēro sekojošais:

- Nemēģiniet atvērt ierīces mehānismu. Nelietprātīgi rīkojoties ar ierīci, tā var sabojāties.
- Neizmantojiet kodīgas ķīmikālijas, tīrīšanas šķīdumus vai stiprus tīrīšanas līdzekļus ierīces tīrīšanai. Aparāta tīrīšanai izmantojiet vājā ziepju šķīdumā saslapinātu mikstu drānu.

- Neizkrāsojiet savu produktu. Uzklājot ierīcei krāsu, tās kustīgas daļas var salipt un tādā veidā traucēt normālu sistēmas darbību.
- Neglabājiet uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai sprāgstvielas tajā telpā, kur atrodas informatīvi izklaidējošā sistēma, tās daļas un aprīkojums.
- Informatīvi izklaidējošā sistēmas apkopi ieteicams veikt tikai kvalificētam personālam. Nepareizai montāžai vai ierīces tehniskai apkopei var būt bīstamas sekas, kas var kļūt par iemeslu aparāta garantijas derīguma zaudēšanai.

### Īpašo galamērķu simbolu pārskats \*

Īpašu galamērķu attēlošanai navigācijas kartē tiek izmantoti sekojoši simboli:

Simboli	Nozīme
	Izstāžu centrs
	Autonoma
	Stacija
	Boulinga/ķegļu zāle
	Autostacija
	Lielveikals
	Slidotava
	Atpūtas vieta
	Prāmis
	Lidosta
	Kopienas kultūras centrs
	Komercuzņēmums
	GM dīleris

Simboli	Nozīme
	Golfa laukums
	Robežas pāreja
	Vēsturiska celtne
	Viesnīca
	Jahtu osta
	Kinoteātris
	Slimnīca
	Muzejs
	Naktsdzīve
	Vietējās satiksmes dzelzceļa stacija
	Opel dīleris
	Perifēriskā autostāvvietā
	Slēgta autostāvvietā
	Stāvvietā
	Atpūtas vietas
	Rātsnams


Simboli	Nozīme
	Restorāns
	Saab dīleris
	Ievērojama vieta
	Slēpošanas vieta
	Kazino
	Sporta laukums, sporta centrs
	Sporta lidlauks
	Pilsētas centrs
	Degvielas uzpildes stacija
	Teātris
	Tūrisma informācija
	Augstskola
	Vauxhall dīleris
	Atrakciju parks
	Vīnogu audzētava

### TMC simbolu pārskats \*


TMC karte attēlojumā izmantojami sekojoši simboli:

#### Simboli    Nozīme


Ar mērogiem 100 km un vairāk:

    Aprūtināta satiksme

Ar mērogiem 50 km un mazāk:

    Būvdarbi

    Bīstamība

    Lēna satiksme

    Sastrēgums

    Automaģistrāles sašaurinājumi

    Aizsprostojumi

### Īpašo simbolu pārskats \*:

#### Simboli    Nozīme

    Mērķa karodziņš

## Glosārijs

### Autostore (AS)

FM un AM viļņu diapazonos ir iespējama visu uztveramo radiostaciju automātiskā saglabāšana atmiņā. Šīs radiostācijas tiek saglabātas atsevišķā AS atmiņā.

### Aux (ārējā avota pieslēgvietā) \*

Informatīvi izklaidējošajai sistēmai ir iespējams pieslēgt ārējo skaņas avotu, piemēram, pārnēsājamu CD atskaņotāju, un šīs ierīces audiosignālu pārraidīt caur informatīvi izklaidējošo sistēmu.

### CD ierakstu teksts

Informācija uz audio kompaktdiska, kura var saturēt sekojošus datus:

- Nosaukums
- Izpildītājs
- Kompaktdiska nosaukums

### Digitālais skaņas procesors

Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota ar digitālo skaņas procesoru, kurš sniedz iespēju izvēlēties gan individuālo augsto toņu un basu iestatījumus, gan arī daudzos optimizētos skaņas stilus.

Tā, piemēram, B ir pieejami iepriekš programmētie skaņas stili džezam vai klasiskai mūzikai, kuri ir speciāli optimizēti šiem mūzikas virzieniem.

### Dubultradiouztvērējs

Paplašinātai funkcionalitātei ar RDS un RDS-TMC, informatīvi izklaidējošai sistēmai ir otrs FM radiouztvērējs (ultraīsviļņi), kurš pārmeklē vietējo radio ēteru uz RDS raidītājiem un ar to vienmēr nodrošina informācijas par satiksmi optimālu pieejamību.

Īsi atskaņošanas pārtraukumi optimālas raidfrekvences meklēšanai (Alternative Frequency), ar kuriem sastapās RDS radioaparātu ar vienu skaņotāju lietotāji, tagad pieder pagātnei.

### GPS (Globālā Pozicionēšanas Sistēma)

GPS ir pasaules mēroga satelītu navigācijas sistēma. Šobrīd tā sastāv no 29 aktīviem satelītiem, kuri apriņķo zemi mazāk nekā kā 12 stundās. 6 orbītām aptuvenais augstums sastāda 20.200 km. Jebkurā brīdī pieejami vismaz 4 satelīti, kuri ir nepieciešami trīsdimensiju pozicionēšanai.

No sūtītajiem signāliem Jūsu informatīvi izklaidējošajā sistēmā iebūvētais GPS uztvērējs nosaka attālumu līdz atsevišķiem satelītiem. Ar ziņām par nosūtītajām satelītu pozīcijām tiek aprēķināta automašīnas patreizējā atrašanās vieta.

### ID3 tegs

MP3 datnes apzīmējums, kurš var saturēt sekojošus datus:

- Nosaukums
- Izpildītājs

Šo informāciju ar datora palīdzību var saglabāt atmiņā MP3 formāta failos.

### Informatīvi izklaidējošs atbalsts

Jēdziens „Infotainment“ sastāv no diviem vārdiem „Information“ (informācija) un „Entertainment“ (izklaide).

Jūsu informatīvi izklaidējošā sistēma sniedz Jums abus: gan informatīvu atbalstu, piemēram, ar aktuāliem ziņojumiem par ceļu satiksmi caur TP un TMC vai ziņām caur raidītāju izvēli ar PTY, gan arī izklaidi radio un CD/MP3 atskaņošanas veidā.

**MP3**

Fraunhofer institūta izstrādātā metode kompaktdisku audiofailu arhivēšanai. Arhivēšana ļauj samazināt datu apjomu apmēram par 10% no to sākotnēja apjoma bez dzirdama kvalitātes zuduma (ar bitu ātrumu 128 kbit/s). Ja, pārkodējot CD audio ierakstus MP3 formātā tiek izmantoti zemi bitu ātrumi, tad ir iespējams iegūt mazāka apjoma datnes, bet ar kvalitātes zudumu.

**RDS (Radio Datu Sistēma)**

Radio Datu Sistēma dod iespēju papildu mūzikai vai balsij caur FM signālu nedzirdami pārraidīt ciparu datus.

Turpmākajā tekstā Jūs atradīsiet svarīgāko informāciju, kura tiek pārraidīta ar RDS signālu.

**PS, Programmas servisa nosaukums**

Programmas nosaukuma norāde. Daži raidītāji attēlo papildu informāciju, tādu kā atskaņotā ieraksta nosaukumu, aktuālās ziņas, utt.

**AF, Alternatīvā frekvence**

RDS programma tiek pārraidīta vairākās frekvencēs vienlaicīgi. Informatīvi izklaidējošā sistēma automātiski meklē labāko uztveramo raidfrekvenci.

**PTY, Programmas tips**

Daudzi RDS raidītāji pārraida PTY kodu, kas norāda pārraidāmās programmas tipu (piemēram, ziņas). PTY kods ļaus izvēlēties radiostaciju pēc programmas tipa.

**REG, Reģionālā programma**

Dažas RDS radiostacijas noteiktā laikā pārraida dažādās frekvencēs reģionāli atšķirīgas programmas. Noskaņoto reģionālo programmu var klausīties tālāk pat tad, ja Jūs šķērsojat nākamās reģionālās programmas zonu.

**TP, Satiksmes ziņu programma**

Traffic Program = satiksmes ziņu radiostacija  
Ceļu satiksmes radiostacijas ir UKW-RDS raidītāji, kas pārraida ceļu satiksmes ziņas.

Ceļu satiksmes ziņojuma laikā tiek pārraidīts īpašs kodu signāls (TA-Bit). Uztverot šo signālu, informatīvi izklaidējošā sistēma ieslēdz ziņojumu par ceļu satiksmi, arī CD/MP3 atskaņošanas vai skaņas pieslēpēšanas režīmā.

Ja audio avota (radio vai CD) skaļums ir neregulēts uz nulli, satiksmes paziņojumi tiek pārraidīti iestatītajā TA skaļumā.

**TMC, Satiksmes ziņu kanāls**

Daži RDS raidītāji pārraida papildu ceļu satiksmes ziņojumiem digitālo informāciju par tābrīža satiksmes situāciju. Saņemto satiksmes informāciju var izsaukt informācijas izvēlnē. Jūsu maršrutā esoši satiksmes šķēršļi tiek izvērtēti dinamiskajai virzīšanai uz galamērķi.

**RDS laika signāls**

Automašīnas pulksteni var sinhronizēt ar RDS pārraidāmo pulksteņa laika signālu, skatīt automašīnas lietošanas pamācību.

**EON, Enhanced Other Networks**

Ar EON funkciju var klausīties ceļu satiksmes paziņojumus arī tad, ja noskaņotajai radiostacijai nav savs satiksmes ziņu raidītājs. Ceļu satiksmes paziņojuma gadījumos aparāts pārslēdzas uz EON piesaistīto ceļu satiksmes raidstaciju.

## SDVC

Speed-dependent volume control = no ātruma atkarīga skaļuma regulēšana. Apkārtejo unriepu radīto trokšņu apslāpēšanai informatīvi izklaidējošās sistēmas skaļums tiek pielāgots automašīnas braukšanas ātrumam.

## TA skaļums

Traffic Announcement Lautstārke = satiksmes paziņojumu skaļums.

## Twin Audio \*

Tālvadība salona aizmugures daļai. Ir iespējams klausīties mūziku neatkarīgi no informatīvi izklaidējošās sistēmas iestatītā skaņas avota. Pie tam ar Twin Audio var tieši vadīt daudzas funkcijas, tādas kā radiostacijas meklēšana vai CD kompozīciju pārslēgšana.

## Atskaņošana nejaušā secībā (Random)

Šajā režīmā kompaktdiska celiņi tiek atskaņoti nejaušā secībā. Tiek izdalīta atšķirība starp CD un magazīnas atskaņošanu nejaušā secībā:

- **CD atskaņošana nejaušā secībā:**  
CD ieraksti tiek atskaņoti nejaušā secībā.

**Visu pieejamo ierakstu atskaņošana nejaušā secībā:** Visu ielādēto kompaktdisku ieraksti tiek atskaņoti nejaušā secībā. Pie tam katrā diskā tiek atskaņotas vairākas kompozīcijas pirms pārejas uz nākamo disku. Tas palīdz saudzēt mehāniku un izvairīties no ilgākiem atskaņošanas pārtraukumiem līdz ar disku maiņu.

## Alfabētiskais saturs rādītājs

### A

Alternatīvā frekvence .....	86
Apkalpojamie elementi .....	10
Apstāšanās degvielas uzpildes stacijā .....	61
Apvedceļa plānošana .....	68
Ātrā meklēšana atpakaļ .....	37
Ātrā meklēšana uz priekšu .....	37
Atskaņošana	
AUX ieeja .....	43
CD atskaņotājs .....	32
CD mainītājs .....	36
Radio .....	22
Atskaņošana jauktā secībā .....	38, 39, 87
Atskaņošana nejaušā secībā .....	87
Attēlojuma veida iestatīšana .....	64
Automātiskā atslēgšanas programma .....	13
Automātiskā saglabāšana atmiņā .....	85
Automātiski uznrstošie logi .....	64, 78
Autostore .....	26
AUX ieeja .....	13, 18, 43

### B

Balanss .....	42
Bāse (Basi) .....	42
Bultiņu attēlojums .....	64
Burtu ievadīšana .....	46

### C

CD	
Ievietošana .....	35
Izņemšana .....	41
CD atskaņošana jauktā secībā .....	38, 39, 87
CD ierakstu teksts .....	32
CD mainītājs	
Ātrā meklēšana atpakaļ .....	37
Ātrā meklēšana uz priekšu .....	37
Atskaņošana .....	36
Izvēle .....	37
CD papildus funkcijas .....	38
CD teksts .....	41
CD/MP3 atskaņošana .....	32
Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ .....	33
Atskaņošana jauktā secībā .....	34
CD atskaņošana jauktā secībā .....	34
CD papildus funkcijas .....	33
Ieraksta atkārtošana .....	34
Ieraksta nosaukuma attēlošana .....	34
Ieraksta tiešā izvēle .....	33
MP3 albuma izvēle .....	34
Nākamā vai iepriekšējā ieraksta izvēle .....	33
Random Album (Albuma atskaņošana jauktā secībā) .....	34
Scan CD .....	34
CD/MP3 atskaņotājs CD ievietošana .....	32
CD/MP3 disku mainītājs .....	30
CD/MP3 mainītājs .....	35
Ceļveža informācija .....	59
Meklēšana papildinformācijā .....	60
Pārlūkprogrammas lietošana .....	60

Ceļņa atkārtošana .....	39
Ieslēgšana .....	39
Ceļņa izvēle .....	36
Ceļņu sākuma atskaņošana .....	40
Ieslēgšana .....	40
Izslēgšana .....	40

### D

Deklarācija par atbilstību .....	9
Digitālais skaņas procesors .....	8, 85
Dinamiskā virzīšana uz mērķi .....	67
Apbraukšana .....	68
Apbraukšana, izmantojot dinamisko virzīšanu uz mērķi .....	67
Displejs .....	11
Dubultradiouztvērējs .....	8, 85

### E

EON .....	30, 86
-----------	--------

### F

Funkcionālie taustiņi .....	18
-----------------------------	----

### G


























Galamērķu ievadīšana .....	46
Galapunkta nosaukuma atmiņa .....	51
Galapunktu ievadīšana	
Apdzīvota vieta .....	48
Mājas numurs .....	49
Stūris .....	49
Valsts .....	48
Galapunktu ievadīšana caur ģeogrāfisko karti .....	70
Galvenā izvēle .....	14
Galveno funkciju izsaukšana .....	18
GPS (Globālā Pozicionēšanas Sistēma) .....	85

<b>H</b>			
Höhen (Augstās frekvences) .....	42		
<b>I</b>			
ID3 tags .....	33, 85		
Ģeogrāfiskās kartes attēlošana .....	68		
Ieraksta atkārtošana			
Izslēgšana .....	39		
Izslēgšana un izslēgšana .....	13		
Ar aizdedzes atslēgu .....	13		
Iestatījumi .....	72		
Aizdedzes slēdzenes loģika .....	73		
Kartes opcijas .....	77		
Navigācijas iestatījumi .....	76		
Papildus funkcijas .....	78		
RDS (Radio Datu Sistēma) .....	74		
Routen Option (Maršrutu opcijas) .....	77		
Sarakstu izdzēšana .....	78		
Sistēmas iestatījumi .....	72		
Skaļumi .....	75		
Skaņas iestatījumi .....	74		
Valodas iestatīšana .....	72		
Iestatījumu lappuses .....	16		
Informācijas izvēlne .....	71		
Audio parametri .....	71		
Navigācijas parametri: .....	71		
TMC karte .....	84		
Informatīvi izklaidējošs atbalsts .....	85		
Īpašu galapunktu norāde .....	66		
Īss pārskats .....	10		
Iznirstošās izvēlnes .....	17		
Izņemšana			
CD .....	41		
Izvēlnes .....	17		
Izvēlnes uzbūve .....	15		
Izvēlņu lietošana .....	16		
Izvēlņu līmeņi .....	16		
<b>K</b>			
Kartes attēlojums .....	65		
Kartes mērogs .....	66		
Kartes opcijas .....	77		
Kartes orientācijas izmaiņšana .....	66, 77		
Kļūmju meklēšana .....	79		
Kombinētais kartes/bultas attēlojums .....	66		
Kompaktdiska teksts .....	85		
Kompaktdisku magazīnas			
ierakstu atskaņošana jauktā			
secībā .....	38, 39, 87		
Krusttaustiņš .....	23		
Krustveida taustiņš .....	10		
Kursors .....	16		
<b>L</b>			
Lietošana .....	13		
<b>M</b>			
Mērogs .....	66		
MP3 .....	86		
Sagatavošana .....	31		
Multifunkcionālā poga .....	14		
<b>N</b>			
Navigācija .....	44		
Atrašanās vieta .....	56		
Balss paziņojumi .....	44		
Darbības principi .....	44		
Dzīvesvietas adreses izdzēšana .....	52		
Galamērķa ievadīšana .....	46		
Galamērķu ievadīšana .....	46		
Galapunktu atmiņa .....	51		
Galapunktu izdzēšana			
no adrešu grāmatas .....	54		
Galapunktu izmaiņšana adrešu			
grāmatā .....	53		
Galapunktu izvēle no adrešu			
grāmatas .....	53		
Galapunktu saglabāšana			
adrešu grāmatā .....	53		
Globalās pozicionēšanas sistēma .....	44		
Ievietot/izņemt			
navigācijas DVD/CD .....	45		
Īpašu galapunktu ievadīšana .....	50		
Jaun galapunkta ievadīšana .....	48		
Navigācijas sistēmas aktivizēšana .....	45		
Rakstammašina .....	46		
Routenliste (Maršrutu saraksts) .....	54, 56		
Saglabāt atmiņā un izmainīt			
dzīvesvietas adresi .....	52		
Saraksti .....	47		
Sistēmas balss paziņojumu			
iestatījumi .....	45, 72		
Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana .....	50		
Ziel Info (Informācija par galamērķi) .....	56		
No automašīnas braukšanas ātruma			
atkarīga skaļuma vadība .....	87		
<b>P</b>			
Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses .....	15		
Pārskata lappuses .....	15		
Positionskarte (Pozīcijas karte) .....	69		
Programmas pakalpojuma nosaukums .....	86		
PTY Auswahl (PTY izvēle) .....	25		
PTY Sender (PTY radiostacija) .....	26		
PTY, Programmas tips .....	86		



<b>R</b>		SDVC .....	75	<b>V</b>	
Radio .....	22	Sistēmas iestatījumi .....	72	Valodas iestatīšana .....	72
Automātiskā saglabāšana atmiņā .....	26	Skaļums		Vilņu diapazona izvēle .....	22
Manuālā noskaņošana .....	24	noregulēt .....	13	Virzīšana uz mērķi .....	62
Radio atskaņošana .....	22	satiksmes paziņojumiem .....	29, 75	Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana .....	50
Radiostaciju atmiņa .....	24	Skaņas atslēgšana .....	13	Virzīšanas uz mērķi ekrāns .....	62
Radiostaciju meklēšana .....	23	Skaņas avota skaļums, ieslēdzot ierīci .....	76	Vispārēja informācija .....	8
Radiostaciju saraksts .....	23	Skaņas avoti		Ceļu satiksmes drošība .....	9
Vilņu diapazona izvēle .....	22	izvēlēties caur audio izvēlni .....	18	Displeja rādījumi .....	9
Radiostaciju atmiņa .....	24	Skaņas avotus .....	18	Lietošanas pamācība .....	8
Manuālā radiostaciju saglabāšana		izvēlēties ar funkcionālajiem taustiņiem ..	18	Sistēmas aizsardzība pret zādzību .....	9
atmiņā .....	24	Skaņas iestatījumi .....	42, 74	Vispārējas norādes	
Radiostaciju izsaukšana .....	24	Skaņas līmeņu regulēšana .....	42	Kopšana un tehniskā apkope .....	82
Radiostaciju saglabāšana atmiņā		Skaņas tembrs .....	43	Vispārējie norādījumi .....	82
caur radio izvēlni .....	24	Sound .....	18, 43	DVD/CD disku apkope .....	82
Radiostaciju meklēšana .....	23	Stūres rata tālvadība .....	19	GPS uztveršana .....	82
Manuālā noskaņošana .....	24	Stūres rats 1 .....	19	Ierīces dzesēšana .....	82
Radiostaciju saraksts .....	23	Stūres rats 2 .....	20	Navigācijas DVD/CD abonēšana .....	82
RDS (Radio Datu Sistēma) .....	27, 86	<b>T</b>		Sprieguma pārrāvums .....	82
Ieslēgšana .....	27	TA skaļums .....	87	Uztveršana ultrašviļņu (UKW)	
Izslēgšana .....	28	Tālvadība uz stūres rata .....	10	diapazonā .....	82
Reģionālā programma .....	86	TMC .....	71	Visu pieejamo ierakstu atskaņošana	
Reģionālās programmas .....	28	TMC raidstacija .....	75	nejaušā secībā .....	87
Routen Option (Maršrutu opcijas) .....	77	TMC ziņojumi .....	55, 56, 75		
<b>S</b>		TP .....	29, 86	<b>Z</b>	
Saraksti .....	17	Twin Audio .....	20, 87	Zīmju izdzēšana .....	46
Satiksmes paziņojums		Ieslēgšana .....	21		
CD atskaņošanas režīmā .....	41	Izslēgšana .....	21		
Satiksmes ziņu kanāls .....	86	Lietošanas ierobežojumi .....	21		
Satiksmes ziņu pārraide .....	29	Radiostaciju meklēšana .....	21		
Klausīties tikai satiksmes paziņojumus ..	29	Skaļuma regulēšana .....	21		
Radiostaciju saraksts .....	30	Skaņas avota izvēle .....	21		
Satiksmes paziņojumu izlaišana .....	29	Vilņu diapazona izvēle .....	21		
TP izslēgšana .....	29				

## Izvēlņu norādes

## Simboli

	12
[ ]	12, 29
[TP]	12, 29
	77
	12, 77
	12, 77
	12
	77
	77
	12, 77
	12, 77
	12, 82
	14
	14
	14
	14
	23
	23
	34, 38
	38–39
	34, 39
	34, 40
	46
	63
	64
	64
	64

## A

Add	58
Add tour	57
Additional info	60
Address book	52, 78
Album	35
All info types	74
All messages	75
Along the route	75
AM	12, 18, 22
AM AS	22
AM level	27
Announc.	76
Announc. 	63
Arrival time	78
Arrow 	63
AS	12
AS level	26
Autostore	26
AUX	18, 22, 43


## B

Balance	42
Bass	42

## C

Calculate	68
CD	18
CD Extras	33, 38
CD in	12, 32, 35
Centred	77
Corner	49
Country	48
Current position	75


## D

Day/Night	72
Delete	52, 54, 58–59, 78
Delete lists	52, 54, 78
Delete whole tour	59
Destin. info	54
Destin. input	48, 58
Destination map	69
Destination mem.	46, 51, 58
Detour	63, 68
Distance	75
Driving time	78
Dyn. guidance 	12, 77

## E

Edit	52–53, 57
External In	75
Extras	22–23, 25, 33, 38–41, 78

## F

Fader	42
Fastest 	12, 77
Filtering	75
FM	12, 18, 22
FM AS	22
FM level	27

## H

Head up	77
History	61
Home	52, 78
Homepage	60

**I**

Ign. logic .....	73
In other towns .....	51, 60
Info type .....	74
Invalid CD .....	80





**J**

Journey .....	57, 60
---------------	--------




**L**

Language .....	72
Last destinat. ....	52
Last destinations .....	52, 78
List .....	51

**M**

Main .....	16
Main roads  .....	12, 77
Manual .....	23–24
Map .....	64–65, 68
Map  .....	63
Map scroll/Map scroll OFF .....	69
Map/Arrow .....	64, 66
Map/Arrow  .....	63
Menu .....	48, 51, 60, 63, 69
Minor roads  .....	12
Modify search .....	61
Move .....	58–59, 70
Move OFF .....	70
MP3 .....	12, 32
Music .....	76

**N**

Navi Announcements .....	75
New search .....	61
No ferries  .....	77
No tolls  .....	12, 77
No tunnels  .....	77
No. ....	49
Normal .....	33–34, 38–40
North up .....	77





**P**

Petrol stations .....	61
POIs .....	50
Position .....	54
Position map .....	69
Proceed .....	73
PTY selection .....	25
PTY stations .....	26

**R**

Random CD R  .....	34, 38
Random Magazine R  .....	38–39
RDS .....	27
Reading CD... ..	37
Recalculate .....	67
REG .....	12, 28
Repeat Track  .....	34, 39
Return .....	16
Road .....	75
Route .....	75
Route list .....	54, 56

**S**

Save .....	50, 53, 56, 70
Scale .....	56, 66, 69
Scale  .....	63
Scan CD  .....	34, 40
SDVC .....	75
Select  .....	61
Set destin. point .....	69–70
Settings .....	72
Shortest  .....	12, 77
Show POIs .....	78
Show title .....	38
Show Track .....	41
Sorting criterion .....	75
Sound .....	18, 42–43
Start from .....	57
Start Navi .....	50, 52–53, 62, 70
Starting tour .....	57
Start-up volume .....	75
Station .....	23–24
Station list .....	23
Stop Navi .....	63
Store .....	23
Street .....	49

**T**

TA Volume .....	75
Test Navi announcement .....	76
Time, Date .....	72
TMC .....	12, 54, 75
TMC Info .....	25, 54, 63
TMC map .....	54–55
TMC settings .....	74
Tour memory .....	78
Tours .....	57
Town .....	48
TP .....	12, 29
Track .....	33, 36
Traffic stations .....	25, 30
Treble .....	42

**U**

Units .....	72
Update stations .....	24
User .....	43

**V**

Vicinity current position .....	51, 60, 75
Vicinity destination .....	51, 60
View .....	69
Volumes .....	75