





CD 70 NAVI:




DVD 90 NAVI:






Stūres rats 1



Stūres rats 2



Vispārēja informācija	6
Īss pārskats	8
Lietošana	11
Radio	20
CD/MP3 atskaņotājs	29
Skaņas iestatījumi	33
AUX ieeja *	34
Navigācija	35
Informācijas izvēlne	59
Iestatījumi	64
Kļūmju meklēšana	70
Vispārējie norādījumi	73
Glosārijs	76
Alfabētiskais saturs rādītājs	78
Displeja rādījumi	81

Vispārēja informācija

Informatīvi izklaidējošajās sistēmas CD 70 NAVI un CD 90 NAVI apvieno sevī pēdējos tehniskos sasniegumus automobiļu informatīvi izklaidējošo sistēmu jomā.

Pateicoties jaudīgajam dubultuztvērējam baudiet netraucētu radiostaciju uztveršanu. Ar RDS-TMC palīdzību Jūs esat vienmēr informēts par tābrīža satiksmes situāciju. Dubultuztvērējs nemanāmi izveido tobrīd uztveramo radiostaciju sarakstu. Tā Jūs varat bez ilgiem meklējumiem ātri piekļūt „vietējā radioētera” stacijām.

Integrētais CD atskaņotājs izklaidēs Jūs gan ar audio, gan ar MP3 formāta kompaktdiskiem.

Papildus Jums ir arī iespēja pieslēgt informatīvi izklaidējošajai sistēmai ārējo skaņas avotu, piemēram, pārnēsājumu atskaņotāju *.

Digitālais skaņas procesors piedāvā Jums piecus iepriekš iestatītus skaņas tembrus skaņas optimizācijai (četri mūzikai un viens runai).

Navigācijas sistēma ar dinamisko maršrutu plānošanu droši pavadīs Jūs līdz mērķim un, ja vēlaties, automātiski apbrauks sastrēgumus vai citus satiksmes šķēršļus.

Lietojamo elementu pārdomātais dizains, pārredzamās izvēlnes uz lielā grafiskā displeja un liela multifunkcionālā poga palīdzēs Jums vienkārši un intuitīvi lietot šo sistēmu.

Caur stūres rata tālvadību * Jūs apkalpojat savu informatīvi izklaidējošo sistēmu, nenonemot rokas no stūres.

Vispārēji norādījumi par šo lietošanas pamācību

Lai Jūs varētu ātri iegūt pārskatu par informatīvi izklaidējošās sistēmas daudzveidīgajām funkcijām, sadaļā „Īss pārskats” Jūs atradīsiet pārskatu par visiem lietojamajiem elementiem saistībā ar attiecīgo atšķirto lappusi.

Aprakstu par informatīvi izklaidējošās sistēmas lietošanas pamatsoļiem Jūs atradīsiet sadaļā „Apkalpošana”.

Jūsu informatīvi izklaidējošās sistēmas funkciju sīkāku aprakstu Jūs atradīsiet nodaļās „Radio”, „CD-/MP3 atskaņotājs”, „AUX ieeja *”, „Navigācija” un „Iestatījumi”.

Ja meklējat norādes par kādu noteiktu tēmu, alfabētiskais satura rādītājs lietošanas pamācības beigās palīdzēs Jums ātri atrast vajadzīgo informāciju.

Izvēlnes rādījumu saraksts palīdzēs Jums orientēties displeja rādījumos.

Gadījumā, ja Jūsu informatīvi izklaidējošā sistēma nefunkcionē tā, kā bijāt to gaidījis, vispirms izlasiet informāciju sadaļās „Kļūmju meklēšana” un „Vispārējie norādījumi”. Tādējādi bieži vien iespējams ātri novērst šķietamu kļūmi.

Sekojošie simboli atvieglos Jums lietošanas pamācības lasīšanu:

- ☞ Rokas simbols teksta sākumā aicina Jūs veikt kādu darbību.
- ✓ Ķeksītis teksta sākumā attēlo aparāta reakciju.
- Punkts teksta sākumā sniedz Jums papildus norādes par aplūkoto tēmu.
- Domuzīme teksta sākumā apzīmē uzskaitījumu.
- ⚠ Norādes attiecībā uz drošību un brīdinājumi ietver svarīgu informāciju par informatīvi izklaidējošās sistēmas drošu lietošanu. Šo norādījumu neievērošana var radīt materiālo vērtību bojājumus un miesas bojājumus, kā arī apdraudēt dzīvību. Tādēļ, lūdzu, sekojiet šiem norādījumiem sevišķi rūpīgi.
- * Zvaigznīte apzīmē aprīkojumu, kas nav pieejama visās automašīnās (modeļu modifikācijas, konkrētai valstij raksturīgas modifikācijas, īpašs aprīkojums).
- ▶ Bultiņas simbols norāda, ka aplūkotā tēma tiek turpināta nākamajā lappusē.

Displeja rādījumu attēlojums

Atkarībā no aprīkojuma varianta Jūsu automašīna ir aprīkota ar grafisko informācijas displeju vai krāsu informācijas displeju *.

Abi displeji attēlo borta kompjutera *, testsistēmas * un klimata kontroles * datus. Šīs funkcijas ir aprakstītas automašīnas lietošanas pamācībā.

Tāpēc rādījumi displejā var atšķirties no attēliem šajā lietošanas pamācībā.

Daži izvēlnes rādījumi ir atkarīgi no citiem aparāta un automašīnas iestatījumiem. Tādēļ dažos attēlos var būt parādīti izvēlnes rādījumi, kuri netiek attēloti uz displeja Jūsu automašīnā.

Svarīgi norādījumi par lietošanu un ceļu satiksmes drošību

- ⚠ Navigācijas sistēmas lietošana neatbrīvo vadītāju no savas atbildības par pareizu un apdomīgu uzvedību ceļu satiksmē. Spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi vienmēr ir jāievēro. Izmantojiet savu informatīvi izklaidējošo sistēmu tā, lai Jūs vienmēr varētu droši vadīt savu automašīnu. Šaubu gadījumā apturiet automašīnu un izvēlieties nepieciešamo informatīvi izklaidējošās sistēmas funkciju, automašīnai neatrodoties kustībā.
- ⚠ Ievadīt datus (piemēram, adreses) tikai tad, kad automašīna neatrodas kustībā.
- ⚠ Ja virzīšanās uz mērķi norādījums ir pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumiem, priekšroka vienmēr ir pēdējiem.
- ⚠ Dažiem apgabaliem nav iekļautas vienvirziena ielas, pagriezienu aizliegumi un iebraukšanas aizliegumi (piemēram, gājēju zonas). Šādos apvidos informatīvi izklaidējošā sistēma dod brīdinošu norādījumu, kurš Jums jāapstiprina. Šajā gadījumā īpaši ņemiet vērā vienvirziena ielas, nogriešanās un iebraukšanas aizliegumus.


Pretzādzības aizsardzība

Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota ar elektronisku drošības sistēmu, lai pasargātu to pret nozagšanu. Sistēma darbojas tikai un vienīgi Jūsu automašīnā un zādzības gadījumā tā zaudē savu vērtību.




Īss pārskats

Attēli, uz kuriem attiecas šis pārskats, ir redzami uz priekšējo un aizmugurējo vāku lapām.

Apkalpojamie elementi






- ①  Viegli nospiežot:
Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiežot ilgāk:
Skaņas pieslēgšanas
ieslēgšana/izslēgšana

Pagriežot:
Skaļuma regulēšana
- ②  Audio/MP3 kompaktdiska
izstumšana
- ③  Audio/MP3- kompaktdisku
ielādes sprauga
- ④ **NAVI** Navigācijas izvēlne
- ⑤ **MAIN** Galvenās izvēlnes izsaukšana
- ⑥  Multifunkcionālā poga

Pagriežot: Izvēlnes punktu
un komandu izvēle

Nospiežot: Izvēles
apstiprināšana (OK)


- ⑦ **INFO** Informācijas izvēlne
- ⑧ **SOUND** Skaņas izvēlne
- ⑨ **0 ... 9** Ciparu taustiņi
- ⑩  Navigācijas norādes
atkārtošana
- ⑪  Dzīvesvietas adreses
izsaukšana
- ⑫ **BC** Borta kompjuāters *¹⁾
- ⑬ **SETTINGS** iestatījumu izvēlne, atkarīga
no izvēlētajā funkciju klāsta
- ⑭  Krusttaustiņš ar meklēšanas
taustiņiem.
- ⑮ **TP** ceļu satiksmes pārraide
- ⑯ **AUDIO** pārslēgšana uz radio
vai CD izvēlni
- ⑰  Navigācijas DVD/CD diska
ielādes sprauga
- ⑱  Navigācijas DVD/CD diska
izstumšana


Tālvadība uz stūres rata *

Atkarībā no automašīnas tipa tiek uzstādīti divi dažādi tālvadības veidi uz stūres rata.

Apvienojumā ar mobilā telefona portālu * stūres ratā iebūvētajiem tālvadības elementiem ir citas funkcijas. Skatīt mobilā telefona portāla lietošanas instrukcijas.


Stūres rats 1:

- ①  Pagriežot:
kursora pārvietošana

Nospiežot:
izvēles apstiprināšana
- ②  Radio: pārslēgšanās uz citu
radiostacijas taustiņu




CD: CD atskaņošana
no sākuma

MP3: nākamais albums





Mobilā telefona portāls *:
Aktivizēt balss vadību
- ③  Pārslēgties starp radio
un CD atskaņošanas režīmiem

Mobilā telefona portāls *:
pieņemt/pabeigt zvanu

¹⁾ Skatīt automašīnas lietošanas pamācību




- 4  Radio: radiostaciju meklēšana atpakaļ
CD/MP3:
ceļu pārslēgšana atpakaļ
- 5  Radio: radiostaciju meklēšana uz priekšu
CD/MP3:
ceļu pārslēgšana uz priekšu
- 6  Skaļuma regulēšana

Stūres rats 2:

- 1  Kursors pa labi vai uz augšu
- 2  Kursors pa kreisi vai uz leju
- 3  Izvēles apstiprināšana
- 4  Pārslēgšanās starp radio un CD atskaņošanas režīmiem
- 5 - Samazināt skaļumu
- 6 + Palielināt skaļumu

Twin Audio *

Atkarībā no automašīnas tipa tiek uzstādīti dažādi lietojamie elementi (parauga attēlojums).

- 19 - Kreisās puses austiņu pieslēgvietā
- 20 - + Skaļuma regulēšana (kreisās puses austiņu pieslēgvietai)
VOLUME
- 21  Radio: staciju meklēšana atpakaļ
CD/MP3:
ceļu pārslēgšana atpakaļ
- 22 **TUNER** Radio režīms
- 23  **ON / OFF** Twin Audio ieslēgšana un izslēgšana
- 24 **CD** CD atskaņošanas režīms
- 25  Radio: staciju meklēšana uz priekšu
CD/MP3:ceļu pārslēgšana uz priekšu
- 26 - + Skaļuma regulēšana (labās puses austiņu pieslēgvietai)
VOLUME
- 27 - Labās puses austiņu pieslēgvietā

Norādes displejā

Grafiskajā informācijas displejā vai krāsu informācijas displejā * tiek parādīta radio, CD atskaņotāja, navigācijas sistēmas un mobilā telefona portāla * informācija.

Borta kompjūtera *, automātiskās klimata kontroles * un Check-Control programmas * informācijas, kā arī datuma, laika un āra gaisa temperatūras attēlošana ir aprakstīta automašīnas lietotāja rokasgrāmatā.

Mobilā telefona portāla * informācijas attēlošana ir aprakstīta mobilā telefona portāla lietošanas pamācībā.









Simboli galvenajā izvēlnē

Pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas ieslēgšanas displejā atkarībā no ieslēgtās funkcionālās vienības (audio, navigācija, borta kompjūters *, mobilā telefona portāls *) var parādīties daudz dažādu simbolu. Simboliem ir sekojoša nozīme:

Audio funkciju klāsts

- AM** Iestaģīts AM viļņu diapazons.
- FM** Iestaģīts FM viļņu diapazons.
- AS** Iestaģīts FM vai AM automātiskās atmiņas līmenis.
- [] Ceļu satiksmes ziņu pārraide ir aktivizēta, tomēr neviena ceļu satiksmes radiostacija netiek uztverta.
- TP** Iestaģītā radiostacija pārraida ceļu satiksmes ziņojumus.
- [TP]** Ceļu satiksmes pārraide ir aktivizēta, tiek pārraidīti ceļu satiksmes paziņojumi.
- TMC** Tiek uztverta RDS-TMC informācija par satiksmes stāvokli.
- REG** Aktivizēta reģionalizācija.
- CD in** Audio CD ielādes spraugā ir ievietots audio/MP3 kompaktdisks.
- MP3** Ielādētais CD satur MP3 formāta datnes.

Navigācijas funkciju klāsts

-  Izvēlēts maršruta veids „Ātrākais maršruts“.
-  Izvēlēts maršruta veids „Īsākais maršruts“.
-  Izvēlēts maršruta veids „Automaģistrāle“.
-  Izvēlēts maršruta veids „Sāniela“.
-  Aktivizēta maršrutēšanas opcija „Bez maksas ceļiem“.
-  Aktivizēta maršrutēšanas opcija „Dinamiskā virzģšana uz mērģķģ“
-  nav vai pārk vāģa GPS uztvere (piemēram, zem tiltiem, meģā vai starp augstceltnēm).
-  Akustiskās virzģšanas uz mērģķģ norādes ir deaktivizētas.

Borta kompģutera funkciju grupa

Borta kompģuterģ redzamie simboli ir paskaidrotģ automaģģinas lietoģanas rokasgrāmatģ.

Mobilģ telefona portģla * funkciju grupa



Mobilģ telefona portģla simboli ir aprakģģģti mobilģ telefona portģla lietoģanas pamģģģbģ.

Lietošana

Informatīvi izklaidējošās sistēmas daudzveidīgās funkcijas ir aktivizējamas ar funkcionālajiem taustiņiem un izvēlnēm. Caur stūres rata tālvadību * Jūs varat lietot savu informatīvi izklaidējošo sistēmu droši un ērti, nenoņemot roku no stūres rata.

Stūres rata tālvadība * skat. 17. lpp.

Ieslēgšana un izslēgšana

 Lai informatīvi izklaidējošo sistēmu ieslēgtu vai izslēgtu, īsi nospiediet taustiņu **OI** .

- ✓ Jūs dzirdat pēdējo izvēlēto skaņas avotu.
- Ierīcei esot izslēgtai un iazdedzei esot ieslēgtai, displejā ir redzams pulksteņa laiks, ārējā gaisa temperatūra un datums.

Ieslēgšana un izslēgšana ar aizdedzes atslēgu (aizdedzes slēdzenes loģika)



Ja informatīvi izklaidējošā sistēma ir ieslēgta, tā ir automātiski ieslēdzama un izslēdzama ar aizdedzes atslēgas izņemšanu vai ielikšanu un pagriešanu.

Aizdedzes loģiku var deaktivizēt iestatījumu izvēlnē „Settings”, skatīt 65. lpp.

Automātiskā atslēgšanas programma



Ja informatīvi izklaidējošā sistēma tika ieslēgta ar pogu **OI**, tā automātiski atslēdzas vienu stundu pēc aizdedzes atslēgas izņemšanas.

Skaļuma regulēšana

 Skaļuma regulēšanai pagrieziet pogu **OI** .

- Ieslēdzot informatīvi izklaidējošo sistēmu, tiek saglabāts pēdējais iestatītais atskaņošanas skaļums, ja tā līmenis ir zemāks par maksimālo ieslēdzamo skaļumu.
- Maksimālo ieslēgšanas skaļumu, kā arī navigācijas ziņojumu un satiksmes paziņojumu skaļumu regulē atsevišķi, skatīt 67. lpp.

Skaņas atslēgšana

 Spiediet pogu **OI**  ilgāku laiku, lai informatīvi izklaidējošai sistēmai atslēgtu skaņu.

- Ja TP ir ieslēgts, tad satiksmes paziņojumi joprojām tiek pārraidīti.
- Ar aktivizētu navigāciju Jūs joprojām dzirdat arī balss ziņojumus.

Skaņas atslēgšanas atcelšana

 Atkārtoti nospiediet pogu **OI**,

vai:

 pagrieziet pogu **OI**, lai atjaunotu skaņu.

AUX ieeja *

Jūsu automašīnas AUX ieejai ir iespējams pieslēgt kādu ārējo skaņas avotu, piemēram, pārnēsājamu MP3 atskaņotāju. Stereoskaņa no šā skaņas avota tiek atskaņota caur informatīvi izklaidējošās sistēmas skaļruņiem vai caur Twin Audio sistēmu *.

Pieslēgvietā atrodas blakus viduskonsolei.

- Sargājiet AUX ieeju no netīrumiem un mitruma.

Lai iegūtu pēc iespējas labāku skaņas kvalitāti, ārējais skaņas avots jāneregulē uz maksimālo skaļumu. Ierīcēm ar Line-out izejošais signāls ir neregulēts fiksētā līmenī, un to nav iespējams mainīt.

- Ja ārējā avota atskaņošanas laikā parādās skaņas kropļojumi, samaziniet ārējās ierīces skaļumu, līdz kropļojumi pazudīs.
- ⚠ Pārslēdzoties starp dažādiem skaņas avotiem, ņemiet vērā to, ka radio, CD un AUX režīmiem var būt iestatīti dažādi atskaņošanas skaļuma līmeņi. Pirms pārslēgšanās samaziniet skaļumu.

Multifunkcionālā poga

Multifunkcionālā poga **6** sastāda informatīvi izklaidējošās sistēmas centrālo vadības elementu, ar kuru caur izvēlnēm var apkalpot gandrīz visas sistēmas funkcijas.



Pagrieziet:

Komandu, izvēlnes opciju vai burtu izvēle.



Nospiežiet:

Displejā redzamā, izvēlēta elementa apstiprināšana.


Galvenā izvēlne

Galvenā izvēlne ir displeja attēlojums, kurš parādās pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas ieslēgšanas. To jebkurā laikā var atvērt no jebkuras citas izvēlnes, nospiežot taustiņu **MAIN 5**.

Galvenajā izvēlnē ir redzamas četras funkciju grupas:

- Audio,
 - Navigācija
 - Borta kompjuāters,
 - Mobilā telefona portāls *
- Pagrieziet multifunkcionālo pogu, lai izsauktu ajadzīgā funkciju klāsta norādi.
- Atkarībā no automašīnas aprīkojuma attēlojums var atšķirties.

Atkarībā no izvēlēta funkciju klāsta galvenajā izvēlnē tiek attēlota sekojoša informācija:




Audio

Informācija par tobrīd izvēlēto audio skaņas avotu (piemēram, viļņu diapazons, radiostācijas nosaukums vai frekvence, CD ieraksts un ieraksta numurs, utt.).

Navigācija

Informācija par virzīšanos uz mērķi (ar aktivizētu virzīšanās uz mērķi funkciju) un navigācijas parametri.



Borta kompjueters *

borta kompjutera informācija


Visos funkciju klāstos galvenajā izvēlnē tiek attēloti sekojoši dati:

- ārējā gaisa temperatūra,
- pulksteņa laiks,
- klimata kontroles sistēmas informācija *

Informatīvi izklaidējošā sistēmai esot izslēgtai un aizdedzei esot ieslēgtai, displejā ir redzama ārējā gaisa temperatūra, pulksteņa laiks un datums.

Mobilā telefona portāls *

Mobilā telefona portāla informācija.



Izvēlnes uzbūve

Informatīvi izklaidējošās sistēmas izvēlņu struktūra sastāv no dažādiem izvēlņu lappušu veidiem:


- Pārskata lappuses
- Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses
- Iestatījumu lappuses

Šīm dažādajām izvēlņu lappusēm ir atšķirīgas funkcionalitātes:

Pārskata lappuses

Pārskata lappusēs ekrāna kreisajā malā parādās piedāvātās izvēlnes ar ieskatu atsevišķajos izvēlņu punktos. Pārskata lappuses dod pieeju pagaidu lietojamajām vai iestatījumu lappusēm.

Izvēlne Audio ir pārskata lappuses paraugs.




Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses

Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses ir tās lappuses, kurās Jūs atrodaties, piemēram, kad Jūs klausāties radiouztvērēju vai kompaktdisku.

Arī pagaidu lietojamo izvēlņu lappusēs ir izvēlņu punkti, kurus var atvērt un kuri dod pieeju citām pagaidu lietojamo izvēlņu vai iestatījumu lappusēm.

Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuse ir, piemēram, radio izvēlne.




Iestatījumu lappuses

Iestatījumu lappuses ir lappuses, kurās iespējams veikt dažādu funkciju iestatījumus, piemēram, skaņas vai sistēmas iestatījumus, u.tml.

Izvēlne „CD papildfunkcijas” ir iestatījumu lappuses paraugs.

Izvēlņu līmeņi

Informatīvi izklaidējošās sistēmas izvēlnes ir sadalītas līmeņos. To, kurš izvēlnes līmenis ir atvērts, var noteikt pēc vertikālo līniju skaita ekrāna kreisajā malā (piemēram, galvenā izvēlne = neviena līnija, radio funkciju lappuse = 1 līnija, utt.).




Izvēlņu lietošana

Ar multifunkcionālās pogas pagriešanu iespējams iezīmēt kādas izvēlnes pieejamos punktus. Katram iezīmētajam izvēlnes punktam fonā ir laukums, kurš turpmāk šajā rokasgrāmatā tiks saukts par kursoru.

Daudzas no pieejamajām funkcijām izsaucamas, tieši nospiežot multifunkcionālo pogu. Dažas atver apakšizvēlni ar tālākām funkcijām.

Katrai izvēlnei ir apslēptais izvēlnes punkts „Zurück” (Atpakaļ). Šis izvēlnes punkts kļūst redzams tikai tad, kad Jūs nonākat izvēlnes augšējā galā (pagriežot multifunkcionālo pogu pa kreisi).

Atlasiet „Zurück”, lai atgrieztos iepriekšējā augstākajā izvēlnē.



Katrai izvēlnei ir arī apslēpts izvēlnes punkts „Main” (Galvenā). Šis izvēlnes punkts kļūst redzams tikai tad, kad Jūs nonākat izvēlnes apakšējā galā (pagriežot multifunkcionālo pogu pa labi).


Atlasiet „Main”, lai atvērtu galveno izvēlni.

- Šo funkciju jebkurā brīdī var veikt, arī nospiežot taustiņu **MAIN**.

Izvēlņu punktu atlasīšana

Kursors norāda, kurš izvēlnes punkts ir jāizvēlas.

- ☞ Pārbīdīt kursoru uz vajadzīgo punktu ar multifunkcionālās pogas pagriešanu.
- ☞ Apstiprināt izvēli ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.
- ✓ Tiek izpildīta atbilstošā funkcija vai attēlota atbilstošā apakšizvēlne.
- Dažos izvēlņu punktos pēc funkciju izvēles ar multifunkcionālās pogas pagriešanu tiek veikti iestatījumi.



Funkciju atlasīšana no saraksta

Dažos izvēlņu punktos atveras saraksti, pa kuriem iespējams pārvietoties ar kursoru:

- ☞ Pārvietot kursoru uz leju vai uz augšu ar multifunkcionālās pogas pagriešanu.
- ☞ Apstiprināt izvēli ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.
- ✓ Pietuvinot kursoru displeja augšējai vai apakšējai malai, sarakstā parādās vēl citi ieraksti. Slīdošs stabiņš labajā displeja malā uzrāda kursora patreizējo atrašanās vietu sarakstā.
- Saraksta ierakstu skaits tiek attēlots augšējā displeja rindā.
- Dažos sarakstos pēdējais izvēlētais saraksta ieraksts ir atzīmēts ar ► ieraksta priekšā.



Uznirstošās izvēlnes

Noteiktos gadījumos displeja priekšplānā var parādīties informatīvi izklaidējošās sistēmas vai citu automašīnas komponentu papildus norādes un informācija.

Tobrīd redzamās izvēlnes priekšplānā parādās cita izvēlne.

Dažas uznirstošās izvēlnes ir nepieciešams apstiprināt (piemēram, navigācijas sistēmas brīdinājuma paziņojumus), savukārt citas pēc neilga laika pazudīs pašas.

Tā, piemēram, atskaņojot kompaktdisku, satiksmes paziņojumu pārraidīšanas laikā ar ieslēgtu TP displejā parādās satiksmes ziņu radiostacijas nosaukums.

Galveno funkciju izsaukšana

Galvenās funkcijas izsauc ar taustiņiem **NAVI**, **AUDIO**, **SOUND** un **BC**.

- ☞ Lai izsauktu navigācijas izvēlni, nospiediet taustiņu **NAVI** **4**.
- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO** **16**, lai piekļūtu radio un CD/MP3-CD režīmiem.
- ☞ Nospiediet taustiņu **SOUND** **8**, lai atvērtu skaņas iestatījumu izvēlni tobrīd aktivizētajam skaņas avotam.
- ☞ Nospiediet taustiņu **BC** **12**, lai displejā parādītos borta kompjūtera ***** funkcijas.

Skaņas avoti

Jūs ir pieejami šādi skaņas avoti: radio (AM/FM) un CD (Audio/MP3). Papildus Jūs varat arī pieslēgt kādu ārējo skaņas avotu *****.

Radiouztvērējs:

Jūs varat izvēlēties starp diviem viļņu diapazoniem FM (ultraīsviļņi) un AM (vidējie viļņi).

CD/MP3:

Informatīvi izklaidējošajā sistēmā integrētais CD atskaņotājs atbalsta gan audio kompaktdiskus, gan kompaktdiskus, kas ierakstīti MP3 formātā.

Aux:

Opcija Aux ***** ļauj Jums pārslēgties uz skaņas avotu, kas pieslēgts sistēmai, izmantojot ārējo pieslēgumu.

- Ārējo skaņas avotu var atlasīt tikai audio izvēlnē.

Skaņas avota izvēle

Ja tiek attēlota radio vai CD izvēlne:

- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO** **16**, lai pārslēgtos starp skaņas avotiem radio un CD/MP3-CD.


Ja Jūs atrodaties kādā citā izvēlnē (piemēram, navigācija, iestatījumi utt.):

- ☞ Vienreiz nospiediet taustiņu **AUDIO** **16**.

✓ Displejā parādās radio vai CD/MP3 izvēlne.

- ☞ Lai pārslēgtu skaņas avotu, nospiediet taustiņu **AUDIO** **16** vēlreiz.

- Ja informatīvi izklaidējošās sistēmas CD nodalījumā nav ievietots kompaktdisks (audio vai MP3) **9**, informatīvi izklaidējošā sistēma parāda norādi par kompaktdiska ievietošanu.



Skaņas avota izvēle, izmantojot audio izvēlni

- ☞ Nospiediet taustiņu **MAIN** **5**.
- ☞ Izvēlieties funkciju klāstu Audio galvenajā izvēlnē.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu.
- ☞ Atlasiet izvēlnes punktu „Zurück” (Atpakaļ).
- ✓ Displejā parādās audio izvēlne (pārskata lappuse „Audio”) ar izvēlnes punktiem „FM”, „AM”, „CD”, „Sound” un „Aux” *****.
- ☞ Atlasiet izvēlnes punktu „AM”, „FM” vai „CD”, lai pārslēgtos uz vēlamo skaņas avotu.
- ✓ Izvēlētais skaņas avots tiek atskaņots.
- ✓ Informatīvi izklaidējošā sistēma pāriet uz izvēlēto skaņas avota (AM, FM vai CD izvēlni) pagaidu lietajamo lappusi.
- ☞ Atlasiet izvēlnes punktu „Aux” *****, lai pārslēgtos uz ārējo skaņas avotu.

Stūres rata tālvadība *

Braukšanas drošības paaugstināšanai un lietošanas komforta palielināšanai informatīvi izklaidējošo sistēmu var ērti apkalpot ar stūres pogām.



Atkarībā no automašīnas tipa pie stūres rata tiek uzstādītas divas dažādas tālvadības ierīces.

Apvienojumā ar mobilā telefona portālu * stūres ratā iebūvētajiem tālvadības elementiem ir citas funkcijas. Skatīt mobilā telefona portāla lietošanas instrukcijas.

Stūres rats 1:

Regulēšanas ritentiņš 1



Navigācijas izvēlne

-  Pagrieziet ritentiņu uz augšu/leju, lai pārvietotu kursoru izvēlnēs uz augšu/leju
-  Nospiediet ritentiņu izvēlnes punkta apstiprināšanai.

Taustiņš 2



Radiouztvērējs:

Nākamā radiostaciju atmiņa

-  Nospiediet taustiņu , lai izsauktu izvēlētā viļņu diapazona nākamo atmiņā saglabāto radiostaciju 0 ... 9.



CD:

Kompaktdiska atskaņošana no jauna

-  Nospiediet taustiņu , lai noklausītos ievietoto audio CD no sākuma.



MP3:

Nākamais MP3 albums

-  Nospiediet taustiņu , lai pārietu uz nākamo albumu (direktoriju) ievietotajā MP3 kompaktdiskā.







Taustiņš 3

Funkciju pārslēgšana







-  Īsi nospiediet taustiņu , lai pārslēgtos starp radio un CD/MP3 atskaņošanas režīmiem.

Taustiņi / 4 un 5

Radiouztvērējs:



-  Viegli piespiediet pogu  vai , lai noskaņotu iepriekšējo/nākamo uztveramo radiostaciju.
-  Spiediet  vai  ilgāk manuālai radiostaciju meklēšanai augšup/lejup.

CD/MP3:

-  Viegli piespiediet pogu  vai , lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
-  Spiediet  vai  ilgāk ātrai meklēšanai uz priekšu/atpakaļ.

Regulēšanas ritentiņš 6

Skaļuma regulēšana

-  Pagrieziet ritentiņu uz augšu skaļuma paaugstināšanai.
-  Pagrieziet ritentiņu uz leju skaļuma pazemināšanai.

Stūres rats 2:**Taustiņi ◀ / ▶ 1 un 2**

Kursora taustiņi

- ☞ Nospiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotu kursoru izvēlnēs pa kreisi vai pa labi, respektīvi, uz leju vai uz augšu.
- Taustiņiem ◀ / ▶ ir tādas pašas funkcijas kā multifunkcionālās pogas pagriešanai, skatīt 12. lpp.

Taustiņš ↑ 3

Izvēles taustiņš

- ☞ Nospiediet taustiņu ↑, lai apstiprinātu izvēli.
- Taustiņam ↑ ir tāda pati funkcija kā multifunkcionālās pogas nospiešanai, skatīt 12. lpp.

Taustiņi + / - 5 un 6

Skaļuma regulēšana

- ☞ Lai pakāpeniski palielinātu skaļumu, vienu vai vairākās reizes viegli piespiediet taustiņu +.
- ☞ Lai pakāpeniski samazinātu skaļumu, vienu vai vairākās reizes viegli piespiediet taustiņu -.
- Ja taustiņu tur nospiestu ilgāku laiku, skaļums mainās nepārtraukti.

Taustiņš O 4

Funkciju pārslēgšana

- ☞ Īsi nospiediet taustiņu O, lai pārslēgtos starp radio un CD/MP3 atskaņošanas režīmiem.

Twin Audio *

- ⚠ Twin Audio funkciju braukšanas laikā drīkst izmantot tikai pasažieri uz aizmugurējā sēdekļa un vadītāja blakussēdētājs.
- ⚠ Augsts skaļums nedrīkst būt ieslēgts pārāk ilgu laiku! Pretējā gadījumā tas var radīt dzirdes traucējumus.

Twin Audio funkcija piedāvā pasažieriem aizmugurējos sēdekļos iespēju klausīties mūziku neatkarīgi no informatīvi izklaidējošās sistēmas iestādītā skaņas avota. Ļoti daudzas funkcijas kā, piemēram, radiostaciju meklēšanu vai CD celiņu pārslēgšanu, ir iespējams vadīt tieši no Twin Audio.

Mūzikas baudīšanai pieejamas divas stereo austiņu pieslēgvietas (3,5 mm ligzda). Ieteicams izmantot austiņas ar 32 omu pretestību.

Skaļumu var regulēt atsevišķi.

- Austiņas nav iekļautas automašīnas aprīkojumā.

Vadības elementi dažādiem automašīnu modeļiem atšķiras.

Ieslēgšana/izslēgšana

Informatīvi izklaidējošai sistēmai jābūt ieslēgtai.

- ☞ Atkarībā no automašīnas modeļa nospiediet Twin Audio sistēmas taustiņu **ON/OFF** 23 vai taustiņu **OI** 23, lai sistēmu ieslēgtu vai izslēgtu.
- ☞ Lai sistēmu izmantotu, pēc aizdedzes ieslēgšanas nospiediet taustiņu **ON/OFF** vai taustiņu **OI** vēlreiz.
- ✓ Skaļruņi salona priekšējā daļā atslēdzas, tiklīdz tiek ieslēgta Twin Audio funkcija.
- ✓ Priekšējie skaļruņi atkal ieslēdzas, kad Twin Audio tiek izslēgts.

Skaļuma regulēšana

Atkarībā no automašīnas tipa, skaļumu var regulēt attiecīgajām austiņām:

- ☞ Lai noregulētu skaļumu, pagrieziet pogu **VOLUME** (skaļums) 20 vai 25, vai:
- ☞ nospiediet taustiņu **- / +** 20 vai 25.

Skaņas avota izvēle

- ☞ Lai pārslēgtos uz radio režīmu, nospiediet taustiņu **TUNER** 22.
- ☞ Lai pārslēgtos uz CD atskaņošanas režīmu, nospiediet taustiņu **CD** 24.

Viļņu diapazona izvēle

- ☞ Lai pārslēgtos starp FM un AM viļņu diapazoniem, nospiediet taustiņu **TUNER** vienu vai vairākas reizes.
- Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem nav iespējama, ja informatīvi izklaidējošai sistēmai radiouztvērējs ir izvēlēts kā skaņas avots.

Radiostaciju meklēšana

Taustiņiem **<** un **>** 21 vai 25 ir tādas pašas funkcijas kā informatīvi izklaidējošās sistēmas krusttaustiņam 14.

- Twin Audio sistēmas taustiņi **<** un **>** nav aktivizēti, ja informatīvi izklaidējošajā sistēmā un Twin Audio ir ieslēgti vienādi skaņas avoti (radiouztvērējs vai CD).

Lietošanas ierobežojumi

Ar Twin Audio var vadīt tikai to skaņas avotu, kurš tajā brīdī nav aktivizēts informatīvi izklaidējošajā sistēmā. Vadībai no informatīvi izklaidējošās sistēmas vienmēr ir priekšroka attiecībā pret vadību no Twin Audio sistēmas.

Piemērs: Ja pasažieri uz priekšējiem sēdekļiem klausās radio, tad ar Twin Audio funkciju nevar nedz pārslēgt viļņu diapazonu, nedz izvēlēties radiostaciju. Tomēr ar Twin Audio var vadīt CD atskaņotāju.

Ja informatīvi izklaidējošai sistēmai ieslēgts TP režīms un tiek atskaņots kompaktdisks, Twin Audio funkcija radiouztvērēja atskaņošanas režīmā var pārslēgties tikai uz kādu citu TP radiostaciju.

Kompaktdiska atskaņošanas jauktā secībā ieslēgšana/izslēgšana ar Twin Audio nav iespējama.

Radio


Radio atskaņošana

Atskaņojot CD un parādoties CD izvēlei:

- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO 16**.
- ✓ Displejā parādās radio izvēlne, Jūs dzirdat pēdējoreiz atskaņoto radiostaciju.
- ✓ Ja radiostacija ir saglabāts kādā no atmiņas šūnām, tad atmiņas šūnas numurs parādās pirms radiostācijas nosaukuma vai uztveramās frekvences.

Ja Jūs atrodaties kādā citā izvēlnē (piemēram, navigācija, iestatījumi utt.):

- ☞ Vienreiz nospiediet taustiņu **AUDIO 16**.
- ✓ Displejā parādās radio izvēlne, joprojām ir dzirdams tobrīd izvēlētais audio skaņas avots (šajā gadījumā CD).
- ☞ Nospiediet taustiņu **AUDIO 16** vēlreiz.
- ✓ Audio skaņas avots pārslēdzas.



Viļņu diapazona izvēle

Informatīvi izklaidējošai sistēmai ir abi viļņu diapazoni FM (ultraīsviļņi) un AM (vidējie viļņi). Papildus katram no viļņu diapazoniem ir Autostore (automātiskā atmiņa) atmiņas līmenis, kurš var automātiski uzkrāt radiostācijas atmiņā.


Atkarībā no iestatīta viļņu diapazona displeja augšējā rindā parādās:

- FM
- FM AS
- AM
- AM AS


Lai nomainītu viļņu diapazonu, rīkojoties šādi.

Radio izvēlnē:

- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „**Zurück**”.
- ✓ Ir redzama audio izvēlne ar abiem viļņu diapazoniem FM un AM.



- ☞ Izvēlieties vajadzīgo viļņu diapazonu FM vai AM.
- Autorstore līmeņiem piekļūst, izmantojot izvēlnes punktu „**Extras**” radio izvēlnē. Skat. funkciju „Autostore” 24. lpp.



Radio izvēlnē ir pieejamas šādas funkcijas:

- **I◀ ▶I**: Automātiskā meklēšana augšup vai lejup.
- **Sender (Radiostacija)**: Radiostācijas izvēle no radiostaciju saraksta.
- **Speichern (Saglabāt)**: Tobrīd iestatītās radiostācijas saglabāšana vienā no atmiņas šūnās 0 ... 9.
- **Manuell (Manuāli)**: Manuālās meklēšanas ieslēgšana.
- **Extras (Papildu funkcijas)**: Pārslēgšana uz Autostore līmeni, UKW satiksmes ziņu radiostācijas izvēle paziņojumu par ceļu satiksmes stāvokli uztveršanai un radiostācijas meklēšana pēc programmas tipa.

Radiostaciju meklēšana

Caur radio izvēlni:

- ☞ Radio izvēlnē atlasiet izvēlnes punktu **I◀ ▶I**.

Caur krusttaustiņu:

- ☞ Īsi nospiediet meklēšanas taustiņu **◀** vai **▶** **14**.
- ✓ Informatīvi izklaidējošā sistēma noskaņo nākamo uztveramo radiostaciju.
- Ja ir ieslēgta RDS vai satiksmes ziņu pārraide (TP), aktivizējot meklēšanas funkciju, tiek meklētas tikai RDS vai satiksmes ziņu radiostācijas. RDS, skat. 25. lpp.; Satiksmes ziņu pārraide (TP), skat. 27. lpp.
- Ja neviena radiostacija netiek uztverta, informatīvi izklaidējošā sistēma automātiski pārslēdzas uz jūtīgāku meklēšanas pakāpi.
- ☞ Nospiediet meklēšanas taustiņu **∇** vai **△** **14** vienu vai vairākas reizes, lai pakāpeniski iestatītu frekvenci.

Radiostaciju saraksts

Lai izsauktu vienu no atmiņas šūnās 0 līdz 9 (staciju taustiņi) saglabātajām radiostacijām:

- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „**Radiostacija**” radio izvēlnē.
- ✓ Ir redzams tobrīd iestatītā viļņu diapazona AM vai FM radiostaciju saraksts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo radiostaciju.

Tikai FM diapazonā:

Informatīvi izklaidējošā sistēma papildus pievieno visu šajā uztveres zonā uztveramo radiostaciju sarakstu.

Radiostaciju saraksta sākumā tiek attēlotas atmiņas šūnās 0 ... 9 saglabātās radiostācijas. Tur būs ietvertas visas tajā brīdī uztveramās radiostācijas.

- ☞ Atlasiet izvēlnes punktu „**Sender aktualisieren**“, lai aktualizētu radiostaciju sarakstu.
- Atmiņas šūnās 0 ...9 saglabātās radiostācijas aktualizācijas laikā netiek pārrakstītas.
- Radiostaciju saraksts tiek pastāvīgi atjaunots caur informatīvi izklaidējošās sistēmas dubultuztverēju.

Radiostaciju atmiņa

Katrā viļņu diapazonā Jūs varat saglabāt 10 radiostācijas (radioprogrammas) atmiņas šūnās 0 līdz 9.

Atmiņas šūnas iespējams izvēlēties ar ciparu taustiņiem 0 līdz 9 vai caur izvēlnes punktu „**Sender**“ radio izvēlnē.

Radiostaciju saglabāšana atmiņā caur radio izvēlni

- ☞ Noskaņojiet vajadzīgo viļņu diapazonu un radiostaciju.
- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „**Speichern**“ radio izvēlnē.
- ☞ Pēc tam izvēlieties radiostaciju sarakstā pozīciju, kurā jāsaglabā atmiņā noskaņotā radiostacija.

Manuālā radiostaciju saglabāšana atmiņā

- ☞ Noskaņojiet vajadzīgo viļņu diapazonu un radiostaciju.
- ☞ Turiet nospiestu to ciparu taustiņu, kurā jāsaglabā atmiņā noskaņotā radiostacija (0 līdz 9).
- ✓ Radiouztvērējs uz brīdi atslēdz skaņu un uzrāda līdz šim šajā atmiņas vietā saglabāto radiostaciju.
- ✓ Tiklīdz noskaņotā radiostacija ir atkal dzirdama, tā ir saglabāta šajā atmiņas šūnā.
- ✓ Displejā parādās izvēlētā atmiņas šūna.

Atmiņā saglabāto radiostaciju izsaukšana


- ☞ Atlasiet vēlamo atmiņas šūnu no 0 līdz 9, izmantojiet ciparu taustiņus 0 ... 9;
- vai:
- ☞ izvēlieties vēajadzīgo radiostaciju no radiostaciju saraksta caur izvēlnes punktu „**Sender**“.

Manuālā noskaņošana




Radiostācijas, kuru frekvence jums ir zināma, var uzmeklēt šādi.

Caur radio izvēlni:




- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „**Manuell**“.
- ✓ Augšējā displeja rindā parādās „**FM Manuell**“ vai „**AM Manuell**“ atkarībā no izvēlētā viļņu diapazona.
- ✓ Parādās izvēlētā viļņu diapazona frekvences skala. Rādītājs norāda pašreiz iestatīto uztveršanas frekvenci.
- ☞ Grieziet multifunkcionālo pogu pa labi, lai pakāpeniski paaugstinātu raidfrekvenci.
- ☞ Grieziet multifunkcionālo pogu pa kreisi, lai pakāpeniski samazinātu raidfrekvenci.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu, lai apstiprinātu noskaņotu raidfrekvenci un pabeigtu manuālo noskaņošanu.


Izmantojot krustaustiņu :

Aptuvenā noskaņošana

 Turiet meklēšanas pogu  vai  nospiešu tik ilgi, līdz vajadzīgās radiostacijas frekvence ir gandrīz sasniegta.

Precīzā noskaņošana

 Viegli spiediet uz meklēšanas pogu  vai  tik ilgi, līdz displejā parādās radiostacijas precīzā frekvence.



Papildus funkcijas

Apakšizvēlnē „Papildus funkcijas” ir pieejamas šādas opcijas:


AS līmenis

Ar šo opciju Jūs varat pārslēgties uz tābrīža viļņu diapazona automātiskās atmiņas līmeni.

Sīkāku informāciju par automātiskās atmiņas funkciju Jūs varat atrast sadaļā „Autostore (automātiskā atmiņa)” šajā nodaļā, 24. lpp.

Satiksmes ziņu radiostacija


Ar šo funkciju Jūs varat izvēlēties vienu no tobrīd uztveramajām satiksmes ziņu radiostacijām.



PTY izvēle (tikai FM)

Daudzas RDS radiosatcības pārraida PTY kodu, kas norāda pārraidītās programmas tipu (piemēram, ziņas). PTY kods palīdz izvēlēties radiostaciju pēc programmas tipa.

- ✓ Izvēlnē „FM papildu funkcijas” atlasiet izvēlnes punktu „PTY Auswahl”.
- ✓ Parādās saraksts, no kura var izvēlēties programmas tipus



- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo programmas tipu.
- ✓ Tiek attēlots izvēlētā programmas tipa uztveramo radiostaciju saraksts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo radiostaciju.
- Ja attiecīgā radiostacija netiek atrasta, displejā parādās „**Kein Sender verfügbar**” un turpina skanēt radiostacija, kuru Jūs klausījāties līdz šim.



PTY radiostacija (tikai FM)

- ☞ Izvēlnē „FM-Extras” atlasiet izvēlnes punktu „**PTY Sender**”.
- ✓ Tiek attēlots visu radiostaciju ar attiecīgu programmas tipu saraksts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo radiostaciju.
- Dažas radiostācijas atkarībā no raidījumu satura izmaina arī PTY kodu.

Autostore (Automātiskā saglabāšana atmiņā)

Tā Jūs ātri atradīsiet radiostācijas ar stiprāko raidsignālu iestatītajā viļņu diapazonā.

- ☞ Izvēlnē „AM papildu funkcijas” vai „FM papildu funkcijas” atlasiet izvēlnes punktu „**AS Ebene**”.
- ✓ Informatīvi izklaidējošā sistēma pārslēdzas uz izvēlētā viļņu diapazona AS līmeni (FM-AS vai AM-AS).
- ✓ Galvenajā izvēlnē ir redzams simbols „**AS**”.
- ☞ Radio izvēlnē „FM AS” vai „AM AS” atlasiet izvēlnes punktu „**Autostore**”.
- ✓ Radiostaciju meklēšana tiek sākota, AS atmiņas šūnās tiek saglabātas 10 radiostācijas ar stiprāko signālu tobrīd iestatītajā uztveršanas diapazonā.
- Pirms tam AS atmiņas šūnās saglabātās radiostācijas tiek dzēstas.
- FM diapazonā automātiskās saglabāšanas atmiņā laikā RDS tiek aktivizēts un arī pēc tam paliek ieslēgts.
- Ja pirms vai automātiskās saglabāšanas atmiņā laikā tiek ieslēgts TP, informatīvi izklaidējošā sistēma meklēšanas procesa beigās izsauc atmiņas šūnu ar satiksmes ziņu radiostaciju.

- Ja satiksmes ziņu pārraide automātiskās saglabāšanas laikā ir ieslēgta, automātiskās radiostaciju meklēšanas funkcija paliek aktīva tik ilgi, līdz tiek uztverta vismaz viena satiksmes ziņu radiostacija.
- Automātiskās atmiņas šūnas var aizpildīt arī manuāli, skatīt sadaļu „Radiostaciju atmiņa”, 22. lpp.

Pārslēgšana atpakaļ uz FM vai AM līmeni

- ☞ Radio izvēlnē „FM AS” vai „AM AS” atlasiet izvēlnes punktu „Extras”
- ☞ Pēc tam atlasiet izvēlnes punktu „FM Ebene” vai „AM Ebene”, lai atgrieztos FM vai AM atmiņas līmenī.

RDS (Radio Datu Sistēma)


RDS ir Eiropas mēroga raidorganizāciju pakalpojums, kurš būtiski atvieglo vajadzīgās UKW programmas atrašanu un netraucētu uztveršanu.

RDS radiostācijas var atpazīt, RDS funkcijai esot ieslēgtai, un radiostācijas frekvences vietā parādoties programmas nosaukumam.

RDS radiostacija pārraida informāciju, kuru RDS radiouztvērēji apstrādā automātiski vai arī, ja ir ieslēgta RDS funkcija.

RDS un ar to saistītās funkcijas REG un TP var iestatīt audio iestatījumu izvēlnē:

Audio izvēlnē:

- ☞ Nospiediet taustiņu **SETTINGS** .
- ✓ Parādās audio iestatījumu izvēlnē.

RDS ieslēgšana/izslēgšana

- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „RDS” audio iestatījumu izvēlnē.
- ✓ Parādās RDS izvēlnē.

Tagad Jums ir divas iespējas izmainīt informatīvi izklaidējošās sistēmas RDS darbību:

1. RDS vienmēr ieslēgts

- ☞ Lai aktivizētu RDS, nospiediet „ Ein”.

Līdz ar RDS funkcijas aktivizēšanu rodas sekojošas priekšrocības:

- Informatīvi izklaidējošā sistēma, automātiski meklējot radiostācijas, noskaņojas tikai uz RDS raidītājiem.
- Displejā frekvences vietā parādās noskaņotās radiostācijas programmas nosaukums.
- Informatīvi izklaidējošā sistēma vienmēr noskaņojas ar AF (alternatīvo frekvenci) uz iestatītās radioprogrammas vislabāk uztveramo raidfrekvenci.

2. RDS automātiski

🔊 Aktivizējiet „**Automatisch**“

- Aktivizējot šo funkciju, Jūs nodrošināt, ka radiouztvērējs pat ar izslēgtu RDS funkciju apstrādā RDS radiostacijas tā, it kā RDS funkcija būtu ieslēgta (funkcijas PS, AF, PTY, utt. ir aktīvas).
- Automātiskā radiostaciju meklēšana uztver arī radiostacijas, kurām nav RDS.

RDS izslēgšana

🔊 Dezaktivizējiet abus izvēlnes punktus „**Ein**“ un „**Automatisch**“ RDS izvēlnē.

- ✓ Displejā tagad programmas nosaukuma vietā ir redzama frekvence.
- Radiouztvērējs vairs automātiski nenoskaņojas uz programmas vislabāk uztveramo frekvenci.

REG (Reģionalizācija)

Dažas RDS radiostacijas noteiktos diennakts laikos pārraida reģionāli atšķirīgas programmas dažādās frekvencēs.

Reģionalizācijas ieslēgšana (RDS jābūt ieslēgtam)

Audio iestatījumu izvēlnē:

🔊 Izvēlieties izvēlnes punktu „**REG**“.

- ✓ Parādās reģionalizācijas izvēlne.

Tagad Jums ir iespēja ietekmēt informatīvi izklaidējošās sistēmas darbību attiecībā uz reģionālajām programmām:

1. REG automātiski

Meklējot kādas radioprogrammas frekvenci ar spēcīgāko raidsignālu (AF), informatīvi izklaidējošā sistēma paliek noskaņota uz iestatīto radioprogrammu tik ilgi, kamēr tās uztveršanā parādās traucējumi.

- Kad iestatītās radioprogrammas uztveršanas kvalitāte pasliktinās līdz pakāpei, kad rodas uztveršanas traucējumi, informatīvi izklaidējošā sistēma pārslēdzas uz citu reģionālo programmu.

2. REG ieslēgts

Informatīvi izklaidējošā sistēma, meklējot kādas radioprogrammas frekvenci ar spēcīgāko raidsignālu, vienmēr paliek noskaņota uz iestatīto reģionālo programmu.

3. RDS izslēgts

Informatīvi izklaidējošā sistēma, meklējot kādas radioprogrammas frekvenci ar spēcīgāko raidsignālu, neuztver reģionālās programmas.

- Kad „**REG automatisch**“ vai „**REG ein**“ ir aktivizēts, displejā tir redzams simbols „**REG**“.

Satiksmes ziņu radiostacija (TP = Traffic Program)

Satiksmes ziņu radiostācijas var pazīt pēc simbola „TP”, kas redzams displejā.

TP ieslēgšana

Caur audio iestatījumu izvēlni:

- ☞ Aktivizējiet opciju „TP” audio iestatījumu izvēlnē.

Caur funkcionālo taustiņu:

- ☞ Nospiediet taustiņu TP **15**.

✓ Displejā parādās simbols „[]”.

✓ Ja tobrīd dzirdamā radiostacija ir satiksmes ziņu radiostacija, displejā parādās „[TP]”.

- Tiek uztvertas tikai TP radiostācijas.
- Ja radiostacija, kuru jūs tajā brīdī klausāties, nav satiksmes ziņu radiostacija, ierīce automātiski meklē nākamo satiksmes ziņu radiostaciju.
- Ar ieslēgtu TP funkciju CD/MP3-CD atskaņošana satiksmes ziņu pārraides laikā tiek pārtraukta.
- Satiksmes paziņojumi ir dzirdami iestatītajā TA skaļumā, skatīt 66. lpp.
- Satiksmes paziņojuma laikā displejā redzams uzraksts „Satiksmes paziņojums”.

TP izslēgšana

- ☞ Nospiediet taustiņu TP **15**,

vai:

- ☞ izslēdziet TP ar izvēlnes punktu „TP” audio iestatījumu izvēlnē.

✓ „Simbols []” pazūd no displeja.

Satiksmes ziņu pārraides laikā:

- ☞ TP izslēgšanai divas reizes nospiediet taustiņu TP.

Klausīties tikai ceļu satiksmes paziņojumus

- ☞ Ieslēdziet TP.

- ☞ Samaziniet skaļuma līmeni līdz viszemākajai atzīmei,

vai:

- ☞ Lai izslēgtu informatīvi izklaidējošās sistēmas skaņu, ilgāk paturiet nospiestu pogu OI **1**.

✓ Satiksmes paziņojumi ir dzirdami iestatītajā TA skaļumā, skatīt 66. lpp.

Satiksmes paziņojumu izlaišana

Lai izlaistu kādu nevēlamu satiksmes ziņu pārraidi, piemēram, CD/MP3 atskaņošanas laikā:

- ☞ Paziņojuma laikā vienu reizi nospiediet taustiņu TP,

vai:

- ☞ Vienu reizi nospiediet taustiņu **AUDIO**.

✓ Ceļu satiksmes paziņojuma pārraidīšana tiek pārtraukta.

✓ TP paliek ieslēgts.

Satiksmes paziņojumu skaļuma regulēšana

- Satiksmes paziņojumu skaļumu (TA skaļumu) var iestatīt, izmantojot audio iestatījumu izvēlni, skatīt 66. lpp.

Satiksmes ziņu pārraižu radiostaciju saraksts

Radio izvēlnēs FM papildus funkcijas un AM papildus funkcijas Jūs varat ar izvēlnes punktu „**Verkehrssender**“ uzreiz un bez ilgas meklēšanas izsaukt vienu no tajā brīdī uztveramajām satiksmes ziņu radiostacijām.

EON (Enhanced Other Networks)


Ar EON funkciju Jūs varat klausīties ceļu satiksmes paziņojumus arī tad, ja noskaņotā radiostacija nepārraida savas satiksmes ziņu pārraides. Ja Jūs esat noskaņojis šādu radiostaciju, tāpat kā satiksmes ziņu radiostacijām displeja augšējā rindā parādās simbols „**TP**“.

CD/MP3 atskaņotājs


Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota ar CD atskaņotāju, kurš var atskaņot gan audio kompaktdiskus, gan arī MP3 formāta kompaktdiskus. Pie tam CD atskaņotājs automātiski atpazīst kompaktdiska tipu.

Norādījumi par audio/MP3 formāta kompaktdiskiem


- ⚠ Nekādā gadījumā neievietojiet CD atskaņotājā DVD diskus, singlu kompaktdiskus ar diametru 8 cm un konturētos kompaktdiskus (Shape-CDs). Šie diski var iesprūst CD diskdzīnī vai sabojāt to. Tad būs nepieciešama dārga ierīces maiņa.
- Audio kompaktdiskus ar pretkopēšanas aizsardzību, kuri neatbilst audio kompaktdisku standartiem, iespējams nevarēs atskaņot vai to atskaņojums būs izkropļots.
- CD-R un CD-RW diski Jūsu lietošanā ir jūtīgāki pret traucējumiem, nekā pirktie CD. It sevišķi esiet uzmanīgi, lietojot CD-R un CD-RW diskus. Skatīt 73. lpp.
- CD-R un CD-RW diskus atkarībā no to īpašībām var būt neiespējami atskaņot vai to atskaņojums var būt izkropļots.
- Kompaktdiskiem ar jauktu saturu (audio celiņi kopā ar datiem, piemēram, MP3) tiek atpazīti un atskaņoti tikai audio celiņi.



CD/MP3 atskaņošana

- ☞ Iebīdīet audio kompaktdisku vai disku, kas satur MP3 failus, ar apdrukāto pusi uz augšu Audio CD ielādes spraugā , līdz tas automātiski tiek ievilkts iekšā.
- ✓ Sākas kompaktdiska atskaņošana.
- Displejā parādās „CD in”.
- Ja ievietots MP3 formāta kompaktdisks, papildu parādās „MP3”. Atkarībā no failu struktūras sarežģītības un MP3 failu skaita diskā, to nolasišana var aizņemt ilgāku laiku.

Ja audio kompaktdisku ielādes spraugā jau atrodas kompaktdisks:



- ☞ Vienreiz nospiediet taustiņu **AUDIO** .
- ✓ Displejā parādās CD izvēlne.
- ✓ Sākas kompaktdiska atskaņošana.

Ja tiek attēlota kāda cita, nevis audio izvēlne (piemēram, navigācija, iestatījumi vai galvenā izvēlne):



- ☞ Vienu reizi nospiediet taustiņu **AUDIO**, lai parādītos audio izvēlne.
- ☞ Atkārtoti nospiediet taustiņu **AUDIO**, lai pārietu uz kompaktdiska atskaņošana.
- Displejā tiek attēlots tābrīža ieraksta numurs un pagājušais atskaņošanas laiks.
- Ja ievietotajam audio kompaktdiskam ir CD teksts, tiek uzrādīti albuma nosaukums, tābrīža ieraksta nosaukums un izpildītāja vārds. Šim nolūkam jābūt aktivizētai CD teksta attēlošanas funkcijai. Skatīt „Ieraksta norāde” 31. lpp.
- MP3 kompaktdiska atskaņošanas laikā displejā tiek rādīts tajā brīdī atskaņojamā skaņdarba ID3 tags. Šim nolūkam jābūt aktivizētai ieraksta nosaukuma attēlošanas funkcijai. Skatīt „Ieraksta norāde” 31. lpp. Ja ID3 tega nav, tad tiek attēlots datnes nosaukums.

Ieraksta tiešā izvēle

CD izvēlnē:




-  Izvēlieties izvēlnes punktu „Track”.
- ✓ Tiek attēlots diskā ierakstīto ierakstu saraksts.
-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo ierakstu.

Nākamā vai iepriekšējā ieraksta izvēle

-  Viegli nospiediet meklēšanas taustiņu ◀ vai ▶ ,
- vai:
-  izvēlieties CD izvēlnē punktu „|◀“ vai „▶|”.

Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ


Meklējot kādu vietu kompaktdiskā:

-  Nospiediet meklēšanas taustiņu ◀ vai ▶ ilgāk nekā 1 sekundi,
- vai
-  izvēlieties CD izvēlnē punktu „◀◀“ vai „▶▶”.
- ✓ Seko ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ.
- Ātrās pārtišanas uz priekšu/atpakaļ laikā atskaņošana notiek ar paaugstinātu ātrumu un samazinātu skaļumu.
-  Ātrās meklēšanas pārtraukšanai caur izvēlni atkārtoti izvēlieties izvēlnes punktu „◀◀“ vai „▶▶”.



CD papildus funkcijas

Caur izvēlni CD papildfunkcijas iespējams iestatīt daudzas citas CD/MP3 atskaņošanas funkcijas.

-  Izvēlieties izvēlnes punktu „Extras” CD izvēlnē.

Ir iespējams izvēlēties šādas funkcijas:

Parastais režīms

CD/MP3 ierakstu atskaņošana notiek parastā secībā.

- Visi MP3 formāta kompaktdiskā pieejamie ieraksti šajā režīmā tiek sašķiroti un atskaņoti alfanumeriskā secībā.

CD atskaņošana jauktā secībā

Skaņdarbu atskaņošana notiek nejaušā kārtībā.

- ✓ Displejā parādās simbols „R●”.
- ☞ Lai pabeigtu Random funkciju, aktivizējiet „Normal” CD papildfunkciju izvēlnē.

Random Album funkcija (tikai MP3)

Tobrīd atskaņotā albuma (direktorijas) MP3 ierakstu atskaņošana notiek jauktā secībā.

- Funkcija Random Album, atskaņojot audio CD, nav pieejama.
- ✓ Displejā parādās simbols „R●”.
- ☞ Lai pārtrauktu atskaņošanu jauktā secībā, izvēlnē „CD-Extras” aktivizējiet opciju „Normal”.

Ieraksta atkārtošana

Tobrīd atskaņotais CD/MP3 ieraksts tiek atkārtots tik ilgi, līdz Jūs izvēlaties kādu citu režīmu.

- ✓ Displejā parādās simbols „↺”.
- ☞ Lai pabeigtu Repeat funkciju, aktivizējiet „Normal” CD papildfunkciju izvēlnē.

vai:

- ☞ nospiediet un turiet nospiešanu taustiņu ▾ 4.
- Nospiežot un turot nospiešanu taustiņu ▾, atkārtošanas funkciju var arī ieslēgt un izslēgt.

Scan CD

Visu CD ierakstu sākumi tiek uz brīdi atskaņoti.

- ✓ Displejā parādās simbols „▶”.
- ☞ Lai noklausītos tobrīd atskaņoto ierakstu pilnībā un pabeigtu funkciju Scan, aktivizējiet „Normal” CD papildfunkciju izvēlnē,

vai:

- ☞ nospiediet un turiet nospiešanu taustiņu ▲ 4.
- Nospiežot un turot nospiešanu taustiņu ▲, funkciju Scan (pārlūkošana) var arī ieslēgt un izslēgt.




Ieraksta nosaukuma attēlošana

- ☞ Aktivizējiet šo funkciju, kad informatīvi izklaidējošai sistēmai ieraksta atskaņošanas laika vietā jāuzrāda ieraksta nosaukums.

MP3 albuma izvēle

Ja Jūsu MP3 formāta kompaktdisks sastāv no vairākām direktorijām (sarakstiem), izvēlieties vajadzīgo albumu šādi:

☞ Spiediet un atlaidiet taustiņus ∇ vai Δ , līdz displejā parādīsies vajadzīgais albums;

vai caur CD izvēlni:

☞ Atlasiet izvēlnes punktu „**Album**” (albums).

✓ Tiek attēlots diskā ierakstīto albumu (direktoriju) saraksts.

☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo albumu.



✓ Tiek atskaņots pirmais izvēlētā albuma ieraksts.

● Lai izvairītos no gara piekļuves laika, Jums nevajadzētu izmantot vairāk kā 20 albumus.

● Kā albuma nosaukums tiek attēlots tobrīd izvēlētās direktorijas nosaukums.

● Visas direktorijas, kuras nesatur MP3 failus, tiek automātiski izlaistas.

CD izņemšana

☞ Nospiediet taustiņu  .

✓ CD tiek izbīdīts.


● Ja kompaktdisku 10 sekunžu laikā neizņem no CD nodalījuma, informatīvi izklaidējošā sistēma braukšanas drošības apsvērumu dēļ ievēk CD atpakaļ.

Sound		12.5°	22:22
Höhen			+2
Bässe			+4
Fader			-4
Balance			+0
Sound			User

Skaņas iestatījumi

Iestatiet atsevišķi katram skaņas avotam (radio, CD/MP3) skaņu individuāli caur „Höhen” un „Bässe”, vai izvēlieties ar punktu „Sound” vienu no iepriekšiestatītajiem skaņas tembriem.

Izmantojot „Fader” un „Balance”, jūs varat iestatīt skaļuma sadalījumu starp skaļruņiem.

- Iestatījumi Fader un Balance iedarbojas uz visiem avotiem un nav iestatāmi atsevišķi.
- ☞ Atlasiet vajadzīgo skaņas avotu (FM/AM, CD/MP3 vai Aux), kuram jūs vēlaties iestatīt skaņu.
- ☞ Nospiediet taustiņu **SOUND** , lai izsauktu skaņas izvēlni.
- ✓ Displejā parādās izvēlnes punkts skaņas iestatīšanai.

Sound		12.5°	22:22
Höhen		-7	
Bässe		+5	

Augstās frekvences

- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „Höhen”.
- ☞ Iestatiet vajadzīgo augsto frekvenču lielumu un apstipriniet to ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.

Basi

- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „Bässe”.
- ☞ Iestatiet vēlamo augsto frekvenču lielumu un apstipriniet to ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.


Sound		12.5°	22:22
Fader		-4	
Balance	L	+0	R

Skaņas sadalījums

- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „Fader”.
- ☞ Uzstādiat vajadzīgo skaļuma sadalījumu „V <-> H” (priekša / aizmugure) un apstipriniet to ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.

Balanss

- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „Balance”.
- ☞ Iestatiet vajadzīgo skaļuma sadalījumu „L <-> R” (kreisā puse <-> labā puse) un apstipriniet to ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.




Skaņa

Ja jūs dodat priekšroku kādam iepriekš iestatītam skaņas tembram, šeit Jūs varat izvēlēties no piecām iespējām.


- ☞ Izvēlieties izvēlnes punktu „**Sound**”.
- ✓ Parādās pieejamo skaņas tembru saraksts.
- ☞ Aktivizējiet vajadzīgo skaņas tembru.
- Skaņas tembra pozīcijā „**User**” ir saglabāti Jūsu personiskie augsto frekvenču un basu iestatījumi.
- Tiklīdz Jūs izmaināt augstās frekvences vai basus, automātiski tiek iestatīts skaņas tembrs „**User**”.

AUX ieeja *

Lai atskaņotu automašīnas AUX ieejai pieslēgta skaņas avota, piemēram, pārnēsājama MP3 atskaņotāja, skaņu caur informācijas un izklaides sistēmas skaļruņiem, skaņas avots ir jāaktivizē:

- ☞ Pieslēdziet skaņas avotu automašīnas AUX ieejai.
- ☞ Nospiediet taustiņu **MAIN 5**.
- ☞ Galvenajā ekrānā atlasiet audio funkciju grupu .
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu.
- ☞ Atlasiet izvēlnes punktu „**Zurück**” (Atpakaļ).
- ☞ Atlasiet izvēlnes punktu „**Aux**” (Ārējais avots).
- ✓ Ārējais skaņas avots tiek pārslēgts uz informācijas un izklaides sistēmu.
- ☞ Ieslēdziet ārējo skaņas avotu un noregulējiet to uz maksimālo skaļumu.
- Ārējā skaņas avota signāls tiek atskaņots caur informācijas un izklaides sistēmas skaļruņiem.
- Ja ārējā avota atskaņošanas laikā parādās skaņas kropļojumi, samaziniet ārējās ierīces skaļumu, līdz kropļojumi pazudīs.

⚠ Pārslēdzoties starp dažādiem skaņas avotiem, ņemiet vērā to, ka radio, CD un AUX režīmiem var būt iestatīti dažādi atskaņošanas skaļuma līmeņi. Pirms pārslēgšanās samaziniet skaļumu.



Navigācija

Navigācijas sistēma droši un uzticami vada Jūs uz vajadzīgo galamērķi bez apgrūtinošas skatīšanās kartē.

Bez dinamiskās virzīšanas uz mērķi pēc vēlēšanās var arī tikt ņemta vērā tābrīža ceļu satiksmes situācija, aprēķinot maršrutu. Šim nolūkam informatīvi izklaidējošā sistēma caur RDS-TMC uztver ziņojumus par ceļu satiksmes situāciju tābrīža uztveršanas rajonā.

Navigācijas sistēma tomēr nevar ņemt vērā neparedzētu satiksmes situāciju izveidošanos uz autoceļiem, īslaicīgi izmainītus ceļu satiksmes noteikumus un pēkšņi radušās bīstamas situācijas vai šķēršļus (piemēram, būvdarbus uz autoceļiem).

⚠ Navigācijas sistēmas lietošana neatbrīvo vadītāju no savas atbildības par pareizu un apdomīgu uzvedību ceļu satiksmē. Spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi vienmēr ir jāievēro. Ja virzīšanas uz galamērķi norādījums ir pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumiem, tad priekšroka vienmēr ir pēdējiem. Papildus norādījumi, skat. 7. lpp.

Informatīvi izklaidējošās sistēmas navigācijas sistēma dara iespējamu virzīšanu uz galamērķi arī nepazīstamā apvidū.

Navigācijas sistēmas darbības principi

Automašīnas atrašanās vietu un pārvietošanos navigācijas sistēma nosaka caur sensoriem. Nobrauktais ceļš tiek aprēķināts caur automašīnas tahometra signālu, pagriezieni līkumos caur girosensoru (inerces kompasu). Atrašanās vietas tiek noteikta caur GPS (Globālās Pozicionēšanas Sistēma) satelītiem.

Salīdzinot sensoru signālus ar digitālo karti navigācijas DVD/CD diskā, atrašanās vietu ir iespējams aprēķināt aptuveni ar 10 m precizitāti.

Svarīgas piezīmes par navigācijas sistēmas darbību

Principā sistēma ir darbaspējīga arī ar slikti uztveramu GPS signālu, tomēr ar sliktu vai traucētu GPS uztveri atrašanās vietas noteikšanas precizitāte var samazināties vai, nosakot atrašanās vietu, var rasties traucējumi, kuri rezultātā dos kļūdainus ziņojumus par atrašanās vietu.


Sliktu GPS signāla uztveri Jūs varēsiet atpazīt pēc nosvītrotā GPS simbola galvenajā izvēlnē.

Pēc galapunkta adreses vai īpaša galamērķa ievadīšanas (nākamā degvielas uzpildes stacija, viesnīca, utt.), tiek aprēķināts maršruts no tagadējas atrašanās vietas līdz izvēlētajam mērķim.

Virzīšana uz mērķi notiek ar balss izvades un virziena rādītāja bultiņas palīdzību vai ar daudzkrāsainas kartes * ekrāna palīdzību, vai arī izmantojot abu šo ekrānu kombināciju *.

Sistēmas balss paziņojumi un virziena bultiņa displejā iesaka nākamo braukšanas virziena izmaiņu.

Navigācijas DVD/CD diska ievietošana

🗨️ Bīdiet navigācijas DVD/CD disku ar apdrukāto pusi uz augšu DVD/CD ielādes spraugā , līdz tas automātiski tiek ievilkts iekšā.

Navigācijas DVD/CD diska izņemšana

🗨️ Nospiediet taustiņu  .

✓ DVD/CD diska tiek izstumts.

- Ja Jūs neizņemsiet DVD/CD disku no ielādes spraugas 10 sekunžu laikā, informatīvi izklaidējošā sistēma satiksmes drošības apsvērumu dēļ to ievilks atpakaļ.

Valodas iestatīšana

Jūs varat izmainīt navigācijas sistēmas paziņojumu valodu.

- Norādījumus par valodas iestatīšanu skatīt 64. lpp.

Padomi par navigācijas DVD/CD diskem

- Izmantojiet tikai tādus DVD/CD diskus, kuru lietošanu ir apstiprinājis Jūsu automašīnas ražotājs. Informatīvi izklaidējošā sistēma nelasa citu ražotāju navigācijas DVD/CD diskus.
- Nekādā gadījumā disku nodalījumā nelievietojiet navigācijas DVD diskus. DVD diskus var iestrēgt CD diskdzinī. Tad būs nepieciešama dārga aparāta maiņa.
- Mēs iesakām navigācijas sistēmai vienmēr izmantot jaunākos navigācijas DVD/CD diskus.

Tikai CD 70 NAVI:


- Visos navigācijas kompaktdiskos ir pieejams Eiropas autoģeogrāfiju tīkls un lielākās Eiropas pilsētas. Turpmākai informācijai par navigācijas DVD/CD diskem mēs iesakām jums vērsties pie Opel partnera.

Tikai DVD 90 NAVI:


- Navigācijas DVD diskā ir ierakstīts visu mērķa ievadījumā norādīto valstu detalizēts autoģeogrāfiju tīkls. DVD mainīšana, šķērsojot robežu, nav nepieciešama.

 Navi inaktiv	22.5° 14:45
Navi starten	
Neues Ziel	
Zielspeicher	D - Frankfurt Am Main
Reise	Goethestrasse
Karte	

Navigācijas sistēmas aktivizēšana

🗨️ Nospiediet taustiņu **NAVI** ,



vai:

🗨️ atlasiet galvenajā displejā funkciju  un apstipriniet izdarīto izvēli.

Kad navigācija nav aktivizēta:

- ✓ Tiek attēlota navigācijas galvenā izvēlne. Tiek attēlota pēdējā ievadītā galamērķa adrese.

Ar aktīvu navigāciju:

- ✓ Atkarībā no iepriekš izvēlēta attēlojuma veida, virzīšanās uz mērķi ekrānā ir redzama virziena bultiņa, navigācijas karte  vai dalīts ekrāns, kurā ir redzama gan virziena bultiņa, gan navigācijas karte .


Galamērķa ievadišana

Pieejamas sekojošas iespējas galamērķa ievadišanai:

- **Neues Ziel eingeben (Ievadīt jaunu galamērķi):** Jaunas galamērķa adreses ievadišana, norādot valsti, pilsētu, ielu un mājas numuru vai krustojumu, skatīt 38. lpp.
- **Sonderziele (Īpašie galamērķi):** Īpašu objektu (restorānu, viesnīcu, utt.) izvēlēšanās, skatīt 41. lpp.
- **Zielspeicher (Galamērķu atmiņa):** Galamērķa izvēle no adrešu grāmatas, no pēdējo izmantoto galapunktu saraksta vai mājas adreses ielāde, skatīt 42. lpp.
- **Ziele über die Landkarte eingeben (Galamērķu ievadišana, izmantojot karti) ✳:** Galamērķa ievadišana, izmantojot kursoru navigācijas kartē, skatīt 58. lpp.

Tikai CD 70 NAVI:

- Ja galapunkts atrodas citā valstī, iespējams, ka galapunkts nav ierakstīts aktuālajā navigācijas kompaktdiskā. Šajā gadījumā vispirms ievadiet kādu lielāku kompaktdiskā ierakstītu pilsētu galapunkta tuvumā. Sasniedzot šo pilsētu, ievietojiet galapunkta reģiona navigācijas disku un ievadiet galapunktu.



Burtu ievadišana

Zīmju ievadišana navigācijas norādēm notiek ar burtu izvēli no burtu, ciparu un īpašo zīmju rindas.

Tiklīdz Jūs ievadāt, piemēram, kādu apdzīvotas vietas vai ielas nosaukumu, displejā parādās ievadišanas izvēlne, kura turpmākajā tekstā saucas vienkārši „rakstāmmašīna”.

- ☞ Pabīdiat kursoru ar multifunkcionālās pogas pagriešanu uz vajadzīgo zīmi.
- ✓ Tobrīd iezīmētā zīme tiek iezīmēta.
- ☞ Apstipriniet izvēli ar multifunkcionālās pogas nospiešanu.
- ✓ Izvēlētā zīme pāriet ievades logā.

Inteliģentā „rakstāmmašīna”

Ievadot galamērķus, ievadītās zīmes tiek salīdzinātas ar navigācijas DVD/CD diskā ierakstītajiem datiem. Pēdējās izvēlamās zīmes izvēle ir loģiski ierobežota. Ar „rakstāmmašīnu” tad iespējams izvēlēties tikai tās zīmes, kuras var izmantot, lai atrastu vajadzīgo nosaukumu.

Informatīvi izklaidējošā sistēma pēc tam automātiski papildina ierakstu ar turpmākām iespējamām zīmēm.

Zīmju izdzēšana

Ja Jūs, ievadot datus, esat ievadījis nepareizu zīmi:

- ☞ „Rakstāmmašīnas” izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „◀C”.
- ✓ Pēdējā ievadītā zīme izdzēšas.
- Ja informatīvi izklaidējošā sistēma ir papildinājusi ieraksta zīmes, tās tiek atkal izdzēstas.

Zīmju ievades atcelšana

- ☞ Pagrieziet multifunkcionālo pogu pa kreisi, līdz displejā parādās apslēptais izvēlnes elements „Abbrechen” (Atcelt).
- ☞ Atlasiet „Abbrechen” (Atcelt), lai pārtrauktu zīmju ievadišanu.
- ✓ Displejā parādās izvēlne „Neues Ziel” (Jauns galamērķis).

Saraksti


Rakstāmmašīnas režīmā galapunktu ievades laikā ir pieejams izvēlnes punkts „Saraksti”. Atkarībā no līdz šim ievadītās zīmju secības, izvēlnes punkta apakšā tiek attēlots ierakstu skaits sarakstā.

Ar kādas zīmes vai zīmju kombinācijas ievadi iespējama izvēles loks attiecīgā sarakstā sašaurinās.

Ar mazāk nekā 7 ierakstiem sarakstā automātiski tiek parādīts opciju saraksts.

Sarakstu izvēles pārtraukšana

- ☞ Pagrieziet multifunkcionālo pogu pa kreisi, līdz displejā parādās apslēptais izvēlnes elements „Zurück” (Atpakaļ).
- ☞ Atlasiet „Zurück” (Atpakaļ), lai atceltu sarakstu izvēli.
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna”.




Rakstāmmašīna nosaukumu ievadīšanai

Nosaukumu ievadīšanai (adreses adrešu grāmatā, tūres utt.) papildus lielajiem burtiem, cipariem un īpašām zīmēm ir pieejami arī mazie burti.

Papildus Jums ir arī iespēja ievades laikā rediģēt vārdu ar pārvietojama kursora palīdzību.

- ☞ Lai ievadītu mazos vai lielos burtus, atlasiet atbilstīgo izvēlnes elementu „abc” vai „ABC”.
- ☞ Lai ievadāmais ieraksts automātiski tiktu rakstīts ar lielo sākuma burtu, atlasiet „Abc”.
- ☞ Lai ievadītu īpašās rakstzīmes, atlasiet „#&[”.
- ☞ Lai pārvietotu kursoru ievadītajā tekstā uz priekšu un atpakaļ, atlasiet „◀” vai „▶”.
- ☞ Lai pabeigtu teksta ievadīšanu, atlasiet „OK”.



Jauna galapunkta ievadīšana

Ar neaktīvu navigāciju:

- ☞ Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Neues Ziel” (Jauns galamērķis).
- ✓ Displejā parādās izvēlne „Neues Ziel” (Jauns galamērķis).

Ar krāsu informācijas displeju ✱, kad aktivizēta navigācija:

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Menü” (Izvēlne).
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Neues Ziel” (Jauns galamērķis).

Tagad Jums ir iespēja ievadīt galapunkta adresi ar sekojošiem datiem:



Valsts

- ☞ Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „Land“ (Valsts).
- ✓ Parādās navigācijas DVD/CD diskā ierakstīto valstu saraksts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo valsti.
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „Land“ vietā displejā parādās galamērķa valsts identifikācijas kods, piemēram, „LV“ - Latvija.

Tikai CD 70 NAVI:

- Ja jūs izvēlaties valsti, kas neatbilst ievietotajam valsts diskam, tad kā galamērķi Jūs varat ievadīt tikai Eiropas lielās pilsētas un svarīgākās satiksmes maģistrāles. Lai varētu ievadīt precīzu galapunktu, ievietojiet galapunkta valsts disku, tiklīdz Jūs esat šķērsojis robežu.



Apdzīvota vieta

- ☞ Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „Ort“ (Apdzīvota vieta).
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „Ort“ vietā displejā parādās pēdējā ievadītā galamērķa apdzīvotās vietas nosaukums.
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna“ zīmju ievadīšanai.
- ☞ Ievadiet apdzīvotās vietas nosaukumu, izvēloties burtus no „rakstāmmašīnas“.
- ✓ Tiklīdz iespējamo ierakstu skaits apdzīvoto vietu sarakstā ir pietiekami mazs, automātiski tiek attēlots saraksts ar izvēlamiem nosaukumiem.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo apdzīvoto vietu.



Iela

- ☞ Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „Straße“ (Iela).
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „Straße“ vietā parādās pēdējā ievadītā galamērķa ielas nosaukums.
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna“ zīmju ievadīšanai.
- ☞ Ievadiet ielas nosaukumu, izvēloties burtus no „rakstāmmašīnas“.
- ✓ Tiklīdz iespējamo ierakstu skaits ielu sarakstā ir pietiekami mazs, automātiski tiek attēlots saraksts ar izvēlamiem ielu nosaukumiem.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo ielu.

Mājas numurs

Ja ielādētajā navigācijas DVD/CD diskā ir ierakstīti māju numuri ievadītajai ielai, tad Jūs varat ievadīt galamērķa mājas numuru.

- ☞ Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „Nr.“.
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „Nr.“ vietā displejā parādās pēdējā ievadītā galamērķa mājas numurs.
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna“ zīmju ievadīšanai.
- ☞ Ar „rakstāmmašīnu” ievadiet mājas numuru.
- Datu bāzē ir apkopoti noteikti māju numuru rajoni, kurā atrodas ievadītais mājas numurs. Navigācijas sistēma šajā gadījumā vada Jūs uz norādītās mājas numura rajonu.
- Dažos gadījumos navigācijas sistēma izlabo arī Jūsu ievadītos datus. Piemēram, ja Jūs esat norādījuši mājas numuru 83, bet navigācijas diskā ierakstītas mājas tikai līdz 51. numuram, sistēma automātiski izlabos ievadīto numuru uz 51.

Stūris

Alternatīvi mājas numuram kā galapunktu var ievadīt šķērsielu (stūri).

- ☞ Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „Ecke“ (Stūris).
- Ja galamērķa adrese jau ir ievadīta, izvēlnes elementa „Ecke” vietā displejā parādās pēdējā ievadītā galamērķa ielas nosaukums.
- ☞ Ievadiet, kā aprakstīts augstāk, šķērsielas nosaukumu.

Galapunkta adreses daļu ievadīšana no jauna

Ja Jūs gribat ievadīt tikai jaunu ielu, mājas numuru vai jaunu šķērsojošo ielu, vienkārši atlasiet atbilstīgo izvēlnes elementu izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis).

Apdzīvotas vietas ievade caur pasta indeksu

Ja ielādētajā navigācijas DVD/CD diskā ir ierakstīti pasta indeksi, ievadot apdzīvotu vietu, Jūs tās nosaukuma vietā varat norādīt pasta indeksu.

Tiklīdz iespējamo ierakstu skaits apdzīvoto vietu sarakstā ir pietiekami mazs, automātiski tiek attēlots saraksts ar izvēlamiem nosaukumiem.

 Navi inaktiv	22.5° 14:45
Navi starten	D - Frankfurt Am Main Goethestrasse
Neues Ziel	
Zielspeicher	
Reise	
Karte	


Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana

Galvenajā izvēlnē:

- ☞ Lai sāktu virzīšanu uz mērķi, atlasiet izvēlnes elementu „Navi starten” (Sākt navigāciju).
- ✓ Tiek attēlota virzīšanas uz mērķi izvēlne un aprēķināts maršruts (šī operācija var aizņemt dažas sekundes).
- Virzīšana uz mērķi, skatīt 50. lpp.

	Neues Ziel	22.5° 14:45
	Sonderziele	
	D - Frankfurt Am Main	
	Goethestrasse	Nr.
	Ecke	
	Navi starten	
	Speichern	


Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis):

-  Atlasiet izvēlnes elementu „**Navi starten**“ (Sākt navigāciju), lai sāktu virzīšanu uz mērķi.
- Izmantojot izvēlnes elementu „**Speichern**“ (Saglabāt), Jūs varat saglabāt ievadīto galamērķi adresu grāmatiņā; skatīt 44. lpp.

	Neues Ziel	22.5° 14:45
	Sonderziele	
	D - Rüsselsheim, Gross Gerau	
	Adam Opel Strasse	Nr.
	Ecke	
	Navi starten	
	Speichern	



Īpašu galapunktu ievadīšana

Gar maršrutu vai līdz galapunktam var izvēlēties interesantus vai lietderīgus īpašos galapunktus. Šajā gadījumā informatīvi izklaidējošā sistēma piedāvā dažādas kategorijas, kurās ir saglabātas svarīgas adreses:

-  Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis) atlasiet izvēlnes elementu „**Sonderziele**“ (Īpašie galamērķi).
- ✓ Parādās izvēlne „Īpašo galapunktu izvēle“.

Tagad Jums ir iespēja izvēlēties īpašos galapunktus pēc sekojošiem kritērijiem:

	Sonderzielwahl	12.5° 22:22
	Umkreis Standort	
	Umkreis Ziel	
	In anderen Orten	
	Überregional	
	Zeigt Sonderziele in	
	Abhängig vom Standort	

- **Umkreis Standort (Atrašanās vietas apvidus):** Rāda īpašos objektus atkarībā no Jūsu tābrīža atrašanās vietas.
 - **Umkreis Ziel (Galamērķa apvidus):** Rāda īpašos objektus galamērķa apvidū.
 - **In anderen Orten (Citās apdzīvotās vietās):** Rāda īpašos galamērķus Jūsu izvēlēta apdzīvotā vietā.
 - **Überregional (Reģionālas nozīmes):** Rāda reģionālas nozīmes īpašos objektus (piemēram, lidostas, prāmju satiksmes ostas, u.tml.).
-  Izvēlieties vienu no augstāk minētajiem kritērijiem.
- ✓ Tiek attēlots saraksts ar iespējamām kategorijām (piemēram, autonoma, viesnīca, pilsētas centrs utt.).
 -  Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.
 - ✓ Tiek attēlots izvēlētas kategorijas īpašo galapunktu saraksts.

- Ja izvēlētājā kategorijā ir pieejami vairāk nekā seši īpašie galapunkti, tiek attēlota „rakstāmmašīna”.
- Izvēloties punktu „Atrašanās vietas apvidus”, vienmēr tiek attēlots saraksts ar maksimāli 45 izvēlētās kategorijas īpašiem galapunktiem, kuri ir sašķiroti pēc attāluma no tābrīža atrašanās vietas.

Ar atvērtu „rakstāmmašīnu”:

- ☞ Lai sašaurinātu galamērķu izvēli, ievadiet vienu vai vairākus sākuma burtus, vai atlasiet izvēlnes elementu „Liste” (Saraksts).
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo galamērķi.

Ar saraksta attēlojumu:

- ☞ Izvēlieties vajadzīgo galapunktu tieši no saraksta.
- ✓ Kad būsiet izvēlējušies galamērķi, displejā atkal parādīsies izvēlne „Neues Ziel” (Jauns galamērķis). Augšējās rindās norādīts izvēlētais galapunkts un tā apdzīvota vieta.

Īpatnības režīmā „Citās apdzīvotās vietās”

Ievadiet ar „rakstāmmašīnu” vajadzīgo apdzīvoto vietu, kurai jāattēlo pieejamie galapunkti.

▲ Navi inaktiv 22.5° 14:45	
Navi starten	
Neues Ziel	Letzte Ziele
Zielspeicher	Nach Hause
Reise	Adressbuch
Karte	

Galapunktu atmiņa

Informatīvi izklaidējošās sistēmas galapunktu atmiņā Jūs varat saglabāt atmiņā galapunktus, kurus Jūs biežāk izmantojat virzīšanai uz mērķi.

Papildus galapunktu atmiņā automātiski uzkrājas pēdējie virzīšanai uz mērķi izmantotie galapunkti.

Ar neaktīvu navigāciju:

- ☞ Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Zielspeicher” (Galamērķu atmiņa).
- ✓ Tiek attēlots galapunktu atmiņas saraksts.

Ar krāsu informācijas displeju ✱, kad aktivizēta navigācija:

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Menü” (Izvēlne).
- ☞ Pēc tam atlasiet izvēlnes elementu „Zielspeicher” (Galamērķu atmiņa).

▲ 8 Adressen 12.5° 22:22	
Letzte Ziele	
Nach Hause	
ADAM OPEL AG	
FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN	
Liste der maximal 30 letzten Ziele	

Galapunktu atmiņas sarakstā Jums ir pieejami sekojoši ieraksti:

- **Letzte Ziele (Pēdējie galamērķi):** Parāda pēdējo virzīšanai uz mērķi izmantoto galamērķu sarakstu.
- **Nach Hause (Uz dzīvesvietu):** Izsauc atmiņā saglabāto dzīvesvietas adresi.
- **Adressbuch (Adrešu grāmatiņa):** Visas adreses, kuras jau ir saglabātas adrešu grāmatiņā (alfabētiskā secībā).

Izvēlieties kādu no pēdējiem galapunktiem

- ☞ Izvēlnē „Zielspeicher” (Galamērķu atmiņa) atlasiet izvēlnes elementu „Letzte Ziele” (Pēdējie galamērķi).
- ☞ Tiek attēlots saraksts ar maksimāli 30 pēdējiem galapunktiem, kuriem tika aprēķināts maršruts.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo galamērķi.
- ☞ Atlasiet „Navi starten” (Sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi,

vai:

- ☞ atlasiet „**Löschen**“ (Dzēst), lai izdzēstu izvēlēto galamērķi no pēdējo galamērķu saraksta.



Izvēlēties dzīvesvietas adresi kā galapunktu

- ☞ Izvēlnē „Zielspeicher“ (Galamērķu atmiņa) atlasiet izvēlnes elementu „**Nach Hause**“ (Uz dzīvesvietu).
- ☞ Atlasiet „**Navi starten**“ (Sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi,



vai:

- ☞ atlasiet „**Editieren**“ (Labot), lai mainītu dzīvesvietas adresi.

Neatkarīgi no tā, kurā izvēlnē Jūs tagad atrodaties:

- ☞ Nospiediet taustiņu  , lai izsauktu dzīvesvietas adresi.
- ☞ Atlasiet „**Navi starten**“ (Sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi,

vai:

- ☞ divas reizes īsi nospiediet taustiņu , lai uzsāktu virzīšanu tieši uz dzīvesvietas adresi.
- Ja atmiņā nav saglabāta neviena dzīvesvietas adrese, pēc taustiņa  nospiešanas automātiski atveras izvēlne „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis).

Izmainīt vai ievadīt jaunu dzīvesvietas adresi

Lai ievadītu jaunu dzīvesvietas adresi, atlasiet izvēlnes elementu „**Editieren**“ (Labot). Ja atmiņā nav saglabāta neviena dzīvesvietas adrese, ievadiet vajadzīgo adresi.

- ☞ Ievadiet dzīvesvietas adreses datus, tāpat kā ievadot jaunu galamērķi, skatīt 38. lpp.
- ☞ Izvēlieties „Saglabāt“, lai saglabātu atmiņā jauno/izmainīto dzīves vietas adresi.

Dzīvesvietas adreses izdzēšana


Dzīvesvietas adreses datus var izdzēst, izmantojot izvēlnes elementu „**Listen löschen**“ (Dzēst sarakstus) izvēlnē „Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi), skatīt 69. lpp.

	8 Adressen	12.5° 22:22
	Letzte Ziele	
	Nach Hause	
	ADAM OPEL AG	
	FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN	
	RÜSSELSHEIM	
	ADAM OPEL STRASSE	

Galapunktu izvēle no adrešu grāmatas

Galapunktu atmiņā:




- ☞ Izvēlieties vajadzīgo galamērķi no galamērķu atmiņas saraksta.
- ✓ Tiek attēlots adrešu grāmatas ieraksts ar adreses datiem.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Navi starten**“ (Sākt navigāciju), lai uzsāktu virzīšanu uz mērķi.

	Neues Ziel	22.5° 14:45
	Sonderziele	
	D - Frankfurt Am Main	
	Goethestrasse	Nr.
	Ecke	
		Navi starten
		Speichern


Galapunktu saglabāšana galapunktu atmiņā

Adrešu grāmatā var saglabāt līdz pat 100 galamērķiem (99 adreses un dzīvesvietas adresi). Saglabājamiem galapunktiem var piešķirt individuālus nosaukumus.




Izvēlnē „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis):

-  Ievadiet vajadzīgo galapunkta adresi.
-  Atlasiet izvēlnes elementu „**Speichern**“ (Saglabāt).
- ✓ Parādās „rakstāmašīna“.
-  Apstipriniet norādīto nosaukumu ar „**OK**“,





vai:


-  pievienojiet zīmes iepriekšievadītajam nosaukumam, izvēloties no zīmju saraksta,

vai:




-  izdzēsiet piedāvāto nosaukumu ar „“ un ievadiet jaunu nosaukumu.
-  Atlasiet „**OK**“, lai saglabātu adresi ar ievadīto nosaukumu adrešu grāmatiņā.

Galapunktu izmaiņšana adrešu grāmatā

-  Izvēlieties vajadzīgo galamērķi no galamērķu atmiņas saraksta.
-  Atlasiet „**Editieren**“ (Labot), lai mainītu izvēlēto galamērķa adresi.
-  Izmainiet vajadzīgos datus (piemēram, apdzīvotu vietu, ielu, Nr. vai arī nosaukumu).
-  Atlasiet „**Speichern**“ (Saglabāt), lai saglabātu izlaboto adresi adrešu grāmatiņā.

	Adressbuch	22.5° 14:45
	Frankfurt Am Main, Goethestras	
	D - FRANKFURT AM MAIN	
	GOETHESTRASSE	
		Navi starten
	Löschen	Editieren

Galapunktu izdzēšana no adrešu grāmatas

-  Izvēlieties vajadzīgo galamērķi no galamērķu atmiņas saraksta.
-  Atlasiet izvēlnes elementu „**Löschen**“ (Dzēst), lai izdzēstu šo galamērķi no adrešu grāmatiņas.
-  Apstipriniet izdzēšanas pieprasījumu.
- ✓ Galapunkts tiek izdzēsts no adrešu grāmatas.
- Ja Jūs vēlaties izdzēst visas adrešu grāmatiņā saglabātās galamērķu adreses uzreiz, izvēlnē „Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi) atlasiet izvēlnes elementu „**Listen löschen**“ (Dzēst sarakstus), skatīt 69. lpp.

 Navi inaktiv	22.5° 14:45
Navi starten	Zusatzinfo Touren
Zieleingabe	
Zielspeicher	
Reise	
Karte	



Tūres

Tūru izvēlne sniedz Jums iespēju ievadīt vienu pēc otra virkni dažādu galapunktu, lai nebūtu jāievada katrs galapunkts atsevišķi.


Jums tikai vienreiz jāievada tūres starppunkti, izmantojot galamērķu ievadīšanas opciju vai galamērķu atmiņu, un jā saglabā šī tūre ar paša izvēlēto nosaukumu.

- Tūru atmiņā ir iespējams saglabāt līdz 7 tūrēm ar maksimāli 10 starpposmiem katrā.

Ar krāsu informācijas displeju ✱:




-  Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**Reise**” (Ceļojums).
-  Noslēgumā izvēlieties „Tūres”.

Ar grafisko informācijas displeju:

-  Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**Touren**” (Tūres).
- ✓ Tiek attēlota tūru izvēlne.



 3 Touren	22.5° 14:45
Neue Tour	4 Ziele
Alpentour	
Burgentour	
Kundentour 1	

Ievadīt jaunu tūri

-  Tūru izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**Neue Tour**” (Jauna tūre).
- ✓ Parādās „rakstāmmašīna”.
-  Ievadiet jaunās tūres nosaukumu.
-  Atlasiet „**OK**”, lai saglabātu ievadīto nosaukumu.
- ✓ Tādējādi Jūs automātiski nonākat izvēlnē, kur iespējams rediģēt tūri.
- Tagad Jūs varat ievadīt tūres posmus (starppunktus), kā aprakstīts nodaļā „Tūres rediģēšana”. Skatīt 46. lpp.




 Kundentour 1	22.5° 14:45
Tour starten	München, Kno Lindau, Hafen Saarbrücken, ...
Starten ab	
Anzeigen	
Editieren	

Sākt tūri

-  Izvēlieties vajadzīgo tūri no tūru izvēlnes.
-  Pēc tam atlasiet „**Tour starten**” (Sākt tūri), lai uzsāktu virzīšanu uz pirmo tūres starppunktu.

Sākt tūri no ...

Jums ir iespēja sākt tūri no kāda noteikta posma.

-  Izvēlieties vajadzīgo tūri no tūru izvēlnes.
-  Atlasiet „**Starten ab**” (Sākt no).
- ✓ Displejā parādās izvēlētās tūres starpposmu saraksts.
-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo posmu, lai sāktu virzīšanu uz izvēlēto tūres posmu.

	3 Zwischenziele	22.5°	14:45
	Saarbrücken, Am Hauptbahnhof		
	München, Knorrstrasse		
	Lindau Bodensee, Hafenplatz		
	D-Lindau Bodensee		
	Hafenplatz		

Parādīt tūri

Ar šo funkciju Jūs varat apskatīt tūres posmu sarakstu (starppunktu) izvēlētajai tūrei.

Atlasiet „**Anzeigen**“ (Rādīt).

✓ Tiek attēlots izvēlētais tūres starpposmu saraksts.

Kad Jūs izvēlaties no saraksta kādu tūres posmu, tiek attēlota informācija par adresi.

	Editieren	22.5°	14:45
	Neues Ziel		
	Zielspeicher	Land - Ort	
	Verschieben	Straße / Nr.	
	Löschen	Ecke	

Tūres rediģēšana

Izvēlnē „Rediģēšana“ Jums ir šādas iespējas:

- **Neues Ziel (Jauns galamērķis):** Ar šo Jūs varat pievienot tūrei jaunus galapunktus.
- **Zielspeicher (Galamērķu atmiņa):** Ar šo Jūs varat pievienot tūrei galapunktus no atmiņas.
- **Verschieben (Pārvietot):** Ar šo Jūs pārvirzāt posmus izvēlētajā tūrē.
- **Löschen:** Ar šo opciju var izdzēst atsveišķus izvēlētais tūres posmus vai visu tūri.

	Hinzufügen	22.5°	14:45
	Adam Opel Museum		
	Postmuseum		
	Automuseum		
	(Ans Ende stellen)		
	Technikmuseum		
	einfügen vor ...		

Tūres posmu pievienošana

- Izvēlnē „Editieren“ (Labot) atlasiet izvēlnes elementu „**Neues Ziel**“ (Jauns galamērķis) vai „**Zielspeicher**“ (Galamērķu atmiņa).
- Ievadiet jaunu galapunktu vai izvēlieties kādu galapunktu no atmiņas.
- Atlasiet „**Hinzufügen**“ (Pievienot), lai pievienotu tūrei izvēlēto galapunktu.
- ✓ Tiek attēlots tūres līdz šim saglabāto posmu saraksts.
- Tagad pārvietojiet kursoru ar multifunkcionālās pogas pagriešanu uz to pozīciju sarakstā, pirms kuras ir jāievada jaunais posms.
- Nospiediet multifunkcionālo pogu, lai ievietotu jauno posmu pirms iezīmētā ieraksta.
- Atlasiet „**(Ans Ende stellen)**“ (Pievienot beigās), ja Jūs vēlaties jauno posmu pievienot kā tūres noslēdzošo posmu.



Tūres posmu pārbīdīšana

- ☞ Rediģēšanas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**Verschieben**“ (Pārbīdīt).
- ✓ Displejā parādās izvēlētās tūres starpposmu saraksts.
- ☞ Iezīmējiet ar kursoru to posmu, kuru Jūs vēlaties pārbīdīt.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu.



- ☞ Tagad pārvietojiet kursoru ar multifunkcionālās pogas pagriešanu uz to pozīciju sarakstā, pirms kuras ir jānovieto pārbīdamais posms.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu, lai novietotu posmu izvēlētajā pozīcijā.
- ☞ Atlasiet „**(Ans Ende stellen)**“ (Pievienot beigās), ja Jūs vēlaties jauno posmu pievienot kā tūres noslēdzošo posmu.

Tūres posmu dzēšana

- ☞ Rediģēšanas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „**Löschen**“ (Dzēst).
- ✓ Displejā parādās izvēlētās tūres starpposmu saraksts.
- ☞ Iezīmējiet ar kursoru to posmu, kuru Jūs vēlaties izdzēst.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu.
- ✓ Izvēlētais posms tiek izdzēsts no tūres.
- ☞ Lai izdzēstu visu tūri, atlasiet „**Gesamte Tour löschen**“ (Dzēst visu tūri).

Ceļveža informācija

(tikai DVD 90 NAVI)

Izmantojot funkciju „Zusatzinfo“ (Papildinformācija) izvēlnē „Reise“ (Ceļojums), var piekļūt dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajai ceļveža informācijai. Atkarībā no ievietotā navigācijas DVD iespējams izsaukt dažādas trešo pakalpojumu sniedzēju piedāvātās informācijas. Tā varētu būt, piemēram, viesnīcu un restorānu ceļvežu vai tūrisma informācijas centru sniegtā informācija.

Papildinformācijas norādei tiek izmantota pārlūkprogramma, kas līdzinās interneta pārlūkprogrammā.

Papildinformācija var saturēt tekstu, attēlus, saites, adreses un tālrunu numurus.

Piemēram, vajadzīgās viesnīcas adresi var tieši pārsūtīt no ceļveža uz navigācijas sistēmu.



Meklēšana papildinformācijā

Kad navigācija nav aktivizēta:

- ☞ Galvenajā izvēlnē atlasiet „Reise“ (Ceļojums).

Kad navigācija ir aktivizēta:

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Menü“ (Izvēlne).
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „Reise“ (Ceļojums).
- ☞ Ceļojuma izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Zusatzinfo“ (Papildinformācija).
- ✓ Tiek attēlots navigācijas DVD diskā ierakstītais papildinformācijas pārskats.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo piedāvātāju.
- Ja papildinformācija ir tikai no viena piedāvātāja, tad izvēle tiek attēlota tieši caur meklēšanas opcijām.
- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo meklēšanas opciju.





Izvēlei tiek piedāvāts:


- **Startseite (Sākuma lapa):** Parāda izvēlētā piedāvātāja sākumlapu (ja tāda ir pieejama)
- **Umkreis Standort (Atrašanās vietas apvidus):** Parāda meklēšanas masku iestādēm apkārt tābrīža atrašanās vietai.
- **Umkreis Ziel (Galamērķa apvidus):** Parāda meklēšanas masku iestādēm apkārt tābrīža galapunktam.
- **In anderen Orten (Citas apdzīvotās vietās):** Parāda meklēšanas masku iestādēm apkārt Jūsu izvēles vietai.

Lai sašaurinātu meklēšanu, zem šiem izvēlnes elementiem var parādīties vairākpakāpju aptaujas saraksti, no kuriem Jūs varat izvēlēties atbilstīgo apakškategoriju (piemēram, visas viesnīcas, kategorijas, papildiepējas, meklēšana pēc nosaukuma).




Pārlūkprogrammas lietošana

- ☞ Spiediet radiostaciju meklēšanas taustiņu ◀ vai ▶ , lai pārietu no vienas opcijas uz citu.
- ✓ Izvēlētā opcija vienmēr tiek izcelta (atšķirīga atkarībā no meklēšanas lapu uzbūves un piedāvātāja).
- ☞ Spiediet radiostaciju meklēšanas taustiņu ▲ vai ▼ , lai pārskirtu lappuses uz augšu vai uz leju.
- ☞ Nospiediet multifunkcionālo pogu, lai apstiprinātu izvēlēto opciju vai aktivizētu saiti.



Pārlūkprogrammai ir arī dinamiskā izvēlne. Tiklīdz Jūs pagriežat multifunkcionālo pogu, Jūsu rīcībā parādās šādi izvēlnes elementi:


- **Auswählen (Atlasīt)** : Apstiprina iezīmēto opciju.
- **Startseite (Sākuma lapa)**: Pāriet uz izvēlētā piedāvātāja pārskata lapu (ja tāda ir pieejama)
- **Verlauf (Vēsture)**: Parāda līdz šim apmeklēto lapu sarakstu.
- **Vorherige Seite (Iepriekšējā lapa)**: Izsauc iepriekšējo skatīto lapu.
- **Nächste Seite (Nākamā lapa)**: Izsauc nākamo skatīto lapu.





Rezultātu attēlošana

Pēc tam, kad esat iesācis meklēšanu, informatīvi izklaidējošā sistēma parāda Jums meklēšanas rezultātus saraksta veidā.


Rezultāti ietver iestāžu adreses un attālumu no tābrīža atrašanās vietas.


Atlasot simbolu , Jūs varat piekļūt detalizētai informācijai par attiecīgo iestādi.

Atlasot simbolu , atver nākamo rezultātu lappusi.

Atlasot simbolu , atver iepriekšējo rezultātu lappusi.

Pārņemšana virzīšanai uz mērķi


Izmantojot simbolu , izvēlēto iestādi no detalizētās informācijas lappuses var pārvietot uz navigācijas sistēmu un iestatīt kā jaunu galamērķi.




Apstāšanās degvielas uzpildes stacijā *

Tiklīdz borta kompjutera aprēķinātā degvielas rezerve ir mazāka par noteiktu attālumu, informatīvi izklaidējošā sistēma dod norādi un piedāvā izplānot maršrutu līdz kādai tuvākai degvielas uzpildes stacijai.

- ☞ Atlasiet „**Tankstellen**” (Degvielas uzpildes stacijas).
- ✓ Tiek attēlots saraksts ar aptuveni 10 degvielas uzpildes stacijām Jūsu tuvumā, kuras ir sašķirotas pēc attāluma līdz tābrīža atrašanās vietai.
- Bultiņa norāda izvēlētajā degvielas uzpildes stacijas virzienā.
- Tiek attēlotas tikai tās DUS, kuras ir ietvertas navigācijas DVD/CD diskā kā īpašie mērķi.



- ☞ Izvēlieties no saraksta vajadzīgo DUS.
- ☞ Pēc tam atlasiet „**Navi starten**” (Sākt navigāciju).
- ✓ Informatīvi izklaidējošā sistēma aprēķina maršrutu līdz izvēlētajai DUS.
- ☞ Ja nevēlaties plānot maršrutu līdz degvielas uzpildes stacijai, apstipriniet norādi par attālumu ar „**OK**”.



Virzīšana uz mērķi

Pēc maršruta aprēķina pabeigšanas seko virzīšana uz mērķi ar sistēmas balsis paziņojumiem un virziena bultiņu.

Virziena bultiņas tiek attēlotas vienkāršotā veidā virzīšanas uz mērķi ekrānā vai galvenajā izvēlnē.

Sistēmas balsis ziņojumi un virziena bultiņa displejā iesaka nākamo braukšanas virziena maiņu.

- Paziņojumu skaļuma regulēšana izvēlnē „**Navi-Settings**” (Navigācijas iestatījumi); skatīt 67. lpp.
- Maršruta tipa iestatīšana izvēlnē „**Navi-Settings**” (Navigācijas iestatījumi); skatīt 68. lpp.



Virzīšanas uz mērķi ekrāns

Tiklīdz Jūs esat sācis navigāciju, parādās virzīšanas uz mērķi ekrāns ar virziena norādes bultiņām.

Automašīnās ar krāsaino informācijas displeju * atkarībā no izvēlēta attēlojuma veida var būt attēlota arī navigācijas karte vai kartes un bultiņu attēlojuma kombinācija.

Augšējā displeja rindā tiek attēlots atlikušais ceļa posms līdz mērķim.








Dinamiskā izvēlne

Pie virzīšanas uz mērķi ekrāna kreisās malas tiek attēlota šaura izvēlnes josla. Atveras izvēlne ar pilniem izvēlņu tekstiem, tiklīdz Jūs pagriežat multifunkcionālo pogu.


Kad izvēlnes josla nav izvērsta, jebkurā brīdī var izsaukt to izvēlnes punktu, kurš ir redzams izvēlnes joslā simbola veidā un iezīmēts ar kursoru.

Sekojoši izvēlnes punkti ir pieejami virzīšanas uz mērķi ekrānā.

Ar krāsu informācijas displeju *:

- **Navi stoppen (pārtraukt navigāciju):** Pārtrauc virzīšanu uz mērķi.
- **Izvēlne:** Atver apakšizvēlni ar izvēlnes elementiem „**Neues Ziel**” (Jauns galamērķis), „**Zielspeicher**” (Galamērķu atmiņa), „**Reise**” (Ceļojums) un „**Ansicht**” (Skats).
- Apakšizvēlne „**Ansicht**” (Skats); skatīt „Kartes rādīšana”, 57. lpp..
- **Zielspeicher (Galamērķu atmiņa):** Atver galamērķu atmiņu.
- **Ceļojums:** Atver izvēlni „Ceļojums”.
- **Karte** , **Karte/Pfeil** , **Pfeil**  (**karte, karte/bultiņa, bultiņa**): Pārslēgšanās starp trim iespējamajiem attēlojuma veidiem.
- **Maßstab**  (**Mērogs**): Maina kartes mērogu.
- **Umleitung (Apvedceļš):** Atver izvēlni alternatīva maršruta plānošanai.
- **Ansage**  (**Atkārtot paziņojumu**): Atkārtot pašreizējo navigācijas paziņojumu.


Ar grafisko informācijas displeju:

- **Navi stoppen (Pārtraukt navigāciju):** Pārtrauc virzīšanu uz mērķi.
- **Neues Ziel (Jauns galamērķis):** Atver izvēlni „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis).
- **Zielspeicher (Galamērķu atmiņa):** Atver galamērķu atmiņu (adrešu grāmatiņa, pēdējie galamērķi, utt.)
- **Türes:** Atver izvēlni „Touren“ (Türes).
- **Umleitung (Apvedceļš):** Atver izvēlni alternatīva maršruta plānošanai.
- **Ansage**  (Atkārtot paziņojumu): Atkārto pašreizējo navigācijas paziņojumu.

Norādījumi par apvedceļu:






- Ja ir aktivizēta virzīšana uz mērķi, Jūs jebkurā laikā varat veikt apvedceļa plānošanu.
- Apvedceļa plānošana, skatīt 56. lpp.
- Ar aktivizētu dinamisko virzīšanu uz mērķi automātiski parādās norādījums, tiklīdz Jūs savā maršrutā sākat tuvojies kādam satiksmes šķērslim.
- Dinamiskā virzīšana uz mērķi, skatīt 55. lpp.

Norādījumi par pieteikumu:

- Kad informatīvi izklaidējošā sistēma ar RDS-TMC palīdzību uztver atbilstīgu satiksmes informāciju, tiek paziņots arī par jebkuriem satiksmes šķēršļiem, kas atrodas jūsu maršrutā.
- Paziņojumu jebkurā laikā var atkārtot, izmantojot taustiņu  (10).

Attēlojuma veida iestatīšana (tikai ar krāsu informācijas displeju)


Atkarībā no iepriekš iestatītā attēlojuma veida:

-  Virzīšanas uz mērķi ekrānā pārvietojiet kursoru uz izvēlnes elementu „Karte“ (Karte), „Karte/Pfeil“ (Karte/bultiņa) vai „Pfeil“ (Bultiņa).
- Kad izvēlne ir sakļauta, izvēlnes teksta vietā ir redzami simboli ,  vai .
-  Spiediet multifunkcionālo pogu tik reizi, līdz virzīšanas uz mērķi ekrānā tiek parādīts vajadzīgais attēlojums.

Iestarpinājumu automātika


Kad ir aktivizēta virzīšana uz mērķi, Jūs varat ērti piekļūt vajadzīgajai izvēlnei (piemēram, audio, iestatījumi, utt.), nepalaidot garām norādījumu par nākamo pagrieziena.

Ar aktivizētu iestarpinājumu automātiku informatīvi izklaidējošā sistēma neilgi pirms pagrieziena norādes pārslēdzas uz mērķa pavadījuma attēlojumu.

- Automašīnām ar krāsu informācijas displeju  sistēma pārslēdzas uz kombinēto kartes/bultiņas attēlojumu. Kartes mērogs neatkarīgi no citiem iestatījumiem vienmēr ir 100 m.

Pēc pagrieziena norādes sistēma atkal pārslēdzas uz sākotnējo izvēlni.

Automātiski uzniirstošos logus var deaktivizēt izvēlnē „Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi), skatīt 69. lpp.



Virzīšana uz mērķi ar bultiņu attēlošanu

Informatīvi izklaidējošā sistēma attēlo virzīšanas uz mērķi ekrānā sekojošu informāciju:

- Pagrieziena iela: Nākamā braucamā iela.
- Navigācijas parametrs: Maršruta tips, dinamiskā virzīšana uz mērķi, pieteikumi izslēgti, utt.
- Pagrieziena vai virziena bulta.
- Tābriža attālums līdz nākamajam pagrieziena punktam.
- Jo tuvāk Jūs esat pagrieziena punktam, jo vairāk virziena bultiņas segmenti ir aizpildīti.

- Kad automašīna atrodas ārpus sabiedriskā ceļa (piemēram, firmas teritorijā vai uz meža ceļa) vai uz kādā ceļa, kurš vēl nav ierakstīts navigācijas DVD/CD diskā, displejā ir redzama vājroze, kura rāda galamērķa virzienā. Tiklīdz automašīna izbrauc uz ceļa, kas ir ierakstīts navigācijas diskā, virzīšana uz mērķi turpinās.
- Pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas izslēgšana (piemēram, brauciena pārtraukumā) tābriža galapunkts paliek saglabāts. Kad informatīvi izklaidējošo sistēmu atkal ieslēdz, pēc neilgas pauzes parādās pieprasījums, vai virzīšana uz mērķi būtu jāturpina.



Detalizētās bultiņas (tikai ar krāsu informācijas displeju)


Ja ir aktivizēta funkcija „Detalizētās bultiņas”, papildus virziena bultiņai tiek parādīts vienkāršots priekšnorādījums par virziena bultiņu, kurš jau lielā attālumā informē Jūs par nākamo braukšanas virziena izmaiņu. Labajā ekrāna malā parādās josla ar attālumu līdz pagrieziena punktam.






Tuvojoties nākamajam krustojumam vai ceļa sazarojumam, tiek parādīts detalizētais krustojuma attēlojums.


- Detalizēto bultiņu aktivizēšana izvēlnē „Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi), skatīt 69. lpp.




Kartes attēlojums (tikai ar krāsu informācijas displeju)

Blakus bultiņas attēlam virzīšanai uz mērķi var izvēlēties ģeogrāfiskās kartes attēlojumu ar apzīmētu maršrutu.

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Karte“ vai simbolu .
- ✓ Tiek attēlota ģeogrāfiskā karte ar tābrīža atrašanās vietu. Šajā kartē aprēķinātais maršruts atzīmēts ar baltu līniju. Tābrīža automašīnas atrašanās vieta tiek attēlota ar bultiņu.




Kartes mēroga izmaiņšana (tikai ar krāsu informācijas displeju)

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Maßstab“ (Mērogs) vai simbolu .
- ✓ Izgaismojas tobrīd iestatītais attēlojuma mērogs.
- ☞ Izmainiet mērogu, griežot multifunkcionālo pogu, un apstipriniet iestatīto vērtību.
- ✓ Karte tiek atveidota no jauna izvēlētajā attēlojuma mērogā.
- Kartes mērogu iespējams iestatīt no 50 m līdz 1000 km.

Kartes orientācijas izmaiņšana (tikai ar krāsu informācijas displeju)

Kartes attēlojuma orientāciju var izmainīt izvēlnē „Navi-Settings“ (Navigācijas iestatījumi); skatīt 68. lpp.




Īpašo galamērķu rādīšana (tikai ar krāsu informācijas displeju)

Jums ir iespēja skatīt uz kartes kādai konkrētai kategorijai piederošus īpašos galamērķus (piemēram, degvielas uzpildes stacijas, viesnīcas, u.tml.).

- Īpašie galamērķi tiek rādīti, ja iestatītais kartes mērogs ir 1 km vai mazāks.
- Īpašo galamērķu rādīšanas aktivizēšana, skatīt 69. lpp.
- Īpašo galamērķu simbolu pārskats, skatīt 74. lpp.

Kombinētais kartes/bultiņas attēlojums (tikai ar krāsu informācijas displeju)

Tā sauktajā „Split Screen”, t.i. „sadalītajā ekrānā” tiek parādīta kartes un bultiņas attēlojuma kombinācija virzīšanas uz mērķi ekrānā.

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Karte/Pfeil” (Karte/bultiņa) vai simbolu .



Dinamiskā virzīšana uz mērķi

Ar dinamisko virzīšanu uz mērķi maršruta aprēķinā tiek ņemta vērā visa tābrīža satiksmes situācija, par kuru informatīvi izklaidējošā sistēma uztver ziņas caur RDS-TMC.

Kāda satiksmes traucējuma gadījumā (piemēram, sastrēgums) uz iepļānotā maršruta, Jūs saņemsiet no informatīvi izklaidējošās sistēmas norādījumu par to un varat tad izlemt, vai sistēmai būtu jāapbrauc šis šķērslis, izmainot maršrutu, vai Jūs uzskatāt, ka tomēr būtu pieņemami izbraukt caur šķērslja ceļa posmu.

Tādā veidā sistēma pastāvīgi pārbauda virzīšanas uz mērķi laikā ar satiksmes informācijas palīdzību, vai virzīšanai uz mērķi nav kāds labāks maršruts un, nepieciešamības gadījumā, aprēķina jauno maršrutu, piemēram, kad sastrēgums ir beidzies.

- Dinamisko virzīšanu uz mērķi var aktivizēt/deaktivizēt izvēlnē **Navi-Settings** (Navigācijas iestatījumi), skatīt 68. lpp.
- Informatīvi izklaidējošās sistēmas aprēķinātais, iespējamais aizkavējums kāda satiksmes traucējuma dēļ pamatojas uz datiem, kurus sistēma uztver caur tobrīd noskaņoto RDS-TMC raidītāju. Faktiskais aizkavējums, kā rāda pieredze, var atšķirties no aprēķinātā.
- Dinamiskā virzīšana uz mērķi darbojas tikai tad, kad informatīvi izklaidējošā sistēma uztver datus par ceļu satiksmi caur RDS-TMC. TMC uztveršana ir apzīmēta simbolu **TMC** audio funkciju grupas galvenajā ekrānā.

Atkarībā no satiksmes stāvokļa pastāv divi dažādi maršruta izmaiņas veidi

1. Plašāks apvedceļš

Tiklīdz informatīvi izklaidējošā sistēma ar RDS-TMC palīdzību uztver ziņas par vienu vai vairākiem satiksmes traucējumiem, kuri nozīmētu ilgāku aizkavējumu virzībā uz Jūsu izvēlēto galamērķi, sistēma jau labu laiku iepriekš piedāvā Jums iespēju apbraukt satiksmes šķērslis pa plašāku apkārtceļu.



Kad Jūs maršrutā ir gaidāms kāds ilgāks aizkavējums satiksmes traucējumu dēļ, parādās norādījums, kurš paziņo Jums aprēķināto aizkavējumu.


- ☞ Ja Jūs vēlaties apbraukt šķērslī pa plašāku apvedceļu, atlasiet „**Neuplanung**“ (Jauna maršruta plānošana).
- ☞ Ja Jūs nevēlaties apbraukt šķērslī pa plašāku apkārtni, atlasiet „**Abbruch**“ (Atcelt).
- Arī pēc atcelšanas turpmāk pastāv iespēja caur izvēlnes punktu „Apvedceļš” izplānot jaunu maršrutu.
- Satiksmes traucējumi, kas novestu tikai pie īsa aizkavējuma, pēc vēlēšanās var tikt apbraukti lokāli ar apvedceļa funkciju (skatīt „2. lokālais apvedceļš”, pa labi).
- Noteikta satiksmes traucējuma tiešā tuvumā vēlreiz parādās brīdinājums un izvēlnes punkts „Apvedceļš” ierosina kārtējā pa ceļam esošā satiksmes traucējuma apbraukšanu (lokālais apvedceļš).




2. Lokālais apvedceļš

Ar lokālo apvedceļu var apbraukt visus satiksmes traucējumus, arī tad, kad informatīvi izklaidējošā sistēma nenovērtē tos kā kritiskus.

Tiklīdz Jūs tuvojaties pēdējai izbrauktuvei pirms satiksmes traucējuma, informatīvi izklaidējošā sistēma dod Jums atbilstošu norādījumu.

Papildus izvēlnes tekstam „**Umleitung**” (Apvedceļš) virzīšanas uz mērķi ekrānā parādās arī simbols .

Tagad Jūs varat izlemt, vai būtu jāaprēķina apvedceļš, vai arī nē.



Manuālā apvedceļa plānošana

Informatīvi izklaidējošā sistēma sniedz Jums iespēju, papildus dinamiskās virzīšanas uz mērķi funkcijai, jebkurā brīdī apbraukt noteiktu aprēķinātā maršruta posmu (sākot ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu).

- ☞ Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „**Umleitung**” (Apvedceļš).
- ✓ Parādās izvēlne „Apvedceļš”.
- ☞ Ievadiet apvedceļa garumu no 1 km līdz 10 km.
- ☞ Atlasiet „**Berechnen**” (Aprēķināt).
- ✓ Norādītajam ceļa posma garumam tiek aprēķināts alternatīvais maršruts (sākot ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu).
- ☞ Ja vēlaties iziet no izvēlnes „Umleitung”, atlasiet „**Zurück**” (Atpakaļ).

 Navi inaktiv	22.5° 14:45
Navi starten	Zielkarte
Neues Ziel	Positionskarte
Zielspeicher	Maßstab
Reise	Blättern
Karte	Zielpunkt setzen


Kartes rādīšana

(tikai krāsains informācijas displejs)



Informatīvi izklaidējošā sistēma dod Jums iespēju jebkurā brīdī attēlot ģeogrāfisko karti, arī tad kad navigācija nav aktīva.

- Jābūt ievietotam navigācijas DVD/CD diskam.

Kad navigācija nav aktivizēta:


-  Galvenajā navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „Karte”.
- ✓ Tiek attēlota pozīcijas karte ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu.

Kad navigācija ir aktivizēta:

-  Virzīšanas uz mērķi ekrānā atlasiet izvēlnes elementu „Menü” (Izvēlne).
-  Atlasiet izvēlnes elementu „Ansicht” (Skats).
- ✓ Tiek attēlota pozīcijas karte ar tābrīža automašīnas atrašanās vietu un kursoru.



Bez izvēlnes elementa „Positionskarte” (Pozīcijas karte) izvēlnu joslā ir pieejamas vēl šādas funkcijas:





- **Zielkarte (Galamērķa karte):** Kad ievadīts kāds galapunkts, šeit tiek attēlota ievadītā galapunkta apkārtnes karte.
- **Blättern / Blättern aus (Pārlūkošana / pārlūkošana izslēgta):** Ieslēdz un izslēdz kursoru un dod iespēju pārvietot kursoru ar krustaustiņa  palīdzību. „Atsevišķa kartes sektora pārbīde”, skatīt 57. lpp.
- **Maßstab (Mērogs):** Izmaina kartes attēlošanas mērogu. „Kartes mēroga izmaiņšana”, skatīt 54. lpp.
- **Zielpunkt setzen (Iestatīt galamērķi):** Uzdo kursora krustiņa punktu kā jauno mērķi. „Galamērķu ievadīšana, izmantojot karti”, skatīt 58. lpp.




Atsevišķa kartes sektora pārbīde (tikai ar krāsu informācijas displeju)

Kad tiek parādīta pozīcijas vai galapunkta karte, Jūs varat bīdīt izgaismoto kursoru ar krustaustiņu.

Kad kursors nav redzams (piemēram, kad navigācija nav aktivizēta):


-  Izvēlnu joslā atlasiet izvēlnes elementu „Blättern” (Pārlūkot), lai displejā parādītos kursors.
-  Izmantojot krustaustiņu , pārvietojiet kursoru līdz vēlamajai vietai uz kartes.
- Kartes fragments automātiski pārbīdās, tiklīdz Jūs sasniedzat ar vienu no kursora līnijām ekrāna malu.
-  Izvēlnu joslā atlasiet izvēlnes elementu „Blättern aus” (Pārlūkošana izslēgta), lai atgrieztos sākotnējā kartes sektorā (tābrīža atrašanās vieta vai galamērķis) un paslēptu kursoru.



Galamērķu ievadīšana, izmantojot karti (tikai ar krāsu informācijas displeju)

Pozīcijas vai galapunkta kartes attēlošanas laikā:

- ☞ Ja kursoris ir apslēpts, aktivizējiet to, atlasot izvēlnes elementu „Blättern“ (Pārlūkošana).
- ☞ Pārbīdiet kursoru uz vajadzīgo vietu kartē.
- ☞ Vispirms izmantojiet lielu kartes mērogu (piemēram, 20, 50 vai 100 km), lai aptuveni iestatītu kartes fragmentu.
- ☞ Pēc tam izvēlieties kādu mazāku mērogu, lai attēlotu precīzāku karti ar visām ielām un varētu precīzāk noteikt galapunktu.



- ☞ Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu „Zielpunkt setzen“ (Iestatīt galamērķi), lai iestatītu atlasīto vietu kartē kā galamērķi.
- ✓ Parādās izvēlne „Neues Ziel“ (Jauns galamērķis) ar informāciju par jauno galamērķi.
- ☞ Atlasiet „Speichern“ (Saglabāt), lai saglabātu galamērķi adresu grāmatiņā, vai:
- ☞ atlasiet „Navi starten“ (Sākt navigāciju), lai aktivizētu virzīšanu uz jauno mērķi.
- Ja Jūs izvēlnes punktā „Navigācijas punkti“ esat aktivizējis īpašo galapunktu (piemēram, degvielas uzpildes stācijas) norādi, tad tie tiek attēloti kartē ar atbilstošiem simboliem. Skatīt 69. lpp.

Galamērķi ārpus digitālizētajiem ceļiem (tikai ar krāsu informācijas displeju)

Ievadot galapunktu, Jūs varat caur navigācijas karti arī saglabāt atmiņā galapunktus, kuri atrodas nomaļus no digitālizētajām ielām. Informatīvi izklaidējošā sistēma tad vada Jūs tik ilgi pa digitālizētajiem ceļiem, cik iespējams.

Pēc tam seko virzīšana uz mērķi līdz galapunktam ar virziena bultīņu.

Informācijas izvēlne

Nospiežot taustiņu **INFO**, jūs ātri iegūsiat svarīgākās informācijas apkopojumu par iestatīto skaņas avotu un navigāciju. Bez tam caur apakšizvēlnēm Jums ir pieeja sīkakai informācijai navigācijas nolūkos un tābrīža satiksmes stāvoklim caur RDS-TMC.

Nospiediet taustiņu **INFO**.


✓ Tiek attēlota informācijas izvēlne.

Informācijas izvēlnē pieejama sekojoša informācija:

Audio parametri




Abās augšējās rindās tiek attēlota informācija par audio funkciju klāstu.


- Skaņas avotu iestatījumu simboli (piemēram „FM/AM“ iestatītajam viļņu diapazonam, „[TP]“, „REG“, u.tml.).
- Iestatītā radiostacija vai tobrīd atskaņotais CD/MP3 ieraksts.
- Displeja simboli, skatīt 10. lpp.



Navigācijas parametri:


Informācijas izvēlnes apakšējā zonā parādās informācija par navigāciju.

- Tābrīža augstums virs jūras līmeņa (tikai ar pietiekamu GPS signāla uztveri).
- Izvēlēta maršruta tips, piemēram, .
- Maksas ceļu apbraukšana .
- Aktivizēta dinamiskā virzīšana uz mērķi .
- Atlikušais ceļa posms līdz galapunktam.
- Atbraukšanas vai atlikušais laiks atkarībā no navigācijas iestatījumiem.
- Displeja simboli, skatīt 10. lpp.




Kad navigācija nav aktivizēta:

- Tābrīža pozīcija ģeogrāfiskā platuma un garuma grādos (tikai ar pietiekamu GPS signāla uztveri).

 Info	22.5° 14:45
TMC Karte	Verkehrs-
TMC Info	meldungen
TMC Settings	
Position	Infotyp, Filterung
Ziel	Sortierkriterium
Streckenliste	TMC-Sender

Informācija par navigāciju

-  Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „NAVI“.
- ✓ Tiek attēlota navigācijas informācijas izvēlne.

Ir pieejama šāda ar navigāciju saistīta informācija:

TMC Karte

(tikai krāsains informācijas displejs)

Skatīt „TMC ziņojumi kartē“ 62. lpp.

TMC Info



Skatīt „TMC ziņojumi“ 62. lpp.

TMC Settings (TMC iestatījumi)

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat iestatīt TCM ceļu satiksmes ziņojumu parametrus.

Pieejamas sekojošas opcijas:

Infotyp (Informācijas tips)

-  Izvēlieties attēlojamo ziņojumu veidu.
-  Izmantojot saraksta pirmo ierakstu „Alle Infotypen“ (Visu veidu informācija), Jūs varat vienlaikus aktivizēt vai deaktivizēt visu veidu paziņojumus.
- Tādām informācijas kategorijām piederoša informācija, kas nav aktivizēta, netiks paziņota un neparādīsies ziņojumu sarakstā vai kartes ekrānā ✱.
- Steidzamus brīdinājuma ziņojumus deaktivizēt nav iespējams.

Filtrēšana

Izvēlieties, kuriem TMC ceļu satiksmes ziņojumiem jābūt attēlotiem.

- **Alle Meldungen (Visi ziņojumi):** Tiek attēloti visi caur RDS-TMC uztveramie ziņojumi par ceļu satiksmi.
- **Entlang der Route (Gar maršrutu):** Attēlojami visi ziņojumi par ceļu satiksmi tābrīža maršrutā.
- **Umkreis Standort (Atrašanās vietas apvidus):** Attēlojami visi ziņojumi par satiksmi ap ņemtajiem automašīnas atrašanās vietu.
- **Umkreis Ziel (Galamērķa apvidus):** Attēlojami visi ziņojumi par ceļu satiksmi tobrīd uzdotā galamērķa 50 km rādiusā.
- Lai skatītu TMC ziņojumus, nospiediet taustiņu **INFO** un tad atlasiet izvēlnes elementu „TMC“.

Šķirošanas kritēriji

Izvēlieties, pēc kādiem kritērijiem jāšķiro TMC ziņojumu grupas.

- **Entfernung (Pēc attāluma):** Satiksmes ziņojumi tiek attēloti šķirojumā pēc attāluma no tābrīža atrašanās vietas vai no galapunkta (atkarībā no iestatījuma kategorijā „Filtrācija”).
- **Straße (Pēc ielas):** Satiksmes ziņojumi tiek attēloti šķirojumā pēc ielu nosaukumiem.

TMC raidstacija

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat izvēlēties radiostaciju, kura jāizmanto TCM satiksmes ziņu saņemšanai.

Ja Jūs aktivizējat punktu „Automātiski”, tad informatīvi izklaidējošā sistēma patstāvīgi izvēlas stiprāko RDS-TCM raidītāju.

- Ja manuāli izvēlētais RDS-TCM raidītājs vairs nav uztverams (piemēram, kad Jūs izbraucat ārā no raidītāja uztveršanas zonas), sistēma pati pārslēdzas uz „Automatisch” (Automātiski) un meklē kādu RDS-TCM raidītāju, lai nodrošinātu satiksmes paziņojumu saņemšanu.

Atrašanās vieta

Parāda Jūsu tābrīža automašīnasatrašanās vietu ar apdzīvotu vietu, ielu un ģeogrāfiskajām koordinātēm. Ar pietiekamu GPS uztveri papildu tiek attēlots augstums virs jūras līmeņa.

- Augstuma norādes precizitāte ir lielā mērā atkarīga no GPS uztveres kvalitātes.
- 👉 Atlasiet izvēlnes elementu „**Speichern**”, (Saglabāt), lai saglabātu savu tābrīža atrašanās vietu adresu grāmatiņā.

Galapunkts

Parāda iestatītā galamērķa atrašanās vietu, izmantojot apdzīvotu vietu un ielu ģeogrāfiskās koordinātas, kā arī atlikušo attālumu un braukšanas laiku vai ierašanās laiku.


Ceļa posmu saraksts

Parāda ceļa posmu ar visām izbraucamām ielām un to garumiem līdz tābrīža galapunktam.


	8 Meldungen	12.5° 22:22
A3 Frankfurt ► Würzburg		
A5 Frankfurt ► Kassel		
A45 Hanau ► Giessen		
A66 Frankfurt ► Wiesbaden		
	A3 Frankfurt ► Würzburg zähflüssiger Verkehr	

Informācija par satiksmes stāvokli

TMC ziņojumi


-  Navigācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „TMC”.
- ✓ Tobrīd uztveramā RDS-TMC raidītāja pārraidītā informācija par ceļu satiksmi tiek attēlota īsā formā, sarakstā.
- Tiek rādīti tikai tie ziņojumi, kuri atbilst informācijas tipiem, kas aktivizēti izvēlnē „TMC-Settings“ (TMC iestatījumi). Skatīt 60. lpp.
- Lai varētu redzēt RDS-TMC informāciju par satiksmi, informatīvi izklaidējošā sistēmā jābūt ievietotam navigācijas DVD/CD diskam.
- RDS TMC uztveršana ir garantēta tikai tad, ja displejā ir redzams simbols „TMC”.

TCM ziņojumu sīkāka apskatīšana

-  Sarakstā izvēlieties vajadzīgo ierakstu.
- ✓ Tiek attēlota izvēlētās satiksmes informācijas sīkāka informācija.
- Satiksmes ziņojumu sarakstam var piekļūt arī, izmantojot izvēlnes elementu „TMC Info“ navigācijas izvēlnē.


Izvēlieties raidītāju TMC ziņojumiem

Skatīt „TMC ziņojumi“ 61. lpp.



TMC ziņojumi kartē (tikai ar krāsu informācijas displeju)

Visi satiksmes paziņojumi, kurus informatīvi izklaidējošā sistēma attiecīgajā brīdī saņem ar RDS TMC palīdzību, var tikt attēloti TMC kartē kā simboli. Turklāt ir iespējams iegūt detalizētu informāciju par katru kartē norādīto satiksmes traucēkli.

-  Informācijas izvēlnē atlasiet izvēlnes elementu „NAVI” un tad atlasiet izvēlnes elementu „TMC Karte”.
- ✓ Tiek attēlota pozīcijas karte ar visiem caur RDS-TMC ziņotajiem satiksmes šķēršļiem.
- Lai varētu redzēt RDS-TMC informāciju par satiksmi, informatīvi izklaidējošā sistēmā jābūt ievietotam navigācijas DVD/CD diskam.
- RDS TMC uztveršana ir garantēta tikai tad, ja displejā ir redzams simbols „TMC”.

TMC simbolu attēlošana

TMC simboli atkarībā no kartes mēroga tiek attēloti dažādi:


- Ja mērogs ir lielāks par 10 km: Satiksmes traucējumi tiek norādīti trīsstūra veidā ar virziena bultiņu. Bulta norāda braukšanas virzienu pie satiksmes traucējuma.
- Ja mērogs ir 10 km vai mazāks: Simbols norāda satiksmes šķēršļa veidu (piemēram, CSN, ceļa bloķēšana). Attiecīgais ceļa posms ir apzīmēts ar bultiņu.
- TMC simbolu skaidrojumu skatīt 74. lpp.

TMC simbolu krāsas


Arī TMC simbolu krāsa sniedz informāciju par ziņojumu raksturu:

- **Dzeltena:** leplānotajā maršrutā ir satiksmes traucējki, kas varētu izraisīt nenozīmīgu aizkavēšanos.
- **Sarkana:** leplānotajā maršrutā ir satiksmes traucējki, kas varētu izraisīt būtisku aizkavēšanos.
- **Zaļa:** Satiksmes traucējki, kurus var apbraukt pa plašāku apkārtni, izmantojot dinamisko virzīšanu uz mērķi.
- **Pelēks:** Satiksmes traucējki, kas neatrodas iepļānotajā maršrutā vai kurus var apbraukt, izmantojot vietējo apvedceļu.
- Informatīvi izklaidējošās sistēmas aprēķinātais, iespējama aizkavējums kāda satiksmes traucējuma dēļ pamatojas uz datiem, kurus sistēma uztver caur tobrīd noskaņoto RDS-TMC raidītāju. Faktiskais aizkavējums, kā rāda pieredze, var atšķirties no aprēķinātā.

Kartes mēroga izmaiņšana


- ☞ Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu „**Mašstab**” (Mērogs) vai simbolu .
- ☞ Izmainiet mērogu, griežot multifunkcionālo pogu, un apstipriniet iestatīto vērtību.

TCM ziņojumu sīkāka apskatīšana

- ☞ Pārvietojiet kursoru (melnas iekavas) ar krustaustiņu uz vajadzīgo TMC simbolu kartē.
- ☞ Izvēlņu joslā atlasiet izvēlnes elementu „**Symbol**” vai simbolu .
- ✓ Tiek norādīta sīkāka informācija par izvēlēto satiksmes informāciju, kā arī par aprēķināto aizkavējumu.


Iestatījumi

Informatīvi izklaidējošā sistēma sniedz Jums daudzas iespējas pielāgot sistēmas funkcionēšanu un darba režīmu Jūsu personīgajai gaumei.

Ar **SETTINGS** taustiņu  Jūs sasniegsiet atkarībā no izvēlētās funkcijas (galvenā lapa, radio, navigācija) tai atbilstošo iestatījumu izvēlni.



Pieejamas sekojošas iestatījumu izvēlnes:

- Sistēmas iestatījumi
- Skaņas iestatījumi
- Navigācijas iestatījumi

Settings		22.5°	14:45
Uhr, Datum			
Sprache	Deutsch		
Einheiten	English		
Tag / Nacht	Español		
 Zündlog.	...		

Sistēmas iestatījumi

No galvenās lapas Jūs varat veikt visus iestatījumus, kas ietekmē visas informatīvi izklaidējošās sistēmas rādījumus un funkcijas.

-  Nospiediet taustiņu **MAIN**, lai izsauktu galveno lapu.
-  Nospiediet taustiņu **SETTINGS**.
- ✓ Tiek attēlota izvēlne sistēmas iestatījumiem „Settings“.

Sekojoši iestatījumi ir aprakstīti automašīnas lietošanas pamācībā.

- Pulksteņa laiks, datums
- Mērvienības
- Diena/nakts




8 Sprachen		12.5°	22:22
▶	Deutsch		
	English		
	Español		
	Nederlands		
	Français		
	Italiano		

Valodas iestatīšana

Jūs varat izmainīt izvēlnu teksta un navigācijas ziņojumu valodu.

- Ziņojumu valodas izmaiņšanai Jums ir nepieciešams speciālais valodu kompaktdisks.





Izvēlnē „Settings“ sistēmas iestatījumiem:

-  Izvēlieties izvēlnes punktu „**Valoda**“.
- ✓ Parādās pieejamo valodu saraksts.
-  Izvēlieties no saraksta vajadzīgo valodu.
-  Jums tiek jautāts, vai Jūs vēlaties bez izvēlnu tekstu valodas mainīt arī balsis ziņojumu valodu.


Jautājums ar „Nē” atbild:

- ✓ Izvēlņu tekstu valoda tiek izmainīta.
- Balss ziņojumu valoda paliek nemainīga.

Jautājums ar „Jā” atbild:

- ✓ Jums tiksiet aicināti ievietot informatīvi izklaidējošās sistēmas navigācijas DVD/CD disku ielādes spraugā  valodu kompaktdisku.
-  Izņemiet navigācijas DVD/CD disku, nospiežot taustiņu .
-  ievietojiet valodu CD un izvēlieties izvēlnes punktu „**Tālāk**”.
- ✓ Izvēlētā ziņojumu valoda tiek ielādēta no valodu CD.
- Ielādēšanas process var aizņemt dažas minūtes.
- ⚠ Ielādes laikā nekādā gadījumā neizslēdziet informatīvi izklaidējošo sistēmu.
- ⚠ Ielādes laikā nekādā gadījumā neiedarbiniet motoru.
- ⚠ Ielādes laikā nespiediet uz aparāta nekādus taustiņus.
- ✓ Pēc veiksmīgas ielādes pabeigšanas jums tiks piedāvāts izņemt valodu CD un atkal ievietot navigācijas DVD/CD disku.


Aizdedzes slēdzenes loģika

Parasti informatīvi izklaidējošā sistēma ieslēdzas un izslēdzas ar taustiņu **OI** .

Kad informatīvi izklaidējošā sistēma ir ieslēgta, to var arī izslēgt un atkārtoti ieslēgt, izvelkot, respektīvi, ievietojot un pagriežot aizdedzes atslēgu.



Aizdedzes slēdzenes loģika ir aktivizēta rūpnīcā, tomēr tā var būt atcelta.

Aizdedzes slēdzenes loģikas ieslēgšana/izslēgšana

-  Ieslēdziet vai atslēdziet aizdedzes slēdzenes loģiku ar izvēlnes punkta „**Zündlog.**” apstiprināšanu.
- Kad aizdedzes slēdzenes loģika ir atslēgta, informatīvi izklaidējošo sistēmu var ieslēgt vai izslēgt tikai ar taustiņu **OI**.
- Pēc sistēmas atvienošanas no darba sprieguma (piemēra, akumulatora izņemšana) un atkārtotas pieslēgšanas, aizdedzes slēdzenes loģika ir vienmēr aktivizēta.
- Atslēgšanas automātika nav atkarīga no aizdedzes slēdzenes loģikas un tādēļ vienmēr paliek aktīva. Skat. 11. lpp.

Settings		12.5° 22:22
RDS	Radio Daten System	
REG		
<input checked="" type="checkbox"/> TP	<input checked="" type="checkbox"/> Ein	
Lautstärken	<input checked="" type="checkbox"/> Automatisch	



Skaņas iestatījumi

-  Nospiediet taustiņu **AUDIO**, lai izsauktu izvēlni Audio.
-  Nospiediet taustiņu **SETTINGS**.
- ✓ Tiek attēlota izvēlne „Settings” skaņas iestatījumiem.

Ir veicami sekojoši iestatījumi:

RDS (Radio Datu Sistēma)

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat regulēt radio darbību FM-diapazonā. Tālāku informāciju par tēmu RDS Jūs atradīsiet iedaļā „Radio Datu Sistēma”, sadaļā „Radio” 25. lpp.

-  Ja Jūs aktivizējat „Iesl.”, tad radio izanalizē Radio Datu Sistēmu.
-  Ja Jūs aktivizējat „Automātiski”, radio automātiski ieslēdz RDS ar visiem RDS raidītājiem, arī tad, ja Jūs neesat ieslēdzis RDS.

REG (Reģionālā programma)

Dažas RDS radiostacijas noteiktā laikā pārraida reģionāli atšķirīgas programmas dažādās frekvencēs.

- ☞ Aktivizējiet šo izvēlnes opciju, lai nepieļautu, ka radio, meklējot vislabāk uztveramo raidfrekvenci, pārslēdzas uz kādu citu reģionālo programmu.

TP (Traffic Programme)

Aktivizējiet šo izvēlnes opciju, lai klausītos ceļu satiksmes paziņojumus.

Sīkāku informāciju par TP Jūs atradīsiet iedaļā „Ceļu satiksmes ziņu pārraide” 27. lpp.

Skaļumi

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat sekojošus skaļumus pielāgot savām vajadzībām:

- **TA-Lautstārke (TA skaļums):**
Ceļu satiksmes ziņojumu skaļums
- **SDVC (SDVC):** Skaļuma regulēšana atkarībā no braukšanas ātruma
- **Extern in (Extern in):** Ārējā avota skaļums (piemēram, pieslēdzot mobilo telefonu)
- **Navi Ansage (Navigācijas paziņojumi):**
Navigācijas norādījumu skaļums
- **Einschalllautstärke (Ieslēgšanas skaļums):** Maksimālais skaļums, ieslēdzot informatīvi izklaidējošo sistēmu
- **Aux In (Aux In) ✱:** Informatīvi izklaidējošās sistēmas AUX ieejai ✱ pieslēgtās ārējās ierīces skaļums.

TA-Lautstārke (TA skaļums)

Ja ir ieslēgta TP funkcija, sistēma satiksmes paziņojumu atskaņošanas laikā automātiski palielina skaļumu. Izmantojot šo funkciju, Jūs varat iestatīt satiksmes paziņojumu minimālo skaļumu.

SDVC (Skaļuma regulēšana atkarībā no braukšanas ātruma)


Funkcija „SDVC” kalpo ārējo trokšņu un ripošanas skaņas kompensācijai. Pie tam aparāta skaļums, automašīnai palielinot braukšanas ātrumu.

Pieslēgts ārējais avots

Informatīvi izklaidējošai sistēmai var pieslēgt ārējo avotu (piemēram, brīvo roku sistēmu).

Ar opciju „Extern in” papildus avotu skaļumiem var uzstādīt ārējā avota skaļumu.

- Ārējais avots tiek automātiski ieslēgts caur pieslēgtās ierīces vadības signālu, kad informatīvi izklaidējošā sistēma ir izslēgta. Šajā gadījumā displejā parādās „Extern in”.



Navi Ansage (Navigācijas paziņojumi)

Izmantojot šo iestatījumu, Jūs varat izmainīt navigācijas paziņojumu skaļumu.


- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Ansage**” (Paziņojums) un iestatiet minimālo balss paziņojumu skaļumu.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Musik**” (Mūzika), lai iestatītu mūzikas skaļumu balss paziņojumu atskaņošanas laikā.
- ☞ Atlasiet izvēlnes elementu „**Navi Ansage testen**” (Pārbaudīt navigācijas paziņojumu), lai pārbaudītu izvēlētos iestatījumus.
- Ja skaļuma vērtība, kas iestatīta funkcijai „**Ansage**” (Paziņojums) ir 0, balss paziņojumi neatskan un galvenajā izvēlnē ir redzams simbols

Einschalltastärke (Ieslēgšanas skaļums)

Izmantojot šo iestatījumu, var iestatīt maksimālo skaļumu sistēmas ieslēgšanas brīdī.

Aux In *

Izmantojot šo iestatījumu, Aux ieejas *jūtīgumu var pielāgot ārējās ierīces skaļumam.



Navigācijas iestatījumi

Ja Jūs vēl neatrodaties navigācijas funkcijās:

- ☞ Nospiediet taustiņu **NAVI** pārslēgšanai uz navigācijas funkciju klāstu.
- ☞ Nospiediet taustiņu **SETTINGS**.
- ✓ Tiek attēlota izvēlne „Settings” navigācijas iestatījumiem.

Iespējams veikt sekojošus iestatījumus:

Maršruta veids

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat ietekmēt navigācijas sistēmas darbību, tai aprēķinot maršrutus.

Ir pieejamas sekojošas opcijas:

Schnellste (ātrākais)

Veicot maršruta aprēķinu, priekšroka tiek dota ātrākajam ceļa posmam.

Kürzeste (īsākais)

Veicot maršruta aprēķinu, priekšroka tiek dota īsākajam ceļa posmam.

Autobahn (automaģistrāle)

Aprēķinot maršrutu, priekšroka ir automaģistrālēm un lielceļiem.

Nebenstraßen (sānietas)

Aprēķinot maršrutu, priekšroka ir sānietām.

Maršruta opcijas

Papildus maršruta veidam ir iespējams aktivizēt arī šādas maršruta plānošanas opcijas:

Keine Maut (bez maksas ceļiem)

Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgti maksas ceļi.

Keine Tunnel (bez tuneļiem)

Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgti tuneļi.

Keine Fahren (bez pārceļtuvēm)

Aprēķinot maršrutu, tiek izslēgta prāmju satiksme.

- Ja aprēķināmajā maršrutā nav satiksmes iespēju bez iepriekš minētajiem izslēdzamajiem kritērijiem, navigācijas sistēma vajadzības gadījumā izmanto arī maksas ceļus, pārceļtuves un tuneļus. Šajā gadījumā Jūs saņemsiet no informatīvi izklaidējošās sistēmas atbilstošu norādi.

Dyn. Zielführung (Dinamiskā virzīšana uz mērķi)

Navigācijas sistēma ņem vērā, aprēķinot maršrutu, tābrīža, caur RDS-TMC ziņoto ceļu satiksmes situāciju un nepieciešamības gadījumā automātiski izplāno maršrutu bez sastrēgumiem.

- Atbilstoši simboli par maršruta tipu, izvairīšanos no maksas ceļu posmiem un dinamiskā virzīšana uz mērķi tiek attēloti galvenajā izvēlnē.

Kartenoptionen * (Kartes opcijas)

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat mainīt navigācijas kartes attēlojumu.

Ir pieejamas sekojošas opcijas:

In Fahrtrichtung (Braukšanas virzienā)

Karte tiek attēlota braukšanas virzienā.

- Šo attēlojuma veidu var aktivizēt tikai tad, ja mērogs ir no 100 m līdz 10 km.

Zentriert (Centrēts)

Karte tiek attēlota tā, ka automašīnas pozīcija vienmēr atrodas attēla vidū.

- Šajā attēlojumā karte vienmēr vērsta uz ziemeļiem.

Nordweisend (Virzienā uz ziemeļiem)

Karte tiek attēlota ziemeļu virzienā.

- Šajā attēlojumā karte tiek parādīta statiski. Kad automašīna vispirms sasniedz kartes malu, karte tiek pārbīdīta un atveidota no jauna.

Anzeige Sonderziele (Rādīt īpašos galamērķus)

- ☞ Izvēlieties, kādas kategorijas īpašajiem galamērķiem jābūt attēlotiem kartē simbolu veidā (Bpiemēram, viesnīcas, degvielas uzpildes stacijas, tūrisma apskates vietas, u.tml.)
- Īpašo galamērķu simbolu skaidrojumu Jūs atradīsiet 74. lpp.

Listen löschen (Dzēst sarakstus)

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat izdzēst sekojošo sarakstu ierakstus:

- Adrešu grāmata
- Pēdējie galapunkti
- Uz dzīvesvietu
- Tūru atmiņa

☞ Iezīmējiet attiecīgos sarakstus un atlasiet izvēlnes elementu „**Löschen**“ (Dzēst).

Extras (Papildiespējas)

Šajā apakšizvēlnē Jūs varat veikt sekojošus iestatījumus virzīšanai uz mērķi:

Einblendautomatik (Automātiski uznirstošie logi)

Izvēlieties, vai automātiski uznirstošajiem logiem jābūt aktivizētiem vai nē.

Ja automātiski uznirstošie logi ir aktivizēti, tad pirms paziņojuma par pagriezīenu displejā automātiski parādās virzīšanas uz mērķi ekrāns.

Fahrzeit / Ankunftszeit (Braukšanas laiks / atbraukšanas laiks)

- ☞ Izvēlieties starp atlikušā barauciena laiku un atbraukšanas laika rādījumiem.
- Braukšanas laika vai atbraukšanas laika aprēķinam informatīvi izklaidējošā sistēma izmanto vidējo braukšanas ātrumu. Tādēļ šie laika rādījumi var atšķirties atkarībā no braukšanas stila un satiksmes noslogotības.
- Lai attēlotu atlikušo braukšanas laiku vai atbraukšanas laiku, nospiediet taustiņu **INFO**, kad ir aktīva navigācijas sistēma.

Detalizētas bultiņas *

☞ Izvēlieties starp vienkāršotu virzīšanas uz mērķi attēlojumu vai attēlojumu ar iepriekšēju norādījumu, attāluma diagrammu un detalizētu krustojumu atainojumu.

Navi Ansage (Navigācijas paziņojums)


Izmantojot šo iestatījumu, Jūs varat izmainīt navigācijas paziņojumu skaļumu.

Skatīt 67. lpp.

Kļūmju meklēšana


Ja Jūsu informatīvi izklaidējošā sistēma nedarbojas saskaņā ar Jūsu vēlmēm, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību un pārbaudiet sekojošo sarakstu, pirms vērsties klientu atbalsta centrā.

Ja Jūs nespējat atrisināt radušos problēmu, mēs iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.

Paziņojums par kļūmi / simptoms	Iespējamais cēlonis / Risinājums
Vispārējas norādes	
Informatīvi izklaidējošā sistēma neieslēdzas ne ar pogu OI  , ne ar aizdedzes atslēgu.	Radiouztvērēja drošinātājs vai drošinātājs automašīnā ir bojāts.
Displejā redzamais pulksteņa laiks nav pareizs.	Automātiskā laika sinhronizācija caur RDS ir deaktivizēta. [☞] Iestatiet laiku, izmantojot iestatījumu izvēlni; skatīt 64. lpp. un automašīnas lietošanas pamācību rokasgrāmatu.
	Automātiskā laika sinhronizācija caur RDS ir aktivizēta: Ne visi RDS raidītāji pārraida precīzu laika signālu. [☞] Deaktivizējiet automātisko laika sinhronizāciju; skatīt 64. lpp. un automašīnas lietošanas pamācību rokasgrāmatu.
Ieslēdzot informatīvi izklaidējošo sistēmu, skaļums ir pārāk augsts / zems.	Noregulējiet skaļumu; skatīt 67. lpp.
Informatīvi izklaidējošās sistēmas skaļums samazinās vai skaņa vispār nav sadzirdama, kad automašīnā kļūst ļoti silts.	Iebūvēta droša shēma nepieļauj, ka temperatūra aparātā pārsniedz noteiktu līmeni, un automātiski iestata skaļumu klusāk.
Informatīvi izklaidējošā sistēma ilgāku laiku pēc izslēgšanas rada trokšņus.	Kļūmes nav. Iebūvētais ventilators rūpējas par aparāta optimālu dzesēšanu. Šis ventilators var arī turpināt darboties vēl kādu laiku pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas izslēgšanas.
Radio	
Slikta vai vispār nav radio uztveramība.	[☞] Pārliedzieties, ka antenas statīvs ir pieskrūvēts pie antenas pamatnes.
Radiostacijas nosaukuma vietā displejs attēlo tikai frekvenci.	Izslēgts RDS. [☞] Skaņas iestatījumu izvēlnē „Audio-Settings” aktivizējiet opciju „RDS ein” (RDS ieslēgts) vai „RDS automātisch” (RDS automātiski); skatīt 65. lpp.
	RDS ieslēgts: Raidstacija papildus stacijas nosaukumam (PS) pārraida epizodisku papildinformāciju. Raidorganizācija nepārraida RDS informāciju (frekvence tiek uzrādīta).
Atmiņā saglabātu radiostaciju nav iespējams izvēlēties, izmantojot radiostacijastaustiņu.	Patreiz radiostacija nav uztverama. [☞] Dotajā gadījumā saglabāt atmiņā ar Autostore opciju jaunas uztveramas radiostacijas, skat. 24. lpp.
Ziņojumi par ceļu satiksmi nāk no citas, nevis no iestatītās radiostacijas.	Izvēlnē „FMn papildfunkcijas” izvēlēties vajadzīgo satiksmes ziņu radiostaciju ziņojumu par satiksmi uztveršanai, skat. 23. lpp.
Nav dzirdami ziņojumi par satiksmi (CD/MP3 vai pieslēpētas skaņas režīmā).	Ieslēgt TP, skat. 27. lpp.

Paziņojums par kļūmi / simptoms	Iespējamais cēlonis / Risinājums
CD/MP3	
Displejs rāda „CD nav ievietots“, pārslēdzoties uz CD/MP3 atskaņošanu, kaut gan kompaktdisks ir ielādēts.	CD nav atpazīts vai tam ir nesavietojams formāts.
Rādījums „Error CD“	<p>CD ir nosmērēts vai saskrāpēts. ☞ Notīrīt CD ar speciālu tīrīšanas līdzekli.</p> <p>CD ielikts otrādi. ☞ Ievietojiet kompaktdisku CD ielādes spraugā ar apdrukāto pusi uz augšu.</p> <p>Kompaktdiskam nav savietojams formāts. Informatīvi izklaidējošā sistēma atskaņo standarta audio kompaktdiskus, kā arī MP3 formāta diskus pēc ISO 9660 standarta.</p>
Problēmas ar jauniem kompaktdiskiem ar pretkopēšanas aizsardzību.	Dažas pretkopēšanas aizsardzības metodes neatbilst atzītajām audio kompaktdisku normām. Kļūme nav ierīcē.
MP3 formāta kompaktdisks netiek nolasīts.	Kompaktdisks neatbilst ISO 9660 standartam.
Paiet ilgs laiks, kamēr ielādētais MP3 kompaktdisks tiek atskaņots.	Diskā ir ļoti daudz MP3 datņu dažādās direktoriјās. Informatīvi izklaidējošai sistēmai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atpazītu direktoriјu struktūru.
Skaņas pārtraukumi vai kropļojumi kompaktdiska atskaņošanas laikā.	<p>CD ir nosmērēts vai saskrāpēts. ☞ Notīrīt CD ar speciālu tīrīšanas līdzekli.</p>
AUX-IN *	
AUX (ārējais) skaņas avots pārāk kluss,	<p>☞ Pārbaudiet AUX ieejas līmeni, noregulējiet AUX skaņas avotu uz maksimālo skaļumu. ☞ Noregulējiet skaļumu skaņas iestatījumos. SkatītSkaņas iestatījumi” 65. lpp</p>
AUX skaņas avota signāls ir pārslogots vai tiek pārraidīts ar izkropļojumiem.	<p>Pārāk augsts ārējā skaņas avotu izejas līmenis. ☞ Noregulējiet ārējo skaņas avotu uz mazāku skaļumu.</p> <p>Ārējā skaņas avota skaļumu nav iespējams noregulēt. ☞ Ārējais skaņas avots nav piemērots pieslēgšanai informatīvi izklaidējošajai sistēmai.</p>

72 Kļūmju meklēšana

Navigācija	
Nav virzšanās uz galamērķi.	Nav ievadīts galamērķis. ☞ le vadīt galamērķi. Nav ievietots navigācijas DVD/CD. ☞ le vietojiet navigācijas DVD/CD.
Informatīvi izklaidējošā sistēma ievēd lietotāja automašīnu sastrēgumā, kaut gan dinamiskā virzšanās uz galamērķi ir aktivizēta.	Patreiz uztveramais RDS-TMC raidītājs nepārraidīja esošu satiksmes šķērslī. Informatīvi izklaidējošā sistēma tajā brīdī neuztver RDS-TMC datus (displayā nav attēlots simbols „TMC”).
GPS simbols tiek parādīts navigācijas galvenajā lappusē.	Var būt traucēta GPS satelīta uztveršana: Daudzstāvu autostāvvietās, tuneļos, zem tiltiem, šaurās kalnu ielejās, stipru lietusgāžu vai negaisa laikā un ar nelabvēlīgu satelītu izvietojumu.
	Automašīnas akumulators bija atvienots.
	Automašīna tika pārvadāta garāku ceļa posmu (piemēram, ar prāmi).
Virzšanās uz mērķi norādījumi ir pārāk skaļi / klusi.	Noregulējiet navigācijas paziņojumu skaļumu; skatīt 67. lpp.
Nav dzirdami norādījumi par virzšanos uz galamērķi, navigācijas galvenajā izvēlnē parādās simbols  .	Navigācijas ziņojumu skaļums iestatīts atbilstoši zemākajai atzīmei. Noregulējiet navigācijas paziņojumu skaļumu; skatīt 67. lpp.
Neprecīzs novietojums.	GPS satelītu uztveršana traucēta ilgāku laiku. Automašīnas akumulators bija atvienots. Automašīna tika pārvadāta garāku ceļa posmu (piemēram, ar prāmi).
Virzšanās uz galamērķi nav precīza.	Apmēram 30 m liela neprecizitāte atbilst pieļaujamai nobīdei. Ar atkārtoti lielu neprecizitāti mēs iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.
	Norādītais attālums līdz pagrieziena punktam tiek aprēķināts līdz krustojuma vidum (it sevišķi ar plašiem krustojumiem vai izbrauktuvēm no automaģistrālēm).

Vispārējie norādījumi

Ja rodas darbības traucējumi, mēs iesakām Jums vērsties pie Opel partnera.

Uztveršana UKW diapazonā

Neraugoties uz mūsdienu tehnoloģiju sasniegumiem, ultrašvīņu uztveršanas kvalitāte automašīnu radiouztvērējiem atšķiras no uztveršanas kvalitātes parastajiem radiouztvērējiem, kas izpaužas uztveršanas traucējumu veidā.

Par šādu traucējumu fizikālajiem cēloņiem informāciju sniedz automašīnas lietošanas pamācība.

Navigācijas DVD/CD iegāde

Navigācijas pamatā ir digitālās ceļu kartes, ko satur navigācijas DVD/CD disks. Sistēmai ir pievienots konkrētam reģionam atbilstošs DVD/CD disks ar jaunākajiem datiem.

Ja Jūs vēlaties iegādāties DVD/CD diskus citām valstīm, mēs iesakām jums vērsties pie Opel partnera.

Kā apieties ar DVD/CD diskkiem

Mainot DVD/CD diskus, neatstājiet uz tiem pirkstu nospiedumus. Uzreiz pēc izņemšanas no DVD/CD atskaņotāja ievietojiet DVD/CD diskus tiem paredzētajos vāciņos, lai pasargātu tos no netīrumiem un bojājumiem.

Netīrumi un šķidrums uz DVD/CD diskkiem var piesārņot apratūras DVD/CD atskaņotāja lēcu un izraisīt pie traucējumus.

Sargājiet DVD/CD diskus no karstuma un tiešiem saules stariem.

GPS uztveršana

GPS uztveršana var būt ierobežota zem kokiem vai starp augstceltnēm. Daudzstāvu autostāvvietās, tuneļos utt. GPS signāla uztvere nav iespējama.

Gadījumā, ja nevar būt noteikta 3 dimensiju pozīcija (ģeogrāfiskais platums, garums, augstums), displeja galvenajā izvēlnē parādās simbols **GRS**.

Pēc automašīnas ilgākas transportēšanas (piemēram, uz prāmja) var paiet līdz 15 minūtēm, līdz informatīvi izklaidējošā sistēma atkal ir noteikusi tābrīža GPS pozīciju.

Šajā gadījumā nogaidiet, kamēr simbols **GRS** galvenajā izvēlnē vairs nav redzams.

Sprieguma pārrāvums

Pēc akumulatora pieslēgšanas var paiet aptuveni 15 minūtes, līdz informatīvi izklaidējošā sistēma ir atkal noteikusi tābrīža GPS pozīciju.

Aparāta dzesēšana

Ja ierīce tās lietošanas laikā uzkarst vai ir augsta āpkārtējā gaisa temperatūra, automātiski ieslēdzas elektriskais ventilators. Tas turpina darboties vēl neilgu laiku pēc informatīvi izklaidējošās sistēmas izslēgšanas.

Kopšana un tehniskā apkope

Izmantojot informatīvi izklaidējošo sistēmu, jāievēro sekojošais:

- Nemēģiniet atvērt ierīces mehānismu. Nelietpratīgi rīkojoties ar ierīci, tā var sabojāties.
- Neizmantojiet kodīgas ķīmikālijas, tīrīšanas šķīdumus vai stiprus tīrīšanas līdzekļus ierīces tīrīšanai. Aparāta tīrīšanai izmantojiet vājā ziepju šķīdumā saslapinātu mīkstu drānu.
- Informatīvi izklaidējošā sistēmas apkopi ieteicams veikt tikai kvalificētam personālam. Nepareizai montāžai vai ierīces tehniskai apkopei var būt bīstamas sekas, kas var kļūt par iemeslu aparāta garantijas derīguma zaudēšanai.


























Īpašo galamērķu simbolu pārskats *

Īpašu galapunktu attēlošanai navigācijas kartē tiek izmantoti sekojoši simboli:

Simbols Nozīme

	Aptieka
	Izstāžu centrs
	Autoklubs
	Autonoma
	Autoservisi
	Stacija
	Banka
	Valsts iestāde
	Bibliotēka
	Izglītības iestāde
	Vēstniecība
	Autostacija
	Piemineklis
	Lielveikals
	Prāmis
	Ugunsdzēsēju dienests
	Lidosta
	Tūristu informācijas centrs
	Bankomāts
	Kopienas kultūras centrs
	Tiesas nams
	Golfa laukums

Simbols Nozīme



	Viesnīca
	Rūpnīcu rajons
	Jahtu osta
	Kinoteātris
	Lūgšanu nams
	Klīnika
	Slimnīca
	Kultūras centrs
	Militārā bāze
	Muzejs
	P+R
	Parks
	Stāvvietā
	Policija
	Pasts
	Atpūtas vietas
	Restorāns
	Ievērojama vieta
	Sporta centrs
	Pilsētas centrs
	Degvielas uzpildes stacija
	Teātris
	Izklaide
	Atraktivu parks
	Galapunkts

TMC simbolu pārskats *



TMC kartes attēlojumā tiek izmantoti sekojoši simboli:

Simbols Nozīme







Ja mērogs ir lielāks par 10 km:

	Satiksmes traucējumi norādītājā braukšanas virzienā
	Satiksmes traucējumi abos virzienos

Ar mērogiem 10 km un mazāk:

	Būvdarbi
	Bīstamība
	Slidens ceļš
	Slikti laika apstākļi
	Slikts ceļš
	Negadījums
	Lēna satiksme vai satiksme ar sastrēgumiem
	Sastrēgums
	Aizkavējumi, dīkstāves
	Speciālais transports
	Automaģistrāles sašaurinājumi
	Nav autostāvvietas
	Vadītājs bez normālas pārdzamības

Simbols Nozīme

-  Aizsprotojumi
-  Slikta redzamība
-  Stiprs vējš
-  SMOGa trauksme
-  Transportlīdzekļa augstuma ierobežojums
-  Ievērot norādījumus radio

Glosārijs

Autostore (AS)

FM un AM viļņu diapazonos ir iespējama visu uztveramo radiostaciju automātiskā saglabāšana atmiņā. Šīs radiostācijas tiek saglabātas atsevišķā AS atmiņā.

Ja atmiņā saglabāto radiostaciju uztveršanas zona tiek atstāta braukšanas laikā, tad var ievadīt atmiņā jaunas radiostācijas.

Aux In (ārējā avota pieslēgvietā) *

Informatīvi izklaidējošajai sistēmai ir iespējams pieslēgt ārējo skaņas avotu, piemēram, MP3 atskaņotāju. Šīs ierīces audio signāls tiek atskaņots caur informatīvi izklaidējošo sistēmu.

CD teksts

Informācija uz audio kompaktdiska, kura var saturēt sekojošus datus:

- Ieraksta nosaukums
- Izpildītāja nosaukums
- Kompaktdiska nosaukums

Daudzi šobrīd tirdzniecībā pieejamie kompaktdiski jau satur CD tekstu.

Digitālais skaņas procesors

Informatīvi izklaidējošā sistēma ir aprīkota ar digitālo skaņas procesoru, kas dod iespēju gan regulēt augsto toņu un zemo toņu iestatījumus individuāli, gan arī izvēlēties starp vairākiem optimizētajiem skaņas stiliem.

Tā, piemēram, ir pieejami ieprogramēti skaņas stili džezam vai klasiskajai mūzikai, kas ir optimāli pielāgoti tieši šiem mūzikas stiliem.

Divu radiouztvērēju sistēma

Paplašinātai funkcionalitātei ar RDS un RDS-TMC, informatīvi izklaidējošai sistēmai ir otrs FM radiouztvērējs (ultrašviļņi), kurš pārmeklē vietējo radio ēteru uz RDS raidītājiem un ar to vienmēr nodrošina informācijas par satiksmi optimālu pieejamību.

Īsi atskaņošanas pārtraukumi optimālas raidfrekvences meklēšanai (Alternative Frequency), ar kuriem sastapās RDS radioaparātu ar vienu skaņotāju lietotāji, tagad pieder pagātnei.

GPS (Globālās pozicionēšanas sistēma)

GPS ir pasaules mēroga satelītu navigācijas sistēma. Šobrīd tā sastāv no 29 aktīviem satelītiem, kuri apriņķo zemi mazāk nekā kā 12 stundās. 6 orbītām aptuvenais augstums sastāda 20.200 km. Jebkurā brīdī pieejami vismaz 4 satelīti, kuri ir nepieciešami trīsdimensiju pozicionēšanai.

No sūtītajiem signāliem Jūsu informatīvi izklaidējošajā sistēmā iebūvētais GPS uztvērējs nosaka attālumu līdz atsevišķiem satelītiem. Ar ziņām par nosūtītajām satelītu pozīcijām tiek aprēķināta automašīnas pareizējā atrašanās vieta.

ID3 tagi

MP3 datnes apzīmējums, kurš var saturēt sekojošus datus:

- Nosaukums
- Izpildītājs
- Albuma nosaukums, kurā tika laists klajā ieraksts.
- Klajā nākšanas gads
- Mūzikas virziens
- Komentāri

Šo informāciju var saglabāt atmiņā ar attiecīgu Tegu Redaktoru uz PC/Mac MP3 datnē.

Informatīvi izklaidējošā sistēma atskaņošanas laikā rāda celiņa nosaukumu, ja tas ir saglabāts MP3 failā kā ID3 tags.

Informācija un izklaide

Jēdziens „Infotainment” sastāv no diviem vārdiem „Information” un „Entertainment”.

Informatīvi izklaidējošā sistēma piedāvā Jums gan informāciju, kuru jūs saņemat, piemēram, ar TP un TMC funkciju palīdzību uztverot satiksmes paziņojumus vai izmantojot PTY funkciju, lai uzmeklētu radiostācijas, kas pārraida ziņu raidījumus, gan izklaidi, ko sniedz radio un CD/MP3 atskaņošanas iespēja.

MP3

Fraunhofer institūta izstrādātā metode audiodatņu arhivēšanai. Šī metode ļauj samazināt datu apjomu aptuveni par 10% no to sākotnējā apjoma bez dzirdama kvalitātes zuduma (izmantojot bitu pārraides ātrumu 128 kbit/s). Ja, pārkodējot CD audio ierakstus MP3 formātā tiek izmantoti zemi bitu ātrumi, tad ir iespējams iegūt mazāka apjoma datnes, bet ar kvalitātes zudumu.

RDS (Radio datu sistēma)

Radio Datu Sistēma dod iespēju papildu mūzikai vai balsij caur FM signālu nedzirdami pārraidīt ciparu datus.

Turpmākajā tekstā Jūs atradīsiet svarīgāko informāciju, kura tiek pārraidīta ar RDS signālu.

PS, Programmas pakalpojuma nosaukums

Programmas nosaukuma norāde. Dažas radiostacijas norāda papildu informāciju, piemēram, skaņdarba nosaukumu, jaunākās ziņas, u.tml.

AF, Alternatīvā frekvence

RDS programma tiek pārraidīta vairākās frekvencēs vienlaicīgi. Informatīvi izklaidējošā sistēma automātiski meklē braukšanas laikā vislabāk uztveramās radiostacijas.

PTY, Programmas tips

Daudzi RDS raidītāji pārraida PTY kodu, kas norāda pārraidāmās programmas tipu (piemēram, ziņas). PTY kods palīdz izvēlēties radiostaciju pēc programmas tipa.

REG, Reģionālā programma

Dažas RDS radiostacijas noteiktā laikā pārraida dažādās frekvencēs reģionāli atšķirīgas programmas. Noskaņoto reģionālo programmu var klausīties tālāk pat tad, ja Jūs šķērsojat nākamās reģionālās programmas zonu.

TP, Satiksmes ziņu programma

Traffic Program = Satiksmes ziņu pārraide. Ceļu satiksmes radiostacijas ir UKW-RDS raidītāji, kas pārraida ceļu satiksmes ziņas.

Ceļu satiksmes ziņojuma laikā tiek pārraidīts īpašs kodu signāls (TA-Bit). Uztverot šo signālu, informatīvi izklaidējošā sistēma ieslēdz ziņojumu par ceļu satiksmi, arī CD/MP3 atskaņošanas vai skaņas pieslēpēšanas režīmā.

TMC, Satiksmes ziņu kanāls

Daži RDS raidītāji bez ceļu satiksmes ziņojumiem pārraida arī digitālo informāciju par izmaiņām satiksmes situācijā. Saņemto satiksmes informāciju var izsaukt informācijas izvēlnē. Jūsu maršrutā esoši satiksmes šķēršļi tiek izvērtēti dinamiskajai virzīšanai uz galamērķi.

RDS laika signāls

Automašīnas pulksteni var sinhronizēt ar RDS pārraidāmo pulksteņa laika signālu, skatīt automašīnas lietošanas pamācību.

EON, Enhanced Other Networks

Ar EON funkciju var klausīties ceļu satiksmes paziņojumus arī tad, ja noskaņotajai radiostacijai nav savs satiksmes ziņu raidītājs. Ceļu satiksmes paziņojuma gadījumos aparāts pārslēdzas uz EON piesaistīto ceļu satiksmes raidstaciju.

SDVC

Speed-dependent volume control = no braukšanas ātruma atkarīga skaļuma vadība. Apkārtējo unriepu radīto trokšņu apslāpēšanai informatīvi izklaidējošās sistēmas skaļums tiek pielāgots automašīnas braukšanas ātrumam.

TA skaļums

Traffic Announcement skaļums = ziņojumu par satiksmi skaļums.

Alfabētiskais saturs rādītājs

A

Alternatīvā frekvence	77
Apkalpojamie elementi	8
Apstāšanās degvielas uzpildes stacijā	50
Apvedceļa plānošana	56
Atskaņošana	
AUX ieeja	34
Attēlojuma veida iestatīšana	52
Augstās frekvences	33
Automātiskā atslēgšanas programma	11
Automātiskā saglabāšana atmiņā	24, 76
AUX ieeja	11, 34
Aux In	67
Aux In (ārējā avota pieslēgvietā)	76

B

Balanss	33
Basi	33
Bultiņu attēlojums	53
Burtu ievadīšana	37

C

CD/MP3 atskaņošana	29
Atskaņošana jauktā secībā	31
Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ	30
CD atskaņošana jauktā secībā	31
CD papildus funkcijas	30
Ieraksta atkārtošana	31
Ieraksta nosaukuma attēlošana	31

Ieraksta tiešā izvēle	30
MP3 albuma izvēle	32
Nākamā vai iepriekšējā ieraksta izvēle	30
Scan CD	31
CD/MP3 atskaņotājs	29
Norādījumi par audio/MP3 formāta kompaktdiskiem	29
Celveja informācija	48
Meklēšana papildinformācijā	48
Pārlūkprogrammas lietošana	49

D

Detalizētās bultiņas	53
Digitālais skaņas procesors	6, 76
Dinamiskā virzīšana uz mērķi	55
Lokālais apvedceļš	56
Pilnmēroga apvedceļš	55
Displeja rādījumi	7
Displejs	9
Dubultradiouztvērējs	6, 76

E

EON	28, 77
-----------	--------

F

Funkcionālie taustiņi	16
-----------------------------	----

G

Galamērķu ievadīšana	37
Galapunkti ārpus digitālizētajiem ceļiem ...	58
Galapunktu atmiņa	42
Galapunktu ievadīšana	
Apdzīvota vieta	39
Iela	39
Mājas numurs	40

Pasta indekss	40
Stūris	40
Valsts	39

Galapunktu ievadīšana caur

ģeogrāfisko karti	58
Galvenā izvēlne	12
Galveno funkciju izsaukšana	16
GPS (Globālā Pozicionēšanas Sistēma) ...	76

Ģ

Ģeogrāfiskās kartes attēlošana	57
--------------------------------------	----

I

ID3 tags	29, 76
Ieslēgšana un izslēgšana	11
Ar aizdedzes atslēgu	11
Ieslēgšanas skaļums	67
Iestatījumi	64
Aizdedzes slēdzenes loģika	65
Kartes opcijas	68
Maršruta veids	68
Navigācijas iestatījumi	67
Papildus funkcijas	69
RDS (Radio Datu Sistēma)	65
Sarakstu izdzēšana	69
Sistēmas iestatījumi	64
Skaļumi	66
Skaņas iestatījumi	65
Iestatījumu lappuses	14
Informatīvi izklaidējošs atbalsts	76

Informācijas izvēlne	59
Audio parametri	59
Informācija par navigāciju	60
Navigācijas parametri	59
TMC iestatījumi	60
TMC Informācija	60
TMC karte	60
Iznirstošās izvēlnes	15
Izvēlnes	15
Izvēlnes rādītāji	7
Izvēlnes uzbūve	13
Izvēlņu lietošana	14
Izvēlņu līmeņi	14

I

Īpašo galamērķu rādīšana	55
Īss pārskats	8

K

Kartes attēlojums	54
Kartes mērogs	54
Kartes orientācijas izmaiņšana	54
Kļūmju meklēšana	70
Kombinētais kartes/bultiņas attēlojums	55
Kompaktdiska ierakstu teksts	29
Kompaktdiska teksts	76
Kopšana un tehniskā apkope	73
Krusttaustiņš	21
Kursors	14

L

Lietošana	11
-----------------	----

M

Maršruta opcijas	68
Mērogs	51
MP3	29, 77
Multifunkcionālā poga	12

N

Navigācija	35
Atrašanās vieta	61
Balss paziņojumi	35
Ceļa posmu saraksts	61
Darbības principi	35
Dzīvesvietas adreses izdzēšana	43
Galamērķa ievadīšana	37
Galamērķu ievadīšana	37
Galapunkts	61
Galapunktu atmiņa	42
Galapunktu izdzēšana no adrešu grāmatas	44
Galapunktu izmaiņšana adrešu grāmatā	44
Galapunktu izvēle no adrešu grāmatas	43
Globālās pozicionēšanas sistēma	35
Ievietot/izņemt navigācijas DVD/CD	36
Īpašu galapunktu ievadīšana	41
Jaun galapunkta ievadīšana	38
Maršruta veida iestatīšana	68
Navigācijas sistēmas aktivizēšana	36
Rakstāmmašīna	37
Saglabāt atmiņā un izmainīt dzīvesvietas adresi	43
Saraksti	38
Sistēmas balss paziņojumu iestatījumi	36, 64
Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana	40

No automašīnas braukšanas ātruma atkarīga skaļuma vadība	77
---	----

P

Pagaidu lietojamo izvēlņu lappuses	13
Pārskata lappuses	13
Pozīcija karte	57
Programmas pakalpojuma nosaukums	77
PTY, Programmas tips	77

R

Radio	20
Automātiskā saglabāšana atmiņā	24
Radiostaciju atmiņa	22
Radiostaciju meklēšana	21
Radiostaciju saraksts	21
Viļņu diapazona izvēle	20
Radio atskaņošana	20
Radiostaciju atmiņa	22
Manuālā radiostaciju saglabāšana atmiņā	22
Radiostaciju izsaukšana	22
Radiostaciju saglabāšana atmiņā caur radio izvēlni	22
Radiostaciju meklēšana	20, 21
Manuālā noskaņošana	22
pēc programmas tipa	23
Radiostaciju saraksts	21
RDS (Radio Datu Sistēma)	25, 77
Ieslēgšana	25
Izslēgšana	26
Reģionālā programma	77
Reģionālās programmas	26

S

Saraksti	15
Satiksmes ziņu kanāls	77
Satiksmes ziņu pārraide	27
Klausīties tikai satiksmes paziņojumus	27
Radiostaciju saraksts	28
Satiksmes paziņojumu izlaišana	27
TP ieslēgšana	27
TP izslēgšana	27
SDVC	66
Sistēmas iestatījumi	64
Skaļums	
Noregulēt	11
Satiksmes paziņojumiem	27
Skaņa	34
Skaņas atslēgšana	11
Skaņas avoti	
izvēlēties caur audio izvēlni	16
Skaņas avotus	16
izvēlēties ar funkcionālajiem	
taustiņiem	16
Skaņas iestatījumi	33, 65
Skaņas sadalījums	33
Skaņas tembrs	34
Stūres rata tālvadība	17
Stūres rats 1	17
Stūres rats 2	18

T

TA skaļums	77
Tālvadība uz stūres rata	8
TMC raidstacija	61
TMC ziņojumi	62
TMC ziņojumi kartē	62

TP	27, 77
Twin Audio	18
Ieslēgšana	19
Izslēgšana	19
Lietošanas ierobežojumi	19
Radiostaciju meklēšana	19
Skaļuma regulēšana	19
Skaņas avota izvēle	19
Viļņu diapazona izvēle	19

V


























Valodas iestatīšana	64
Virzīšana uz mērķi	50
Virzīšanas uz mērķi aktivizēšana	40
Virzīšanas uz mērķi ekrāns	51
Vispārēja informācija	6
Vispārēji norādījumi	
Lietošanas pamācība	6
Vispārējie norādījumi	73
Ceļu satiksmes drošība	7
GPS uztveršana	73
Ierīces dzesēšana	73
Kompaktdisku kopšana	73
Navigācijas kompaktdisku abonēšana	73
Sprieguma pārrāvums	73
Uztveršana ultraīsviļņu (UKW)	
diapazonā	73

Z



Zīmju izdzēšana	37
-----------------------	----

Displeja radijumi

Simboli

	10
	10
	10
	10
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	10, 27
	10, 68
	68
	68
	10, 68
	21
	21
	37
	49
	49
	49
	49
	52
	52
	52

A

Adressbuch	42
Album	32
Alle Infotypen	60
Alle Meldungen	60
AM	10, 16, 20
AM AS	20
AM Ebene	25
Ankunftszeit	69
Ansage	67
Ansage 	51, 52
Ansicht	57
Anzeige Sonderziele	69
Anzeigen	46
AS	10
AS Ebene	24
Auswählen 	49
Autobahn	68
Autostore	24
Aux	16, 34
Aux In	66

B

Balance	33
Bässe	33
Berechnen	56
Blättern	57
Blättern / Blättern aus	57
Blättern aus	57

C

CD	16
CD Error	71
CD in	10, 29

D

Detaillierte Pfeile	69
Dyn. Zielführung	68

E

Ecke	40
Editieren	43, 44
Einblendautomatik	69
Einschaltlautstärke	66
Entfernung	61
Entlang der Route	60
Extern in	66
Extras	20, 21, 30

F

Fader	33
Fahrzeit	69
Filterung	60
FM	10, 16, 20
FM AS	20
FM Ebene	25






H

Hinzufügen	46
Höhen	33
Homepage	49

I

In anderen Orten	41, 48
In Fahrtrichtung	68
Infotyp	60


K

Karte	52, 54, 57
Karte 	51
Karte/Pfeil	52, 55
Karte/Pfeil 	51
Keine Fähren 	68
Keine Maut 	68
Keine Tunnel 	68
Kürzeste	68

L

Lan	39
Letzte Ziele	42
Liste	42
Listen löschen	43, 44, 69
Löschen	43, 44, 69

M

MAIN	14
Manuell	21
Maßstab	54, 57, 63
Maßstab 	51
Menü	38, 42, 48, 51, 57
MP3	10, 29
Musik	67


N

Nach Hause	42, 43
Nächste Seite	49
NAVI	60, 62
Navi Ansage	66
Navi Ansage testen	67
Navi starten	40, 41, 58
Navi stoppen	51, 52
Nebenstraßen	68
Neue Tour	45
Neues Ziel	38
Neuplanung	56
Nordweisend	69
Normal	30, 31
Nr.	40

O

Ort	39
-----------	----

P

Pfeil	52
Pfeil 	51
Positionskarte	57
PTY Auswahl	23
PTY Sender	24

R

RDS	25
REG	10, 26
Reise	45, 48, 51

S

Schnellste	68
SDVC	66
Sender	21, 22
Sender aktualisieren	22
Senderliste	21
Settings	64
Sonderziele	41
Sortierkriterium	61
Sound	16, 33, 34
Speichern	21, 41, 44, 58
Sprache	64
Starten ab	45
Startseite	48
Straße	39, 61
Symbol	63

T

TA-Lautstärke	66
Tankstellen	50
TMC	10, 55, 60, 62
TMC Karte	62
Tour starten	45
Touren	45, 52
TP	10, 27
Track	30

U

Überregional	41
Umkreis Standort	41, 48, 60
Umkreis Ziel	41, 48, 60
Umleitung	51, 52, 56
User	34

V

Verkehrssender	28
Verlauf	49
Vorherige Seite	49

W

Weiter	65
--------------	----

Z

Zentriert	68
Zieleingabe	42, 52
Zielkarte	57
Zielpunkt setzen	57, 58
Zielspeicher	51, 52
Zündlog	65
Zurück	14
Zusatzinfo	48